

PHILIPS

Bluetooth®-
vinüülimängija

CENTURY

Retrolik kujundus, tänapäevane
heli

3 kiirusega vinüülimängija

Bluetooth® 5.4

Bassipeegeldusega kõlarid



TAV3000B



Stevie

Vinüülplaadid ja kauamängivad. Grammofoniplaadid. Esitusloendid. Naudi seda kõike retro-Bluetooth®-plaadimängija, mis pöörleb sama hästi nagu see voogedastab. Pidutsemiseks ei ole isegi vaja eraldi kõlareid – sellel on kõlarid lausa sisseehitatud.

Century tooteseeria. Kõik-ühes Bluetooth®-vinüülimängija.

- Endisaegne välimus, tänapäevane heli
- 3 kiirusega rihmajamiga vinüülimängija. Mängib kõik teie vinüülplaate
- Te saate muusikat ka voogedastada. Kahesuunaline Bluetooth® ja Auracast™

Stevie tähistab Philipsi 100-aastast teekonda helimaailmas

- Rikkalik stereoheli sisseehitatud kõlaritest
- Kaks 2,5-tollist täissageduselementi ja bassipeegeldusega port
- Vahetatav nõel, eemaldatav tolmutõrj, automaatpeatus

Retro. Samas tänapäevane.

- Vajalikud ühendused on olemas. Aux-väljund, helisisend, kõrvaklapiväljund
- Rakendus Philips Entertainment. Heli lihtne juhtimine
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Retro. Samas tänapäevane

See võib välja näha nagu te onu seade, kuid see vinüülmängija on tegelikult tänapäevane, pakkudes rikkalikku, sooja heli ja tänapäevaseid funktsioone. Kõik-ühes disain sobib täiuslikult laudadele ja kappidele – lisaks saate koos vinüülplaatidega kasutada Bluetooth®-i mugavust ja meie käepärast abirakendust.

3 kiirusega rihmajamiga vinüülmängija

Vanakraamipoodide leidudest teie kõige hinnalisemate piiratud väljaanneteni – te saate mängida 33 1/3 ja 45 plaate – või isegi kuulata vanu 78 p/min grammofooniplaate. Lihtsalt nihutage lülitit, et valida soovitud kiirus, seejärel lõdvestuge ja sukelduge muusikasse.

Bluetooth® 5.4 ja Auracast™

Kahesuunaline Bluetooth®-ühendus võimaldab teil voogedastada esitusloendeid vinüülmängija sisseehitatud kõlaritesse – või kuulata vinüülplaate juhtmeta kõlarite või kõrvaklappide kaudu. Samuti saate edastada muusikat sellest vinüülmängijast nii paljudesse Auracast™-ühilduvusega kõlaritesse, nagu soovite.

Suurepärane heli

Kahe 2,5-tollise täissageduselemendiga ja bassipeegeldusega pordiga Stevie on piisavalt võimas, et täita väike ruum muusikaga. Lõõgastuge ja lõdvestuge või vihtuge tantsu,

nautides rikkalikku, sooja stereoheli, mis ei hoia kokku bassi pealt ja suudab olla vali ilma heli moonutamata.

Vahetatav nöel

Kaasasolev Audio-Technica ATN3600L nöel püsib täpselt vaos, et muusika kõlaks värske, ja vajaduse korral saab nöela välja vahetada. Automaatpeatuse ei lase lõppenud plaadil edasi keerelda, mis aitab ka nöela kulumist vähendada. Tolmukatte saab eemaldada, et helihooba paremini kasutada – või lihtsalt seetõttu, et teile meeldib Stevie välimus sellisena.

Vajalikud ühendused

Portide hulgas on olemas RCA aux-väljud, millega luua ühendus teie Hi-Fi-süsteemiga, ja 3,5 mm kõrvaklapiväljund juhtmega. Samuti on olemas helisisendi port, et saaksite ühendada väliseid seadmeid nagu CD- või MP3-mängija ja kasutada Stevie sisekõlareid muusika jaoks.

Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



Laadige alla meie abirakendus, et kasutada oma nutiseadet digitaalse helijuhtimise menüüst helistiilide valimiseks, bassi ja kõrgete helide täpseks häälestamiseks ekvalaiseris või oma enda ekvalaiseriprofiili loomiseks – täiuslik, et luua oma lemmikžanritele õige helitunnetus.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on printitud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Kohandatud ekvalaiser (rakenduses)

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Sageduslik tundlikkus: 60 Hz - 20 kHz

Helirežiim: Hele, Soe, Tasakaalus, Võimas, Läbipaistev

Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 6 W (fono), 12W (BT, helisisend)

Kõlarite impedants: 6 oomi

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 2,5"

Täissageduselementide arv: 2

Kõlarielemendi konfiguratsioon: 1-suunaline

Helikanalite arv: 2.0

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Edastusformaad: SBC, LC3

Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft

Kõrvaklappide pistik: 1 x 3,5 mm

Helisisend: 1 x 3,5 mm

DLNA standard: Pole saadaval

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,

Vastuvõtmine

Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast

Tark kodu: Pole saadaval

Lisaseade väljund: 1 x RCA (L/R)

Heliesitus

Esitav andmekandja: Bluetooth, Helisisend, Vinüül, LP, Grammofoniplaadid

Mugavus

Nupud ja juhtseadmed: Lülitage toide sisse/välja,

Põhiseadme helitugevus, Allika vahetamine,

Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine lugu,

Auracast, BT-väljund

Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 25.5 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Eraldiseisev

Laius: 49.5 cm

Sügavus: 40.4 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 6.25 kg

Kaal pakendita: 4.5 kg

Pakendi kaal: 1.75 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud:

Vahelduv-/alalisvooluadapter, Kiirjuhend,

Garantiileht, Garantiileht, Libisemisvastane matt,

45 p/min adaptor

Mõõtmed

Peaseade (L x K x S): 420 x 179 x 348 mm

Peaseadme kaal: 4,35 kg

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 30% RCS-sertifikaadiga

taaskasutatud tarbimisjargset

akrüül-nitriil-butadieen-stüreeni TE-00132492

Vinüülimängija

Vinüülimängija tüüp: Automaatpeatatus

Ajami meetod: Rihmajamiga

Toetatud vinüülplaadi suurus: 7 tolli, 12 tolli

Pöörlemiskiirus (p/min): 33 1/3, 45, 78

Nõel: Asendatav

Tolmukate: eemaldatav

