

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

6000 series

Nutikas laadimiskorpus

Mürasummutus

4 mikrofoni tehnoloogia

Detailne, loomulik heli

TAT6000BK



Suurepärase heli, multitegumtööd võimaldav nutikorpus

Nende suurepärase kõlaga tõeliselt juhtmevabade kõrvaklappide ja nende nutika laadimisümbrise abil kulgeb päev sujuvalt. Mürasummutus võimaldab teil kuulata häireteta, samal ajal kui ümbris võimaldab teil ise juhtida ilma telefoni järele haaramata.

Täielikult juhtmevabad kuularid. Loomulik heli, nutikas korpus.

- Nutikas laadimiskorpus. Muusika ja muu puutetundlik juhtimine
- Summutab müra teie heli, fookuse ja maailma jaoks
- 4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Lihtsalt kõik, mida vajate

- Kuni 28 tundi mänguaega
- Stabiilne Bluetooth®-ühendus ja mitmepunktiline ühendus
- Mugav, veekindel, kohandatav
- IPX5-kaitseklass ja kolmes suuruses silikoonist otsikud

Lakkamatu kvaliteet

- Kiirlaadige 15 minutit ja saage 3 tundi lisaaega
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandatav reguleerimine
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- Säästlik disain ja pakend

Esiletõstetud tooted

Nutikas laadimiskorpus

Selle korpusega saate vastata kõnele, juhtida esitust ja mürasummutust, reguleerida bassi ja kõrgeid helisid või leida kadunud kuularit. 1,47-tollisel puuteekraanil on ka kell ja taimer, lisaks taskulambi funktsioon, mis näitab eredat valget valgust. Tõeline multitalent, mis aitab isegi pildistada, käivitades kaamera teie ühendatud seadmes.

Mürasummutus

Muusika, kõned, taskuhäälingud, filmid. Kui soovite keskenduda, saate aktiveerida ja reguleerida mürasummutust kuularite puutetundliku juhtimise, nutika korpuse või meie abirakenduse abil. Käepäraste funktsioonide hulgas on tähelepanurežiim, mis laseb välised helid taas ligi. Tähelepanurežiim Quick Awareness täiustab helisid, et saaksite vestelda, ilma et oleks vaja kuulareid eemaldada.

4 mikrofoni tehnoloogia

Kui teil on kõne pooleli, võimaldavad nelja mikrofoni tehnoloogia ja mürasummutuse algoritm tõsta esile teie hääle ja summutada taustamüra. Teie häälel on selgelt kuulda ka rahvarohkes kohvikus ja teie vestluspartner ei pea kuulma ka kõigi teie läheduses olevate inimeste vestlusi.

Suurepärase heli. Dünaamiline bass

Te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma juhtmevabade kuularite 10 mm draiveritest parimat heli. Aktiveerige dünaamiline bass kuularite kohandatavate juhtnuppudega või Philipsi kuularite rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

28 tundi esitusaega (7 + 21)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 7 tundi esitusaega ja täiendavad 21 tundi, kui kasutate nutikat laadimiskorpus (mürasummutusega 5 tundi esitusaega ja laadimiskorpusega täiendavad 16 tundi). Kiire 15 minutiline laadimine tagab täiendavad 3 tundi. Korpust saab laadida USB-C-pistikuga.

Bluetooth® 5.4, mitmepunktiline

Bluetooth® 5.4 pakub stabiilsemat ühendust sujuvama voogedastuse jaoks, ilma et helis tekiks tüütuid langusi, seda isegi takistustega aladel. Mitmepunktiline ühendus võimaldab luua ühenduse samaaegselt kahe Bluetooth®-seadmega ja te saate ühendatud seadmeid hõlpsalt hallata Philipsi kõrvaklappide rakenduses.

IPX5 mugav kõrvasisene sobivus

IPX5-kaitseklass tähendab, et neid kuulareid võib kasutada higistamisest tuleneva niiskusega ja ka väike vihm ei sega neid. Kaasas on kolm

silikoonist otsikut täiuslikult sobiva valimiseks ja lisaks saate Philipsi kõrvaklappide abirakenduses kohandada, kuidas kuularite puutetundlik juhtimine toimib.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Meie käepärane abirakendus muudab nutika laadimiskorpuse seadete kohandamise lihtsaks, muuhuglas ekraani sisselülitatud aja määramine ja kas see peaks kuvama kella 12 või 24 tunni režiimis. Samuti saate kasutada rakendust, et seadistada mürasummutus isikupäraseks, aktiveerida mängimise jaoks madala viivitusega seadistus, laadida uusimat püsivara ja teha muud.

Philipsi helisignatuur

Nende kõrvaklappide kohandatud draiverid on häälestatud Philipsi helisignatuurile, mis pakub teile sooja, nüansirohket heli koos rikkaliku bassiga. Mida iganes te ka ei kuulaks, see on teie kõrvadele meeldiv.

Säästlik pakend

Töötame pidevalt selle nimel, et muuta meie tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks. Need kuularid on valmistatud RCS-sertifikaadiga tarbimisjärgselt ringlussevõetud plastist ja meie pakendis on kasutatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongi ja sojapõhist tinti.

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 10 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
Tundlikkus: 105 dB (1 kHz)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pikkus: 23.00 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 22.00 cm
Kogukaal: 4.35 kg
Kõrgus: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Kaal pakendita: 1.92 kg
Pakendi kaal: 2.43 kg

Mugavus

Automaatne väljalülitumine
Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IPX5
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

Pikkus: 10.80 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 9.80 cm
Kõrgus: 13.50 cm
Kaal pakendita: 0.24 kg
Kogukaal: 0.50 kg
Pakendi kaal: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 5 + 16 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 7 + 21 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 3 hrs

Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
Aku kaal (kokku): 10.1 g
Aku mahtuvus (korpus): 410 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 50 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 11 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 9.5 cm
Sügavus: 3.9 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Kogukaal: 0.106 kg
Kaal pakendita: 0.080 kg
Pakendi kaal: 0.026 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
Laadimiskorpus
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Must
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 4 mics

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Nõopkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Kogukaal: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübriid
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC mikrofon: 4 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistentiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage multifunktsionaalset nuppu
Häälassistendi tugi

