



OPS dodatak



CRD52

Philips CRD52 OPS modul

Jednostavno dodajte snagu Android-a

Unesite snagu Android SoC-a u Philips monitore pomoću modula CRD52. Ubacivanjem u OPS slot monitora, on donosi munjevite performanse i fleksibilnost Android-a, uz mogućnost dodavanja daljinskog upravljanja uređajima pomoću rešenja Philips Wave i još toga.

Ugrađeni medijski plejer

- Lako dodavanje i zakazivanje sadržaja.

Ugrađeni HTML5 pregledač

- Reprodukujte i kontrolirate onlajn sadržaj.

Spreman za daljinsko upravljanje pomoću platforme Philips Wave

- Pojednostavljena instalacija i podešavanje, nadgledanje i kontrola.

Plug and play Android SoC

- Ubacite u OPS slot. Nisu potrebne dodatne veze.

Važne karakt.

Plug and play Android SoC

Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 14. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play“ System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.

Ugrađeni medijski plejer

Ugrađeni planer u Android SoC-u olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja na osnovu doba dana. Možete da reprodukujete sadržaj sa USB-a, interne memorije ili lokalne mreže.

Ugrađeni HTML5 pregledač

Ugrađeni HTML5 pregledač vam omogućava da reprodukujete i kontrolirate onlajn sadržaj.

Podrška za Philips Wave

Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu, nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Napajanje

Potrošnja energije: Typ: 10 W

Ulazni napon: 12–19 V

Tip: Ugrađeni konektor za OPS

Ulazni konektor: OPS međuveza

Dimenzije

Neto (mm): 200 (Š) x 30 (V) x 135 (D)

Težina

Neto (kg): 0,755

Glavni čip

procesor: Quad-Core Cortex-A72 na 2,2 GHz,

Quad-Core Cortex-A53 na 1,8 GHz

GPU: ARM Mali-G52 MC3

Memorija: 8 GB DDR3

Odlaganje: 64 GB eMMC

Android

Verzija: 14

Prednji U/I portovi

Ulazni signal: USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG),

Micro SD, LAN (Gb), opciono Wi-Fi modul (CRD29)

Izlazni signal: DP 1.2

Operativno okruženje

Temperatura: 5–40 degC

Vlažnost: 20–80% (bez kondenzacije)

Okruženje za odlaganje

Temperatura: -20–60 degC

Vlažnost: 10–80% (bez kondenzacije)

