

# PHILIPS

## Ladegerät

USB-A- und USB-C-Anschluss

45 W Ausgangsleistung

Schwarz

DLP4345CB



## Netzladegerät mit USB-A- und USB-C-Anschluss

Maximale Ausgangsleistung von 45 W

Laden Sie Ihre neuesten Geräte über diesen USB-A- und USB-C-Anschluss, um die Ladeleistung zu optimieren und die Ladezeit zu minimieren. Maximale Ausgangsleistung von 45 W.

### Hervorragendes Design zum Laden

- Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
- 50 % Ladung in 30 Minuten
- Ladegerät mit GaN-Technologie

### Erstklassige Leistung

- USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

# Besonderheiten

## Optimaler Schutz

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

## USB-C-Anschluss mit Power Delivery

USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.

## 50 % Ladung in 30 Min.

Schnelles Aufladen – Laden Sie Ihr leeres Mobiltelefon innerhalb von 30 Minuten auf 50 % auf.

## Ladegerät mit GaN-Technologie

Ladegeräte mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) verwenden weniger elektrische Komponenten mit besserer Wärmeleistung. Die kompakten Ladegeräte bieten mehr Leistung bei kürzeren Ladezeiten. Durch die höhere Leistung können moderne Laptops mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe(n): Schwarz

Materialien: PC, ABS

## Außenkarton

GTIN: 14895229162911

## Innenkarton

GTIN: 24895229162918

## Kompatibilität

Kompatibel mit: den meisten Geräten mit USB-Kabel

## Leistung

Adapter-Typ: EU

Eingangsleistung: 100–240 V, 50/60 Hz 1,5 A

Output: Maximale Ausgangsleistung von 45 W am USB-C-Anschluss : DC 5 V/3 A, 9 V/3 A

12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A USB-A

Ausgangsleistung: DC 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A

USB-C+ USB-A Ausgangsleistung: 30 W+12 W max.

## Verpackungsmaße

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 4895229162914

## Produktabmessungen

Höhe: 7.36 cm

Breite: 4.1 cm

Tiefe: 3.1 cm

