

# PHILIPS

## Ladegerät

USB-A- und USB-C-Anschluss

45 W Ausgangsleistung

einschließlich USB-C auf USB-C-

Kabel

Schwarz

DLP5321NB



## Netzladegerät mit USB-A- und USB-C-Anschluss

Maximale Ausgangsleistung von 45 W

Laden Sie Ihre neuesten Geräte über diesen USB-A- und USB-C-Anschluss, um die Ladeleistung zu optimieren und die Ladezeit zu minimieren. Maximale Ausgangsleistung von 45 W. Einschließlich geflochtenem USB-C auf USB-C-Ladekabel

### Hervorragendes Design zum Laden

- Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
- 50 % Ladung in 30 Minuten
- Ladegerät mit GaN-Technologie
- USB-A mit Schnellladung (QC)

### Erstklassige Leistung

- USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

# Besonderheiten

## Optimaler Schutz

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

## USB-C-Anschluss mit Power Delivery

USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.

## 50 % Ladung in 30 Min.

Schnelles Aufladen – Laden Sie Ihr leeres Mobiltelefon innerhalb von 30 Minuten auf 50 % auf.

## Ladegerät mit GaN-Technologie

Ladegeräte mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) verwenden weniger elektrische Komponenten mit besserer Wärmeleistung. Die kompakten Ladegeräte bieten mehr Leistung bei kürzeren Ladezeiten. Durch die höhere Leistung können moderne Laptops mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.

## USB-A mit Schnellladung (QC)

Schnellladetechnologie (QC) durch Erhöhung von Spannung und Strom. Sie verwendet das Schnellladeprotokoll, um die Ladegeschwindigkeit für kompatible Geräte zu optimieren und so die Ladezeiten zu verkürzen.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe(n): Schwarz

Materialien: PC 94V0 Brandschutz

## Außenkarton

GTIN: 14895229162904

## Innenkarton

GTIN: 24895229162901

## Leistung

Adapter-Typ: EU

Eingangsleistung: 100-240V~ 2,1A 50-60Hz;

Output: USB C Ausgangsleistung: PD 45 W Max

USB A Ausgangsleistung: QC 18 W Max USB C +

USB-A : 35 W + 10 W Max

## Verpackungsmaße

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 4895229162907

## Produktabmessungen

Höhe: 3.25 cm

Breite: 4.2 cm

Tiefe: 4.9 cm

