

PHILIPS



人脸识别智能门锁

7000 series

3D 人脸识别解锁

雷达侦测

4 寸 LCD 显示屏



DDL704CAAKW

面容解锁

无触即开

体验飞利浦 DDL704-FVP-7HW 的面容识别轻松解锁。双摄像头模拟人眼成像，获取并识别人脸三维特征，轻松开启门锁。无触式隔空开门，您的面容就是钥匙。

智能生活，“锁”以出色

- 零操作刷脸开门
- 微信小程序*一站式管理
- 24 小时在线看家
- 智能补光，夜间也清晰
- 数据加密，更安全

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小助手
- 提升用户隐私安全性
- 关门自动上锁
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 一家老小都适用
- 轻松一旋，瞬间开启

产品亮点

3D 人脸识别解锁

当您靠近飞利浦 DDL704-FVP-7HW 锁端 1 米*范围内，将触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，前面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。

微信小程序*一站式管理

DDL704-FVP-7HW 绑定 Philips EasyKey Plus 小程序后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至手机，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。

可视猫眼

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至小程序，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史信息查看访客信息。

广角夜视

DDL704-FVP-7HW 配备大广角摄像头和四颗低功耗红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别别人脸轮廓。

云存储*

开通云存储服务后，DDL704-FVP-7HW 抓拍/录制的信息将以加密的方式上传至云存储服务。即使门锁出现异常或损坏，已上传的数据依然安全，您可以随时通过小程序进行查看。

智能动态抓拍

DDL704-FVP-7HW 配备雷达传感器，当检测到门外 1 米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至 EasyKey Plus 微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

一键变声

DDL704-FVP-7HW 支持实时变声功能，在远程可视对讲时，您可以选择‘原声’、‘大叔音’或‘搞怪音’，轻松隐藏真实声音，轻松应对陌生人，提升隐私安全。

机械电子锁体*

DDL704-FVP-7HW 配备机械电子锁体，相比普通机械锁，具备更高的安全性和便利性。当感应锁舌被触发时，系统会自动检测门锁状态。如果门锁处于关闭状态，外置电机将在 10 秒*内自动完成上锁，确保您的居家安全。

多重告警实时推送

家门安全，周全守护。DDL704-FVP-7HW 拥有锁舌异常、布防*、防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，异常情况实时推送至小程序，时刻保障您的居家安全。

4 寸 LCD 显示屏

室内面板配备 4 英寸 LCD 显示屏，让您在家时无需开门，轻松点击屏幕即可查看访客和门外情况，无需安装传统猫眼，使用更便捷，特别适合老人和小孩。此外，您还可以通过小程序调节显示屏的亮度和亮屏时间，满足不同需求。

5 种开锁方法

DDL704-FVP-7HW 支持五种解锁方式：人脸、指纹、密码、卡片和机械钥匙。多样的选择让您轻松应对各种情况，更加方便老年人和小孩使用。

室内快开把手

室内面板配备快开把手，在紧急情况下即使智能锁的电子功能失效，您也能轻松旋转把手解锁，确保用户的安全无忧。

规格

设计和外观

颜色: 深空灰
把手: 推拉式把手
主要材质: 铝合金
表面工艺: 烤漆
人脸识别: 支持
指纹识别器: 半导体指纹传感器
显示屏: 4 寸 LCD 显示屏
掌静脉识别: 不支持

开锁方式

指纹
密码
临时密码
卡片
机械钥匙
面容解锁

容量

指纹: 最多 100 组 (包括主指纹)
卡片: 最多 100 组
管理密码: 1
用户密码: 最多 20 组 (包括一次性密码)
面容 ID: 最多 50 组

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池
电池寿命: 3 个月*
电池容量: 4200 毫安时
应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

语音导航: 真实语音导航

功能

锁体: C 级锁芯, 611 锁体
锁定功能: 室内反锁, 系统锁定
安全功能: 虚位密码功能, 双重验证功能, 布防模式
警报功能: 篡改报警, 布防警报, 锁舌异常警报, 系统
锁定警报, 低电量警报

模式

操作模式: 手动模式, 自动模式
系统设置模式: 通用模式, 双重验证模式

安装要求

门厚: 38-120 毫米, 其它范围*
开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门
门的类型: 木门, 铜门, 防盗门
门边距: 60mm



* 微信小程序: 绑定微信小程序“Philips EasyKey Plus”。

* 云存储: 只有开通云存储服务的用户, 才能查看历史存储视
频, 否则用户只能看到抓拍的高清图片。

* 1 米: 雷达传感器侦测的最远距离为1米。徘徊报警功能默认
关闭, 可通过微信小程序开启, 且可在小程序端调整徘徊侦测
的灵敏度, 高灵敏度感应距离为1米, 低灵敏度感应距离为
0.5 米, 徘徊时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。

* 机械电子锁体: 指的是自带外置电机及电子检测功能的锁体,
它通过触发感应锁舌, 在检测到门锁处于关门状态时, 外置电
机将带动主锁舌完成上锁动作。

* 10 秒: 数据来源来自内部测试报告。

* 布防模式: 仅适用于带检测开关的机械电子锁体; 若锁体不具
备检测开关, 布防模式将无法启用。

* 特殊功能: 布防模式需要配备带有内置检测模块的标准 611
锁体, 才能启用布防模式和锁舌异常提醒功能; 如果使用没有
检测开关的机械锁体, 则无法实现这些功能。

* 3 个月: 此为内部测试数据; 实际电池续航时间可能会因使用
频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此
厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线
下经销商。