

PHILIPS

Cargador de pared

Puerto USB-A y USB-C

Salida de 45 W

Cable USB-C a C incluido

Negro

DLP5321NB



Cargador de pared con puerto USB-A y C

Salida máxima de 45 W

Carga tus dispositivos más recientes desde el puerto USB-A y USB-C para optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. Salida máxima de 45 W. Incluye un cable de carga USB-C a C trenzado de 1 m.

Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente
- 50 % de carga en 30 minutos
- Cargador de pared con tecnología GaN
- USB-A con carga rápida QC

Máximo rendimiento

- Puerto USB-C compatible con suministro de energía

Destacados

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Puerto USB-C con PD

USB-C es el estándar de conector de carga más reciente adoptado en dispositivos móviles, como teléfonos móviles, cámaras y tabletas. PD (del inglés Power Delivery: suministro de energía) es el estándar USB de suministro de energía para una carga más rápida y de mayor potencia.

50 % de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.

Cargador con tecnología GaN

Los cargadores de pared con tecnología GaN (nitruro de galio) utilizan menos componentes eléctricos y ofrecen un mejor rendimiento térmico. Los cargadores compactos pueden proporcionar más energía con tiempos de carga más cortos. El aumento de potencia permite suministrar energía a los portátiles modernos con conexión USB-C.

USB-A con carga rápida QC

La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.

Especificaciones

Diseño y acabado

Colores: Negro

Materiales: Resistencia al fuego PC 94V0

Caja exterior

GTIN: 14895229162904

Caja interior

GTIN: 24895229162901

Potencia

Tipo de adaptador: UE

Entrada de alimentación: 100-240 V ~ 2,1 A, 50-60 Hz;

Salida: Salida USB-C: PD de 45 W máx.; salida USB-A: QC de 18 W máx.; USB-C + USB-A: 35 W + 10 W máx.

Dimensiones del embalaje

Número de productos incluidos: 1

EAN: 4895229162907

Dimensiones del producto

Altura: 3.25 cm

Anchura: 4.2 cm

Profundidad: 4.9 cm

