

PHILIPS

Dozownik wody

Philips

Do ustawienia na blacie kuchennym

Filtracja oparta na procesie odwróconej osmozy

W temperaturze otoczenia, gorąca i zimna

Zbiornik wody z kranu 5,3 l

ADD6912BK



Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej

Ten dystrybutor wody jest idealny dla młodych ludzi, którzy pragną łatwego, ale wykwintnego życia oraz dla mniejszych gospodarstw domowych. Oprócz swojego retro i delikatnego designu, zapewnia również wodę o wyraźnym smaku, gwarantowaną przez SGS!

Zapewnia czystsza wodę

- Technologia Aquaaporin Inside zapewnia lepsze filtrowanie wody niż kiedykolwiek wcześniej
- Woda o wyrafinowanym smaku
- Oczyszczona schłodzona woda

Przygotuj swoje ulubione napoje tak jak lubisz

- Oczyszczona gorąca woda
- 5 ustawień temperatury w zależności od potrzeb
- Zwykle używane objętości wody za naciśnięciem przycisku

Ergonomiczne wykonanie

- Dzbanek wody oczyszczonej (2)
- Plug and play; instalacja nie jest wymagana
- Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

Bezproblemowa obsługa i konserwacja

- Zdolność filtracji 2000 l
- Tryb samoczyszczenia umożliwia regularne czyszczenie przewodów wodnych

Zalety

Technologia Aquaporin Inside®

Wykorzystując moc natury, biomimetyczna membrana oparta na procesie odwróconej osmozy, zawiera białka akwaporyny, które replikują naturalny proces filtracji wody. Woda filtrowana jest szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. System filtracji może skutecznie zredukować ilość 110 rodzajów szkodliwych substancji do 0,0001 mikrona*, zapewniając Tobie i Twojej rodzinie czystą i świeżą wodę.

Filtracja z węglem aktywnym po procesie odwróconej osmozy



Filtr końcowy z węglem aktywnym (ADD547) wykonany jest z naturalnej łupiny orzecha kokosowego, której liczba jodowa wynosi 1200, a wielkość porów nie przekracza 1 mikrona. Tak wysoka jakość filtra gwarantuje znakomity smak i czystość wody. Filtr został zbadany i uznany przez sommelierów wody SGS!

Gorąca woda w ciągu kilku sekund



Świeża gorąca woda jest podawana w ciągu kilku sekund, w wybranej przez Ciebie temperaturze (temperatura otoczenia, 45°, 55°, 85°, 95°C), wydobywając maksymalny aromat z Twoich napojów.

Chłodzenie dwoma ogniwami Peltiera



Woda oczyszczona jest schładzana w specjalnej komorze zimnej wody dzięki termoelektrycznej technologii chłodzenia „Peltiera”. Woda jest schładzana poprzez pochłanianie ciepła z wody po zimnej stronie urządzenia Peltiera i rozpraszanie tego ciepła po drugiej stronie. Urządzenie może schłodzić 1,0 l oczyszczonej wody w mniej niż godzinę (z 25°C do 8°C). Wystarczy dotknąć ekranu, aby łatwo nalać sobie orzeźwiającą, oczyszczoną i schłodzoną wodę.

5 ustawień temperatury

Czysta, smaczna woda w temperaturze od pokojowej do wrzącej. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Teraz możesz przygotować całe mnóstwo napojów.

Ustawienia zwykle używanych objętości wody

Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.

Przenośny dzbanek na wodę oczyszczoną



Przenośny dzbanek na oczyszczoną wodę został zaprojektowany tak, aby umożliwiał bezproblemowe przenoszenie wody. Od tej pory

z łatwością przygotujesz napoje i posiłki. Jeden dzbanek z przefiltrowaną wodą możesz schłodzić w lodówce, aby później wykorzystać jego zawartość do przygotowania zimnych napojów, a drugi dzbanek możesz umieścić w dystrybutorze wody, aby móc go szybko napełnić.

Bez instalacji

Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Przypomnienie o wymianie filtra

Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

Długi okres eksploatacji filtra

Filtr odwróconej osmozy jest w stanie przefiltrować 2000 litrów wody, pomagając oszczędzić rocznie tysiące plastikowych butelek. To rozwiązanie dobre nie tylko dla Ciebie, ale i dla środowiska naturalnego.

Tryb samoczyszczenia

Po powrocie z wakacji wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.

Dane techniczne

Wydajność filtracji

Usuwanie chloru
Zmniejszenie twardości wody
Redukcja bakterii
Redukcja pestycydów
Redukcja LZO
Redukcja wirusów
Redukcja metali ciężkich
Redukcja całkowicie rozpuszczonych substancji stałych (TDS)
Współczynnik drenażu: 75% (3:1)
Stopień filtracji: 5-stopniowy

Obowiązujące warunki

Napięcie znamionowe: 220 V

Dane techniczne filtra

Dokładność filtra: do 0,0001 mikrona
Stopień filtracji: 2000 l
Filtr AQP RO 4 w 1: ADD541/90
Wielofunkcyjny filtr odwróconej osmozy AQP:
Do 12 miesięcy
Aktywny filtr węglowy ze skorupy kokosa:
ADD547/10

Informacje ogólne

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.):
426*211*398 mm
Odpowiednia woda: Czysta woda dzięki filtrowi odwróconej osmozy
Temperatura wody wlotowej: 5–38 °C
Wyświetlacz: LED

Dzbanek wody oczyszczonej

Pojemność dzbanka na oczyszczoną wodę: 1,2 l
Zbiornik wody z kranu: Pojemność 5,3 l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Główne parametry

Moc znamionowa: 2200 W
Ciśnienie wody wlotowej: 0–0,06 MPa

Kraj pochodzenia

Dozownik filtrujący: Chiny

