

# PHILIPS

## Επιτοίχιος φορτιστής

Θύρα USB-A και USB-C

Ισχύς εξόδου 45 W

συμπερ. καλωδίου USB-C σε C

Μαύρο

DLP5321NB



## Επιτοίχιος φορτιστής με θύρα USB-A και USB-C

### Μέγιστη έξοδος 45 W

Φορτίστε τις πιο πρόσφατες συσκευές σας από αυτή τη θύρα USB-A και USB-C για να βελτιστοποιήσετε την ισχύ φόρτισης και να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο φόρτισης. Μέγιστη έξοδος 45 W. Περιλαμβάνεται πλεκτό καλώδιο φόρτισης USB-C σε C 1 μέτρου.

#### Εξαιρετική σχεδίαση

- Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
- 50% φόρτιση σε 30 λεπτά
- Επιτοίχιος φορτιστής με τεχνολογία GaN
- USB-A με γρήγορη φόρτιση QC

#### Κορυφαία απόδοση

- Θύρα USB-C με υποστήριξη Power Delivery

# Χαρακτηριστικά

## Έξυπνη προστασία

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

## Θύρα USB-C με PD

Το USB-C είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο στις συνδέσεις φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ και γρήγορη φόρτιση.

## 50% φόρτιση σε 30 λεπ.

Γρήγορη φόρτιση – Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο από άδειο στο 50% σε 30 λεπτά.

## Φορτιστής με τεχνολογία GaN

Οι επιτοίχιοι φορτιστές που υιοθετούν την τεχνολογία GAN (Gallium Nitride, νιτρίδιο του γαλλίου) χρησιμοποιούν λιγότερα ηλεκτρικά εξαρτήματα με καλύτερη απόδοση θερμότητας.

Οι φορτιστές μικρών διαστάσεων μπορούν να παρέχουν περισσότερη ισχύ με πιο γρήγορους χρόνους φόρτισης. Η αυξημένη ισχύς μπορεί να καλύψει τους σύγχρονους φορητούς υπολογιστές με σύνδεση USB-C.

## USB-A με γρήγορη φόρτιση QC

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης (QC) παρέχει ταχύτερη φόρτιση, αυξάνοντας την τάση και την ένταση. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Quick Charge για να βελτιστοποιήσει τις ταχύτητες φόρτισης στις συμβατές συσκευές, μειώνοντας τους χρόνους φόρτισης

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα(τα): Μαύρο

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Ανθεκτικό στη φωτιά PC 94V0

## Εξωτερική συσκευασία

GTIN: 14895229162904

## Εσωτερική συσκευασία

GTIN: 24895229162901

## Ρεύμα

Τύπος τροφοδοτικού: EE

Είσοδος ρεύματος: 100-240 V~ 2,1 A 50-60 Hz.

Έξοδος: Έξοδος USB-C: PD 45 W Μέγιστο, Έξοδος USB-A: QC 18 W Μέγιστο, USB-C + USB-A: 35 W + 10 W Μέγιστο

## Διαστάσεις συσκευασίας

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

EAN: 4895229162907

## Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 3.25 εκ.

Πλάτος: 4.2 εκ.

Βάθος: 4.9 εκ.

