

PHILIPS

Bluetooth- bilekaiutin

Jopa 80 W:n teho (40 W RMS),

Bass+

Mikrofoni- ja kitaraliitântä

Bilevalot sykkivät musiikin tahtiin

Bluetooth®, Auracast™ ja TWS

TAX4000



Syvä basso. Mahtava ääni.

Laita bileet pystyyn kannettavalla bilekaiuttimella, josta saat upean bassojytkeen! Bass+ -tekniikka tuottaa syvän, virheettömän basson kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Musiikin tahtiin sykkivät valot, mikrofoni- ja kitaraliitännät sekä kaikuefekti tekevät bileistäsi vielä hausempia!

Kannettava bilekaiutin syvällä, tarkkaan hallitulla bassolla

- Syvä basso 40 W RMS:n teholla ja Bass+ -tekniikalla
- 2 x 8 tuuman bassokaiutin, 2 x 2 tuuman diskanttikaiutin
- Nauti lempiraidoistasi Bluetooth®, aux-in- tai USB-yhteydellä
- TWS ja Auracast™ usean kaiuttimen kokoonpanoon

LED-valoshow ja karaoketehosteet

- Mikrofoni- ja kitaraliitântä sekä kaikutehosteet
- Värikkäät LED-valot sykkivät musiikin tahtiin
- 13 valotilaa täydellisen tunnelman luomiseen

Tuo juhlat mukanas

- Helppo ohjata kaiutinpaneelista tai sovelluksesta
- Kiinteä kantokahva, toimii verkkovirralla
- Mitat ja paino: 73,18 x 32 x 32 cm (K x L x S), 8,5 kg

Kohokohdat

Jopa 80 W:n teho (40 W RMS), Bass+

Kaksi 8 tuuman bassokaiutinta ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka saavat bilekaiuttimen basson soimaan syvänä ja tarkkana, vaikka äänenvoimakkuutta käännettäisiin pienemmälle illan lähestyessä loppuaan. Jopa 80 watin (40 W RMS) tehokas äänentoisto ja kaksi 2-tuumaista diskanttikaiutinta saavat myös lauluäänen soimaan erityisen kirkkaana.

Bluetooth® 5.4

Suoratoista soittolistoja, liitä USB-muistitikku tai yhdistä DJ-laitteisiin tai CD-soittimeen. Bluetooth® 5.4 takaa nopeamman ja vakaamman yhteyden, jotta voit nauttia aina tasaisen laadukkaasta äänestä. Se tarjoaa myös pidemmän kantaman, joten voit ohjata musiikkia melkein mistä tahansa.

TWS- ja Auracast™-yhteensopiva

Kaipaatko lisää ääntä? Yhdistä kaiutin toiseen TAX4000-kaiuttimeen True Wireless Stereo (TWS) -tekniikalla tai lähetä soittolistat

toistettaviksi Auracast™-yhteensopiviin kaiuttimiin. Anna musiikin raikua ympäri taloa tai luo yhteen huoneeseen vaikuttava ääniseinä.

Mikrofoni- ja kitaraliitännät

Kruunaa ilta karaoketuokiolla tai live-esityksellä. Bilekaiuttimessa on mikrofoniiliitäntä ja 6,3 tuuman kitaraliitäntä. Voit säätää mikrofoniin ja kitaran äänenvoimakkuutta tai lisätä kaikutehosteita joko kaiutinpaneelin fyysisillä säätimillä tai sovelluksen kautta.

Bilevalot sykkivät musiikin tahtiin

Värikkäät RGB LED -valot loistavat ja sykkivät bassoelementtien pinnassa musiikin tahtiin. 13 valotilan ansiosta voit luoda tilaan juuri oikeanlaista tunnelmaa. Paina vain kaiutinpaneelin valopainiketta tai käynnistä valoshow sovelluksesta.

Helppokäyttöinen

Philips Entertainment



Voit ohjata kaiuttimen äänenvoimakkuutta, valoja ja karaoketehosteita kaiutinpaneelissa tai Philips Entertainment -sovelluksessa, jossa voit myös hienosäätää bassoa ja diskanttia. Haluatko pitää naapurit tyytyväisinä? Voit poistaa Bass+ -toiminnon helposti käytöstä sovelluksessa tai käyttämällä kaiuttimen Bass+ -painiketta.

Kannettava, toimii verkkovirralla

Tuo juhlat mukasi! Kiinteä kantokahva tarjoaa tukevan otteen kantamista varten. Kaiuttimen voi liittää suoraan pistorasiaan, jolloin virtaa riittää pitkälle yöhön.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 40 W
Äänenparannus: Bass+, Karaoke
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Lähtöteho (MAX): 80 W
Harmoninen kokonaishäiriö: 10 %

Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen
Äänikanavien määrä: 1
Diskanttielementtien määrä: 2
Bassokaiuttimien määrä: 2
Diskanttielementin halkaisija: 2"
Bassokaiuttimen halkaisija: 8"

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP,
Suoratoistomuoto: SBC
Bluetooth-kantama: 10 M (vapaa tila)
USB: Type-A (toisto)
Äänitulo: 1 x 3,5 mm
Mikrofonitulo: 1 x (6,3 mm ja
äänenvoimakkuuden säätö)

Kitaratulo: 1 x (6,3 mm ja äänenvoimakkuuden säätö)
Usean kaiuttimen yhteys
Usean kaiuttimen käyttötap: Stereo, Lähetys
Usean kaiuttimen tekniikka: TWS, Auracast
Älykoti: Ei

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Käyttömukavuus

Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö, kaiunsäätö
Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä
Valo: Kyllä, 13 valotehostetta
Kitaran hallinta

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Pakkauksen mitat

Korkeus: 82.8 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
Leveys: 38.2 cm
Syvyys: 38.2 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 10.6 kg
Nettopaino: 8.605 kg
Bruttopaino: 1.995 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 73.18 cm
Leveys: 32 cm
Syvyys: 32 cm
Paino: 8.5 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto,
Pikaopas, Takuutodistus, Turvallisuus- ja takuutiedot

