

PHILIPS

Wandoplader

USB-A- en USB-C-poort

45 W vermogen

incl. USB-C-naar-C-kabel

Zwart

DLP5321NB



Wandoplader met USB-A- en USB-C-poort

Maximaal 45 W vermogen

Optimaliseer het laadvermogen en minimaliseer de oplaadtijd van je nieuwste apparaten door ze op te laden via deze USB-A- en USB-C-poort. Maximaal uitgangsvermogen van 45 W. Inclusief gevlochten USB-C-naar-C-oplaadkabel van 1 meter.

Superieur oplaadontwerp

- Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
- 50% opgeladen in 30 minuten
- Wandoplader met GaN-technologie
- USB-A met QC voor snel opladen

Topprestaties

- USB-C-poort met Power Delivery-ondersteuning

Kenmerken

Slimme bescherming

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

USB-C-poort met PD

USB-C is de nieuwste oplaadaansluiting die tegenwoordig wordt gebruikt in mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, camera's voor buitengebruik en tablets. PD (Power Delivery) is de USB-standaard voor stroomvoorziening en snel opladen.

50% opgeladen in 30 min

Snel opladen - Laad uw lege mobiele telefoon in 30 minuten op tot 50%.

Oplader met GaN-technologie

Wandopladers die gebruikmaken van GaN-technologie (Gallium Nitride) gebruiken minder elektrische onderdelen en leveren betere warmteprestaties. De compacte opladers kunnen meer vermogen leveren met kortere laadtijden. De extra kracht kan worden geleverd aan moderne laptops met een USB-C-aansluiting.

USB-A met QC voor snel opladen

Quick Charge (QC) snellaadtechnologie zorgt voor sneller opladen doordat het voltage en de stroom worden verhoogd. De oplader maakt gebruik van het Quick Charge-protocol om de oplaadsnelheid voor compatibele apparaten te optimaliseren, waardoor de oplaadtijd wordt verkort

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Zwart

Materiaal: PC 94V0-brandbestendig

Omdoos

GTIN: 14895229162904

Binnendoos

GTIN: 24895229162901

Vermogen

Adaptertype: EU

Ingangsvermogen: 100 - 240 V, ~ 2,1 A, 50/60 Hz;

Uitvoer: Uitgangsvermogen USB C: PD 45 W, max. uitgangsvermogen USB A: QC 18 W, max. uitgangsvermogen USB C + USB-A: 35 W + 10 W

Afmetingen van de verpakking

Aantal producten: 1

EAN: 4895229162907

Afmetingen van het product

Hoogte: 3.25 cm

Breedte: 4.2 cm

Diepte: 4.9 cm

