

PHILIPS

高功率汽车车头灯灯
泡

Ultinon Rally 359N HL

LED-HL [≈HB3/HB4]

灯泡数量: 2

12 V, 180 W, 14000 lm, 4200

K*

高级汽车系统

LUM11005U359NX2



中性白光高功率 LED 灯

超高功率，带来氙气风格视觉体验

释放视觉体验，尽享飞利浦 Ultinon Rally U359N 超高功率 LED 灯。180 瓦**氙气灯风格 LED 灯光精准照亮所需区域。智能 AirCool+ 冷却系统与飞利浦精工设计相辅相成，带来持久强劲照明。

澎湃动力，洞悉前路

- 卓越高功率 LED 灯

时尚亮白光，尽显个性

- 高达 4200 Kelvin 的时尚氙气白光

无需额外 CANbus 解码器

- 无需额外 CANbus 解码器***

可靠的品质

- 耐用的汽车性能
- 信任品牌 - 可靠的飞利浦质量

Ultinon Rally 359N HL

高功率汽车车头灯灯泡

LUM11005U359NX2/20

产品亮点

180W 强劲功率，迸发璀璨光芒**

飞利浦 Ultinon Rally 359N LED 拥有令人惊叹的光输出，让您享受 180 W 和 14000 lm** 超强光线。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，在关键时刻获得卓越光线，帮助您更快地对前方的潜在危险做出反应。利用氙气风格的白光发挥 LED 的威力！

高达 4200 Kelvin 的亮白光

使用飞利浦 Ultinon Rally 359N LED 灯驾驶不仅能提升您的风格，还能提高您的安全性。时尚的 4200K 氙气风格白光可让您看得清、被人看得清，从而提高驾驶舒适度。除了外观漂亮之外，这些灯泡还能提供增强的对比度，让您在黑暗中甚至在恶劣天气下都能更好地识别障碍物和路标。

无需额外 CANbus 解码器***

飞利浦 Ultinon Rally 359N LED 车头灯灯泡拥有远超卤素灯的高功率表现，并且不会引发仪表盘错误警告。这款高功率灯泡无需额外 CANbus 解码器***，为您节省成本，省心安装。

耐用的性能

确保您的车灯符合关键的汽车标准，性能可靠且使用寿命更长。飞利浦 Ultinon 359N LED 搭载其标志性的 AirCool+ 智能冷却系统，内含双冷却铜管与高性能风扇，可在真实环境中使用长达 1,500 小时，并为您的汽车提供故障无忧性能。我们不止步于此，相较于其他品牌，我们对电磁兼容性与耐高温性能有着更为严苛的标准。选择飞利浦，就是选择一份安心承诺：每一次点亮，都是始终如一的卓越光芒与非凡品质。

飞利浦可靠品质

技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。

规格

市场规格

产品亮点: 高功率，高流明输出，AirCool+

使用效果: 高功率，更高光输出

产品描述

应用: 远光灯，近光灯，前雾灯

基座: P20d/P22d

规格: HB3-HB4 LED 11005 U359N 12V 90W X2

ECE 认证: 否

产品系列: Ultinon Rally 359N HL

技术: LED

类型: LED-HL [≈HB3/HB4]

寿命

寿命: 1500 小时

光学特性

色温: 4200 K

流明 [lm]: 14000 lm**

电子特性

额定功率: 180 W**

电压: 12 V

订单信息

订单输入: 11005U359NX2

订购代码: 80018531

包装数据

EAN1: 6932080800185

EAN3: 6932080800192

包装类型: X2

包装产品信息

长度: 11.1 厘米

宽度: 5.0 厘米

高度: 16.0 厘米

每件净重: 115.0 克

包装数量: 2 件

MOQ (适用于专业买家): 6

每件毛重 [克]: 323.4

外包装信息

长度: 23.5 厘米

宽度: 15.5 厘米

高度: 17.5 厘米

每件净重: 1.940 克

每件毛重: 2.075 克

每件毛重 [千克]: 2.075

每件净重 [lb]: 1.940

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

发行日期 2025-08-01
版本: 5.5.1

EAN: 69 32080 80018 5

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* 不符合 ECE 标准

* 每对灯，适配型号包括: H1、H7/H18、H11、HIR2、HB3/HB4、雾灯 H8/H11/H16 及 H27W/2。H4/H18: 180/180W, 8400/11000 lm, 测试数据基于 1 分钟时长 (稳定状态: 单丝光源 170W & 13000 lm, H4: 170/170W & 7200/10000)

* 无需额外 CANbus 解码器: 在极少数情况下，仍可能出现闪烁或提示信息