

# PHILIPS



## Serie 5000

### All-in-One Trimmer

12 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

Cuchillas autoafilables

Tecnología BeardSense



MG5940/15

## Una única herramienta para un estilo definido

### Para rostro, cabello y cuerpo

Cree su estilo personal con este recortador versátil, que incluye 12 herramientas de calidad para modelar el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para brindar una definición precisa.

#### Recorte preciso y uniforme

- Un recortador que se ajusta a su barba
- Rendimiento duradero para resultados precisos

#### Estilo versátil para el rostro, la cabeza y el cuerpo

- Despídase del vello corporal
- Todo en uno para el rostro, la cabeza y el cuerpo
- Obtenga un recorte uniforme y bordes precisos
- Corte de pelo en casa
- Recorte el vello de la oreja y la nariz de forma fácil y cómoda

#### Calidad y facilidad de uso

- Sepa siempre cuándo es hora de cargarla
- Fácil de agarrar y controlar
- Funciona durante 4 semanas con una sola carga\*
- Resistente al agua para un uso conveniente y una limpieza fácil

## Destacados

### Recortador 12 en 1



Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas sus necesidades de cuidado personal. Recorte y modele su vello facial de manera conveniente, recorte su vello y cuide su cuerpo.

### Estilo de precisión para barba



El recortador y su conjunto de peine-guía múltiple ofrecen 11 ajustes de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos de precisión de 1 mm para estilos de barba más cortos y más largos. El diseño angosto del accesorio del recortador de precisión facilita la creación de bordes precisos y detalles finos. Despeje las mejillas, el mentón y el cuello con el recortador metálico para terminar su estilo.

### Afeitado corporal cómodo



Aféitese cómodamente debajo del cuello con nuestro accesorio para la afeitadora corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras se afeita a una distancia de hasta 0,5 mm. También puede recortar el vello corporal con el peine-guía desmontable.

### Fácil recorte de vello



Con el sistema de peine-guía múltiple del recortador puede elegir ajustes de longitud de entre 0,5 y 16 mm para crear su peinado en casa.

### Recorte de vellos de nariz/oreja



Evite rasguños y cortes, ya que el recortador todo en uno elimina rápidamente el vello no deseado de la nariz y las orejas.

### Cuchillas autoafilables

Las cuchillas de acero inoxidable permanecen afiladas como el primer día para un rendimiento duradero. No se requiere aceite.

### Tecnología BeardSense



El recortador analiza la densidad de la barba 125 veces por segundo y aumenta la potencia exactamente cuando necesita tratar con barbas más densas, tupidas o largas.

### Hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento



Una potente batería de iones de litio proporciona hasta 120 minutos de tiempo de funcionamiento con una opción de carga rápida de 5 minutos para una larga vida útil y máxima potencia.

# All-in-One Trimmer

Serie 5000

MG5940/15

## Destacados

### 100% apto para la ducha



El recortador es resistente al agua, por lo que puede usarlo cómodamente en la ducha y limpiarlo de manera fácil bajo el agua del grifo.

### Indicador de batería



Un indicador de batería le permite saber el estado de la batería: baja, vacía, cargando o llena. Para que nunca se quede con una batería vacía durante el corte.

### Diseño ergonómico de primer nivel



El recortador es fácil de sostener y maniobrar con un mango ergonómico de goma para una comodidad y un control superiores.

## Especificaciones

### Potencia eléctrica

**Carga:** 60 minutos, Carga rápida en 5 minutos

**Tiempo de funcionamiento:** Hasta 120 minutos

**Tipo de batería:** Ion de litio

**Consumo máximo de energía:** 5 W

**Voltaje de entrada:** 5 V

**Método de carga:** USB-A (no incluye adaptador)

### Diseño

**Asa:** Mango ergonómico de goma

### Servicio

**Garantía de 2 años**

### Facilidad de uso

**Sin mantenimiento:** No se requiere aceite en la cuchilla

**Pantalla:** Indicador de batería baja, Indicador de batería completa, Indicador de carga de la batería

**Carga:** Carga por USB-A (5 V= $\geq$ 1 A)

**En seco y húmedo:** 100 % resistente a la lluvia

**Funcionamiento:** Solo para uso inalámbrico

### Estilo versátil

**Herramientas para modelar:** Recortador de acero, Recortador para nariz y orejas, Afeitadora corporal con protector para la piel, Recortador

de precisión de acero, 2 peines recortadores para barba incipiente, Peine-guía ajustable de 3 a 7 mm, 3 peines recortadores para vello, 1 peine recortador para cuerpo

**Accesorios:** Funda grande y suave con cierre, Cepillo de limpieza, USB-A (no incluye adaptador)

**Nro. de anexos:** 12

### Recorte preciso

**Rendimiento de corte:** Cuchillas autoafilables, Tecnología BeardSense

**Ajustes de largo:** 11 (0,5 - 16 mm)

**Pasos de precisión:** Hasta 1 mm

