

PHILIPS

Bluetooth buli- hangszóró

Max. 80 W (40 W RMS), Bass+

Mikrofon- és gitár bemenet

Ritmushoz igazított bulifények

Bluetooth®, Auracast™ és TWS

TAX4000



Masszív basszus. Erőteljes hangzás.

Kezdődhet a parti a hordozható bulihangszóróval, amely tudja, hogyan kell ütős basszust leadni! A Bass+ technológia mély, torzításmentes basszust biztosít bármilyen hangerőn. A ritmushoz igazított bulifények, a mikrofon- és gitár bemenetek, valamint a visszhanghatások gondoskodnak a szórakozásról.

Hordozható bulihangszóró. Mély, szabályozott basszus.

- Érezze a basszust a 40 W RMS teljesítményű erőteljes hangnak és a Bass+ technológiának köszönhetően
- 2 db 8"-es mélynyomó, 2 db 2"-es magassugárzó
- Indulhat a zene! Bluetooth®, aux-in és USB lejátszás
- TWS és Auracast™ a többhangszórós beállításokhoz

LED-es fényjáték és karaoke effektek

- Mikrofon- és gitár bemenet, továbbá visszhanghatások
- Ritmushoz igazított fényjáték. Szivárványszínű LED-ek pulzálnak a zenére
- A 13 különböző világítási mód segítségével beállíthatja a tökéletes hangulatot

Érkezzen bulira készen

- Egyszerű vezérlés a hangszórópanelről vagy a társalkalmazásunk segítségével
- Beépített hordozófogantyú, hálózati tápellátás
- Méretek/tömeg: (Ma x Szé x Mé) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Fénypontok

Max. 80 W (40 W RMS), Bass+

Szereti a jó basszust? A két 8"-es mélynyomó és az exkluzív Bass+ technológia révén a bulihangszóró mély, gazdag és pontos hangzást biztosít – még akkor is, ha alacsonyabb hangerőn hallgat zenét az esti lazuláskor. A hangszóró akár 80 W-os (40 W RMS) erőteljes hangot biztosít, a két 2"-es magassugárzónak köszönhetően az énekhangok pedig szárnyalnak.

Bluetooth® 5.4

Streamelje lejátszási listáit, csatlakoztasson egy USB-meghajtót, vagy csatlakoztassa DJ-pultjait vagy CD-lejátszóját az audiobemeneten keresztül. Ha zenét streamel, a Bluetooth® 5.4 gyorsabb és stabilabb kapcsolatot biztosít a jobb hangminőség érdekében, amely nem romlik le. Emellett nagyobb hatótávolságot biztosít, így a lejátszási listákat gyakorlatilag bárholnan irányíthatja a buliban.

TWS- és Auracast™-kompatibilis

Többet szeretne? A szélesebb hangtér érdekében a valódi vezeték nélküli sztereó (TWS) segítségével párosíthat egy másik TAX4000 hangszórót. A nagyobb eseményekhez vagy a tökéletes házibulihoz annyi Auracast™-

kompatibilis hangszóróra sugározhatja a dallamokat, ahányra csak szeretné! Töltse meg az egész házat zenével, vagy hozzon létre egy hangfalat az egyik helyiségben.

Mikrofon- és gitárbemenet

Semmi sem fogható egy jó kis karaoke partihoz vagy egy rögtönzött élő előadáshoz, ami mindenkit összehoz. A bulihangszóró mikrofonbemenettel és 6,3 mm-es gitárbemenettel rendelkezik: a hangszórópanel fizikai vezérlővel szabályozhatja a mikrofon és a gitár hangerejét, valamint visszhanghatásokat adhat hozzá. Vagy használhatja a társalkalmazásunkat is.

Ritmushoz igazított bulifények

Amikor a zene lüktet, színes RGB LED-fények ragyognak és pulzálnak a szírvárvány minden színében a hangszóró iker mélynyomóinak felületén. 13 világítási mód közül választhat, és beállíthatja a tökéletes hangulatot: egyszerűen nyomja meg a hangszórópanelen található világítás gombot, vagy használja a társalkalmazásunkat a fényjáték elindításához.

Könnyű használat

Philips Entertainment



A hangerőt, a fényeket és a karaoke-effektusokat a hangszórópanelről szabályozhatja – vagy használhatja a Philips Entertainment alkalmazást, amellyel a basszus és a magas frekvenciák finomhangolását is elvégezheti. Nem szeretné felzaklatni a szomszédokat? Kikapcsolhatja a Bass+ funkciót, és visszaveheti a basszust az alkalmazásunkon vagy a hangszórón található Bass+ gombon keresztül.

Hordozható és hálózati tápellátású

Pörgesse fel a bulit! A beépített hordozófogantyú kényelmes fogást biztosít, így a bulihangszóró könnyen hordozható, és közvetlenül a hálózati aljzathoz csatlakoztatható a véget nem érő energia és tánc érdekében.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 40 W
Hangzásjavítás: Bass+, Karaoke
Frekvenciamenet: 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Kimenő teljesítmény (MAX): 80 W
Teljes harmonikus torzítás: 10%

Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas
Hangcsatornák száma: 1
Magashangszórók száma: 2
Mélyhangszórók száma: 2
Magashangszóró átmérője: 2"
Mélyhangszóró átmérője: 8"-es

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Streaming
formátum: SBC
Bluetooth tartomány: 10 m (szabad területen)
USB: A típusú (lejátszás)
Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es
Mikrofonbemenet: 1 x (6,3 mm-es jack,
hangerőszabályzással)

Gitár bemenet: 1 x (6,3 mm-es jack,
hangerőszabályzással)
Több hangszóró-csatlakozás
Többféle hangszóró-használati lehetőség:
Sztereo, Műsorterítés
Többhangszórós technológia: TWS, Auracast
Okosotthon: Nincs

Támogatott audioformátumok

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Kényelem

Karaoke: Mikrofon hangereje, visszhang-
szabályozás
Hangerőszabályzás: Forgó
Fényhatás: Igen, 13 fényhatás
Gitár hangerő-szabályozása

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes
alkalmazással

Tápellátás

Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méret csomagolással együtt

Magasság: 82.8 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Álló helyzetben
Szélesség: 38.2 cm
Mélység: 38.2 cm
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 10.6 kg
Nettó tömeg: 8.605 kg
Táratömeg: 1.995 kg

Termék méretei

Magasság: 73.18 cm
Szélesség: 32 cm
Mélység: 32 cm
Tömeg: 8.5 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors
üzembe helyezési útmutató, Garancialevél,
Biztonsági és jótállási jegy



* A Bluetooth® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett védjegyei. Az Auracast™ szövédjegy és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.
* A hálózati csatlakozó és a mennyiség régióként eltérő.
* A zenelejátszási idő a hangerő szintjétől és az
audiotartalomtól függ.