

PHILIPS

Bluetooth- partyluidspreker

80 W max. (40 W RMS), Bass+

Microfoon- en gitaaringang

Partyverlichting synchroon met
de beat

Bluetooth® Auracast™ en TWS

TAX4000



Strakke bas. Krachtig geluid.

Laat het feest losbarsten met de draagbare partyluidspreker die zorgt dat de bas erin knalt! Bass+-technologie biedt een diep basgeluid zonder vervorming bij elk volume. Met lampjes die zich aanpassen aan de beat, microfoon- en gitaaringangen en echo-effecten wordt het feest nog leuker.

Draagbare partyluidspreker. Diepe, gecontroleerde bas.

- Voel de bas met krachtig geluid van 40 W RMS en Bass+
- 2 woofers van 8 inch, 2 tweeters van 2 inch
- Tijd voor muziek! Speel af via Bluetooth®, aux-ingang of USB
- TWS en Auracast™ voor opstellingen met meerdere luidsprekers

LED-lichtshow en karaoke-effecten

- Microfoon- en gitaaringangen, plus echo-effecten
- Lichtshow die de beat volgt. Regenboog-LED's die pulseren op de maat van de muziek.
- Met 13 verschillende verlichtingsmodi kun je de perfecte sfeer creëren

Maak je klaar om te feesten

- Eenvoudige bediening via het luidsprekerpaneel of de bijbehorende app
- Geïntegreerde handgreep, werkt op netspanning
- Afmetingen/gewicht: (h x b x d) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Kenmerken

80 W max. (40 W RMS), Bass+

Hou je wel van een goede bas? Dankzij de twee woofers van 8 inch en onze exclusieve Bass+-technologie geniet je van een diepe, volle en nauwkeurige bas, zelfs als je het volume aan het eind van de avond wat lager zet om te ontspannen. Met een maximaal vermogen van 80 W (40 W RMS) levert deze partyluidspreker een krachtig geluid. En met de twee tweeters van 2 inch klinken de stemmen niet alleen helder, maar tillen ze de muziek echt naar een hoger niveau.

Bluetooth® 5.4

Stream je afspeellijsten, sluit een USB-stick aan of verbind je DJ-set of CD-speler via de audio-ingang. Dankzij Bluetooth® 5.4 geniet je van een snellere, stabielere verbinding en beter geluid zonder haperingen. Het bereik is ook groter, zodat je de afspeellijsten vanaf bijna elke plek op het feest kunt bedienen.

Compatibel met TWS en Auracast™

Wil je het grootser aanpakken? Met True Wireless Stereo (TWS) koppel je eenvoudig een tweede TAX4000-luidspreker voor een breder klankbereik. Voor grotere evenementen of het ultieme huisfeest kun je dankzij Auracast™ muziek uitzenden naar zoveel compatibele luidsprekers als je maar wilt! Verspreid de beats door het hele huis of vul één kamer met krachtig geluid.

Microfoon- en gitaaringang

Er gaat niets boven een karaokesessie of een spontaan liveoptreden om iedereen samen te brengen. Deze partyluidspreker is voorzien van een microfooningang en een gitaaringang van 6,3 mm: je kunt het volume van de microfoon en gitaar regelen en echo-effecten toevoegen met de fysieke bedieningsknoppen op het luidsprekerpaneel of via de bijbehorende app.

Partyverlichting synchroon met de beat

Als de muziek speelt, verschijnt er een regenboog van kleurrijke RGB LED-lampjes die knipperen op het oppervlak van de dubbele

woofers. Er zijn 13 verschillende lichteffecten om uit te kiezen voor de perfecte vibe. Druk gewoon op de lichtknop op het luidsprekerpaneel of gebruik de bijbehorende app om de lichtshow te starten.

Eenvoudige bediening

Je kunt het volume, de verlichting en de karaoke-effecten regelen via het luidsprekerpaneel of met de Philips Entertainment-app, waarmee je ook de bas en de hoge tonen kunt afstemmen. Wil je de burens tevreden houden? Dan kun je Bass+ uitschakelen en de bas verminderen via de app of de Bass+-knop op de luidspreker.

Draagbaar en werkt op netspanning

Klaar voor elk feest! Deze partyluidspreker heeft een geïntegreerde handgreep met comfortabele grip, zodat je hem overal mee naartoe neemt. Steek de stekker gewoon in het stopcontact voor onbeperkt vermogen – en dansplezier.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 40W
Geluidsverbetering: Bass+, Karaoke
Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Uitgangsvermogen (MAX): 80W
Totale harmonische vervorming: 10%

Luidsprekers

Driverconfiguratie: 2 richtingen
Aantal geluidskanalen: 1
Aantal tweeters: 2
Aantal woofers: 2
Diameter tweeter: 2 inch
Diameter woofer: 8 inch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Streaming-indeling: SBC
Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
USB: Type-A (afspelen)
Audio in: 1 x 3,5 mm
Microfooningang: 1 x (6,3 mm met volumeregeling)

Gitaaringang: 1 x (6,3 mm met volumeregeling)
Aansluiting voor meerdere luidsprekers
Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo, Uitzenden
Technologie met meerdere luidsprekers: TWS, Auracast
Smart Home: geen van beide

Ondersteunde audio-indelingen

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Comfort

Karaoke: Volume van microfoon, echoregeling
Volumeregeling: Draaiwieltje
Lichteffect: Ja, 13 lichteffecten
Gitaarbediening

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 82.8 cm
Verpakkingstype: Doos
Type schap: Staand
Breedte: 38.2 cm
Diepte: 38.2 cm
Aantal producten: 1
Brutogewicht: 10.6 kg
Nettogewicht: 8.605 kg
Gewicht van de verpakking: 1.995 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 73.18 cm
Breedte: 32 cm
Diepte: 32 cm
Gewicht: 8.5 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Snelstartgids, Garantiecertificaat, Veiligheids-/garantieblad

