

PHILIPS

Bluetooth- partyhögtalare

80 W max (40 W RMS), Bass+

Mikrofon- och gitarringångar

Partybelysning som synkroniseras
med rytmen

Bluetooth® Auracast™ och TWS

TAX4000



Tät basåtergivning. Kraftfullt ljud.

Sätt ordentlig fart på festen med den bärbara högtalaren som vet hur en bra bas ska låta! Med Bass+ får du djup bas utan störningar på alla volymer. Lampor som synkroniseras med rytmen, mikrofon- och gitarringångar och ekoeffekter gör det ännu roligare.

Bärbar partyhögtalare. Djup, kontrollerad bas.

- Känn basljudet med 40 W RMS kraftfullt ljud och Bass+
- Starta musiken! Bluetooth®, aux-in och USB-uppspelning
- 2 x 8-tums woofer, 2 x 2-tums tweeter
- TWS och Auracast™ för konfigurationer mer flera högtalare

LED-ljusshow och karaokeeffekter

- Mikrofon- och gitarringångar plus ekoeffekter
- Ljusshow som synkroniseras med rytmen. Regnbågsfärgade LED-lampor pulserar i takt med musiken
- Med 13 olika ljuslägen kan du skapa den perfekta stämningen

Kom och festa loss

- Enkel styrning via högtalarpanelen eller vår tillhörande app
- Inbyggt bärhandtag, AC-strömförsörjning
- Mått/vikt: (H x B x D) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Funktioner

80 W max (40 W RMS), Bass+

Älskar du ett riktigt bra basljud? Med två 8-tums woofers och vår exklusiva Bass+-teknik har den här partyhögtalaren ett rikt, fylligt och klart ljud, även när du lyssnar på lägre volymer mot slutet av kvällen. Du får 80 W max (40 W RMS) kraftfullt ljud och två stycken 2-tums tweeters ger ett lyft åt sången.

Bluetooth® 5.4

Streama dina spellistor, anslut ett USB-minne eller koppla in ditt DJ-mixerbord eller din cd-spelare via ljudingången. Om du streamar musik ger Bluetooth® 5.4 dig en snabbare och stabilare anslutning för bättre ljudkvalitet utan avbrott. Det ger dig även en större räckvidd så att du kan styra spellistorna från praktiskt taget var som helst på festen.

TWS- och Auracast™-kompatibel

Vill du ha mer? För större ljud kan du parkoppla med en annan TAX4000-högtalare via TWS (True Wireless Stereo). För större evenemang eller den ultimata festen kan du sända musiken till så

många Auracast™-kompatibla högtalare som du någonsin kan behöva! Skicka dina beats till hela huset eller skapa en ljudvägg i ett enda rum.

Mikrofon- och gitarringångar

Det finns inget som lite karaoke eller ett spontant liveuppträdande för att få fart på festen. Den här partyhögtalaren har mikrofoningång och en 6,3 mm gitarringång: du kan styra mikrofon- och gitarrvolymen och lägga till ekoeffekter med fysiska kontroller på högtalarpanelen. Eller använd vår tillhörande app.

Partybelysning som synkroniseras med rytmen

När musiken pumpar skimrar och pulserar en regnbåge av färgstarka RGB LED-lampor på högtalarens dubbla woofers. Med 13 ljuslägen att välja mellan kan du skapa den perfekta stämningen: tryck bara på ljusknappen på högtalarpanelen eller använd vår tillhörande app för att starta ljusshowen.

Enkel kontroll

Philips Entertainment



Du kan styra volym, lampor och karaokeeffekter via högtalarpanelen – eller använda Philips Entertainment-appen, där du även kan finjustera bas- och diskantfrekvenserna. Vill du hålla grannarna nöjda och glada? Du kan stänga av Bass+ och minska basen via appen eller Bass+-knappen på högtalaren.

Bärbar, AC-strömförsörjning

Redo för fest? Det inbyggda bärhandtaget ger ett bekvämt grepp så det är enkelt att bära den här partyhögtalaren, och du ansluter den till växelströmsuttaget för kontinuerlig ström – och oavbruten dans.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 40 W

Ljutförbättring: Bass+, Karaoke

Frekvensåtergivning: 10 Hz–20 kHz, ±3 dB

Uteffekt (MAX): 80 W

Total harmonisk distorsion: 10 %

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 1

Antal tweetrar: 2

Antal woofers: 2

Tweeters diameter: 2 tum

Woofers diameter: 8 tum

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Streamingformat: SBC

Bluetooth-räckvidd: 10 m (fri sikt)

USB: Typ-A (uppspelning)

Ljudingång: 1 x 3,5 mm

Mikrofoningång: 1 x (6,3 mm med volymkontroll)

Gitarringång: 1 x (6,3 mm med volymkontroll)

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Stereo, Sändning

Teknik för flera högtalare: TWS, Auracast

Smart hem: Ingen

Ljudformat som kan användas

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Bekvämlighet

Karaoke: MIK-volym, ekokontroll

Volymkontroll: Ratt

Ljuseffekt: Ja, 13 ljuseffekter

Gitarrkontroll

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Förpackningens mått

Höjd: 82.8 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 38.2 cm

Djup: 38.2 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 10.6 kg

Nettovikt: 8.605 kg

Taravikt: 1.995 kg

Produktstorlek

Höjd: 73.18 cm

Bredd: 32 cm

Djup: 32 cm

Vikt: 8.5 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garanticertifikat, Säkerhets- och garantibroschyr

