



Phụ kiện OPS



CRD52

Mô-đun Philips CRD52 OPS

Bổ sung sức mạnh Android

Mang sức mạnh Android SoC vào màn hình Philips với mô-đun CRD52. Khi trượt vào khe OPS của màn hình, mô-đun mang đến hiệu năng và tính linh hoạt vượt trội của Android, cùng khả năng bổ sung tính năng quản lý thiết bị từ xa Philips Wave và nhiều tính năng khác.

Trình phát đa phương tiện tích hợp

- Dễ dàng thêm và lên lịch nội dung của bạn.

Trình duyệt HTML5 tích hợp

- Phát và điều khiển nội dung trực tuyến.

Hỗ trợ Philips Wave để quản lý từ xa

- Cài đặt và thiết lập, giám sát và điều khiển đơn giản.

SoC Android Cắm và chạy (PnP)

- Lắp vào khe cắm OPS. Không cần kết nối bổ sung.

Những nét chính

SoC Android Cắm và chạy (PnP)

Tích hợp độ tin cậy nổi tiếng thế giới của Android 14. Được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, Hệ thống trên Chip (SoC) cắm và chạy này cho phép bạn cài đặt ứng dụng web và phần mềm trực tiếp lên màn hình, loại bỏ nhu cầu sử dụng trình phát đa phương tiện bên ngoài.

Trình phát đa phương tiện tích hợp

Bộ lập lịch tích hợp trên SoC Android giúp bạn dễ dàng khởi chạy ứng dụng và nội dung theo thời gian trong ngày. Bạn có thể phát nội dung từ USB, bộ nhớ trong hoặc mạng cục bộ.

Trình duyệt HTML5 tích hợp

Trình duyệt HTML5 tích hợp cho phép bạn phát và điều khiển nội dung trực tuyến.

Hỗ trợ Philips Wave

Philips Wave – nền tảng quản lý thiết bị từ xa tiên tiến – giúp bạn kiểm soát hoàn toàn. Cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và kiểm soát, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.

Các thông số

Công suất

Mức tiêu thụ điện: Typ: 10 W
Điện áp đầu vào: 12 - 19V
Loại: Cổng kết nối tích hợp cho OPS
Đầu nối đầu vào: Kết nối OPS

Kích thước

Trọng lượng tịnh (mm): 200 (R) x 30 (C) x 135 (S)

Trọng lượng

Trọng lượng tịnh (Kg): 0,755

Chip chính

CPU: Lõi tứ Cortex-A72 @2.2GHz, Lõi tứ Cortex-A53 @ 1.8GHz
GPU: ARM Mali-G52 MC3
Bộ nhớ: 8GB DDR3
Lưu trữ: eMMC 64G

Android

Phiên bản: 14

Đầu vào/ra phía trước

Tín hiệu đầu vào: USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), mô-đun WiFi tùy chọn (CRD29)
Tín hiệu đầu ra: DP 1.2

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ: 5 - 40 độ C
Độ ẩm: 20 - 80% (không ngưng tụ)

Môi trường lưu trữ

Nhiệt độ: -20 - 60 độ C
Độ ẩm: 10 - 80% (không ngưng tụ)

