

PHILIPS

Altifalante Bluetooth para festas

80 W máx. (40 W RMS), Bass+

Microfone e entradas de guitarra

Luzes de festa sincronizadas com o ritmo

Bluetooth® Auracast™ e TWS

TAX4000



Graves definidos. Som potente.

Dê início à festa da melhor maneira com a coluna portátil para festas que sabe emitir uma excelente bassline como ninguém! A tecnologia Bass+ proporciona graves envolventes e sem distorção a qualquer volume. As luzes sincronizadas com o ritmo, as entradas de microfone e guitarra, e os efeitos de eco garantem a diversão.

Coluna para festas portátil. Graves profundos e controlados.

- Sinta os graves com 40 W RMS de som potente e Bass+
- Que comece a música! Reprodução via Bluetooth®, entrada auxiliar e USB
- 2 woofers de 8", 2 tweeters de 2"
- TWS e Auracast™ para configurações com várias colunas

Espetáculo de luzes LED e efeitos de karaoke

- Entradas de microfone e guitarra, além de efeitos de eco
- Espetáculo de luzes sincronizado com o ritmo. O arco-íris de LED pulsa ao som da música
- 13 modos de luz diferentes permitem criar o ambiente perfeito

Apareça preparado para a festa

- Controlo fácil através do painel da coluna ou da nossa aplicação complementar
- Pega de transporte incorporada, alimentação CA
- Dimensões/peso: (A x L x P) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Destques

80 W máx. (40 W RMS), Bass+

Adora uma boa bassline? Com dois woofers de 8" e a nossa tecnologia exclusiva Bass+, os graves desta coluna para festas serão profundos, ricos e precisos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos enquanto relaxa no final da noite. Obtém um máximo de 80 W (40 W RMS) de som potente, e os dois tweeters de 2" significam que as vozes preenchem a divisão.

Bluetooth® 5.4

Reproduza as suas listas de reprodução, ligue uma unidade USB, ou as suas mesas de DJ ou leitor de CD através da entrada de áudio. Se estiver a reproduzir música, o Bluetooth 5.4® proporciona uma ligação mais rápida e estável para uma melhor qualidade de som que não baixa. Também oferece uma cobertura mais ampla, para que possa controlar essas listas de reprodução a partir de praticamente qualquer parte da festa.

Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Para um ambiente sonoro mais amplo, pode emparelhar com outra coluna TAX4000 através de True Wireless Stereo (TWS). Para eventos maiores ou para a melhor festa em casa, pode transmitir as músicas para tantas colunas compatíveis com Auracast™ quantas precisar! Espalhe as batidas pela casa ou crie uma parede de som numa divisão.

Microfone e entradas de guitarra

Não há nada como uma sessão de karaoke ou um espetáculo ao vivo improvisado para nos aproximar. Esta coluna para festas está equipada com uma entrada de microfone e uma entrada de guitarra de 6,3 mm: pode controlar o volume do microfone e da guitarra e adicionar efeitos de eco utilizando os controlos físicos no painel da coluna ou a nossa aplicação complementar.

Luzes de festa sincronizadas com o ritmo

Enquanto as músicas estão a ser reproduzidas, um arco-íris de luzes LED RGB coloridas brilha e pulsa na superfície dos woofers duplos da

coluna. Com 13 modos de luz à escolha pode criar o ambiente perfeito, basta premir o botão de luz no painel da coluna ou utilizar a nossa aplicação complementar para começar o espetáculo de luzes.

Controlo fácil

Pode controlar o volume, as luzes e os efeitos de karaoke através do painel da coluna ou utilizar a aplicação Philips Entertainment, que também lhe permite ajustar as frequências de graves e agudos. Quer manter os vizinhos felizes? Pode desligar o Bass+ e diminuir os graves através da nossa aplicação ou do botão Bass+ na coluna.

Portátil e alimentação CA

Prepare-se para a festa! A pega de transporte incorporada permite agarrar de forma confortável, facilitando o transporte desta coluna de festa. A coluna liga-se diretamente à tomada de CA para a música e a dança não pararem.

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 40 W
Melhoramento do som: Bass+, Karaoke
Frequência de resposta: 20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Potência de saída (máx.): 80W
Distorção harmónica total: 10%

Colunas

Configuração do diafragma: 2 vias
Número de canais de som: 1
Número de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Diâmetro do tweeter: 2"
Diâmetro do woofer: 8"

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmissão: SBC
Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
USB: Tipo A (reprodução)
Entrada áudio: 1x 3,5 mm
Entrada de microfone: 1 x (6,3 mm com controlo de volume)

Entrada para guitarra: 1 x (6,3 mm com controlo de volume)

Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Estéreo, Transmissão

Tecnologia de vários altifalantes: TWS, Auracast
Smart Home: Nenhum

Formatos de áudio suportados

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Conveniência

Karaoke: Volume MIC, controlo eco
Controlo do volume: Rotativo
Efeito de luz: Sim, 13 efeitos de luz
Controlo de guitarra

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões da embalagem

Comprimento: 82.8 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
Largura: 38.2 cm
Profundidade: 38.2 cm
Número de produtos incluídos: 1
Peso bruto: 10.6 kg
Peso líquido: 8.605 kg
Tara: 1.995 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 73.18 cm
Largura: 32 cm
Profundidade: 32 cm
Peso: 8.5 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Guia de início rápido, Certificado de garantia, Ficha de garantia de segurança

