

# PHILIPS

## Bezvadu skaļrunis

LED gaismu izrāde

Bass+tehnoloģija un Auracast™

20 stundu atskaņošanas laiks

Plaukstas aproce un noturība pret šļakatām

TAS2000B



## Izgaismojas un nodrošina jaudīgu skaņu

Laiks doties ārā ar šo kompakto un pret šļakatām drošo skaļruni, kas piedāvā līdz pat 20 stundu atskaņošanas laiku ar vienu uzlādi. Stilīgas LED gaismas rada noskaņu, Bass+ tehnoloģija nodrošina dziļas zemfrekvences skaņas jebkurā skaļumā un iespaidīgākai skaņai var veidot savienojumu ar citiem skaļruņiem.

### Pārnēsājams skaļrunis. Skan ilgi un ir viegli pārvietojams.

- Spēcīga skaņa ar pārsteidzoši dziļiem basiem jebkurā skaļumā
- Maks. 20 W (10 W RMS), Bass+ tehnoloģija un pasīvie skaļruņi
- Nodrošina ilgu skanējumu, viegli pārvietojams un nebaudās no nedaudz lietots
- 20 h atskaņošanas ilgums un iebūvēts mikrofons zvaniem

### Lai kur jūs dotos, jūsu mūzika vienmēr būs kopā ar jums.

- Plaukstas aproce un IPX5 noturība pret šļakatām
- Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana
- TWS un Auracast™ vairākiem runātājiem
- Lietotne Philips Entertainment. Viedai skaļruņa pārvaldībai.

### Jautrs, kompakts un atbildīgi izgatavots

- Ar mūzikas ritmu sinhronizēta gaismu izrāde. Visu krāsu LED pulsēs mūzikas ritmā.
- GRS sertificēta pārstrādāta plastmasa
- Atbildīgs iepakojums
- Izmēri (P x A x Dz): 18,1 x 7,1 x 7,1 mm

# Izceltie produkti

## Spēcīga skaņa, Bass+ tehnoloģija

Šī kompaktā un pārvietojamā skaļruņa maks. 20 W (10 W RMS) skaļruņi nodrošina iespaidīgu un bagātīgu skaņu. Divi pasīvie skaļruņi un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija gādā par dziļu un precīzu basu skanējumu arī mazā skaļumā. Ir arī iebūvēts mikrofons, ko varat izmantot, lai brīvroku režīmā atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

## Līdz 20 stundām ilgs darbības laiks

Viena uzlāde nodrošina līdz 20 h darbību, tāpēc varēsiet klausīties mūziku visu dienu un vēl arī naktī. Parocīga plauksta aprobežot atvieglo pārnēsāšanu, savukārt IPX5 aizsardzības klase nozīmē, ka tas ir noturīgs pret šļakatām un lietus lāsēm. 30 min uzlāde nodrošina 5 h atskaņošanas ilgumu, savukārt pilna uzlāde aizņem aptuveni 2,5 h.

## Bluetooth® 5.4, USB atskaņošana

Vai atskaņošanas saraksts jau gatavs? Bluetooth® 5.4 garantē stabilu savienojumu plūdenai straumēšanai, vairāku ierīču savienojamības iespēja ļauj vienlaikus pievienot līdz divām Bluetooth® ierīcēm un skaļruņa USB-A pieslēgvietā varat pievienot pārnēsājamu mūzikas atskaņotāju vai zibatmiņu.

## Saderīgs ar TWS un Auracast™

Vēlaties vairāk? Varat izveidot savienojumu ar vēl vienu TAS2000 skaļruni True Wireless Stereo (TWS) apskaņošanai. Bet tas vēl nav viss — varat

izmantot Auracast™, lai apraidītu atskaņoto saturu uz citiem saderīgiem skaļruņiem. Labākai skaņai ir pieejams LC3 kodeks, savukārt iestatīšanu atvieglo ierīcei īpaši izstrādātā lietotne.

## Ar mūzikas ritmu sinhronizētas ballītes gaismas

Ap un pāri abiem pasīvajiem skaļruņiem mūzikas ritmā izgaismojas krāsainās RGB LED gaismas. Var izvēlēties no 5 dažādiem gaismu režīmiem. Vienkārši nospiediet skaļruņa gaismu pogu vai izmantojiet ierīces lietotni, lai visi redz, ka ballīte var sākties.

## Philips izklaides lietotne

Philips Entertainment



Ar mūsu lietderīgo lietotni varēsiet atlasīt avotu, kontrolēt atskaņošanu un Bass+ tehnoloģijas darbību, pārslēgt gaismu režīmus, pārbaudīt akumulatora statusu un paveikt citas darbības. Turklāt lietotnes PartyLink režīms atvieglo

savienojuma izveidi ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™, lai iegūtu vēl iespaidīgāku skaņu.

## GRS sertificēta pārstrādāta plastmasa



Šajā izstrādājumā ir izmantota pārstrādāta plastmasa, savukārt iepakojumā plastmasa nav izmantot vispār.

## Atbildīgs iepakojums



Komplektā iekļautie dokumenti ir drukāti uz pārstrādāta papīra ar sojas bāzes tinti, savukārt iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta un pārstrādāta kartona.

# Specifikācijas

## Skaņa

Izejas jauda (RMS): 10 W  
Skaņu sistēma: Mono  
Skaņas pastiprinājums: Bass+  
Frekvences reakcija: 90 Hz–20 KHz  
Izejas jauda (MAX): 20 W

## Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 48 mm  
Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1  
Skaļruņu konfigurācija: Pilns klāsts  
Skaņas kanālu skaits: 1  
Pasīvie skaļruņi: 2

## Savienojamība

Vada tips: USB uzlādes kabelis (C tipa)  
USB: A tipa (atskaņošana), C tipa savienojums (lādēšanai)  
Bluetooth versija: 5,4  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP,  
Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC  
Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas  
DLNA standarts: Nē  
Vairāku skaļruņu savienojums  
Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem, Stereo  
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast TX/RX, TWS

## Atbalstītie audio formāti

Bluetooth: SBC  
USB: MP3

## Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās  
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pāri  
Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu  
Skaļuma vadība: Takts slēdzis  
Ūdensizturība: IPX5  
Iebūvētais mikrofons  
Apgaismojuma efekts: Jā, 5 gaismu režīmi  
Displeja ekrāns: Nē  
Zvanišana brīvroku režīmā

## Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotāju vadība

## Strāvas padeve

Baterijas jauda: 2500 mAh, 3,7 V  
Akumulatora tips: litija (iebūvēta)  
Akumulatora darbības laiks: 20 stundas  
Uzlādēšanas laiks: 2,5 stundas  
Enerģijas avots: Nē

## Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 20.7 cm  
Iesaiņojuma veids: Kārba  
Plauktā novietošanas veids: Gulus  
Platums: 8.9 cm  
Dzīlums: 8.2 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 0.622 kg  
Neto svars: 0.524 kg  
Taras svars: 0.098 kg

## Produkta izmēri

Augstums: 7.1 cm  
Platums: 18.1 cm  
Dzīlums: 7.1 cm  
Svars: 0.477 kg

## Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa  
Vads: USB lādēšanas kabelis

## Dizains

Krāsa: Melna

## Noturība

Plastmasas korpuss: Sastāvā ir 37% GRS sertificēta pārstrādāta PC plastmasa + 16% pārstrādāta ABS plastmasa TE-00132492

