

PHILIPS

Bluetooth zvučnik za žurke

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Ulazi za mikrofoni i gitaru

Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom

Bluetooth® Auracast™ i TWS

TAX4000



Čvrst bas. Moćan zvuk.

Započnite žurku kako treba sa prenosivim zvučnikom za žurke koji zna kako da isporuči sjajnu bas deonicu! Tehnologija Bass+ donosi vam dubok bas bez izobličenja pri bilo kojoj jačini zvuka. Svetla sinhronizovana sa ritmom, ulazi za mikrofoni i gitaru i eho efekti donose zabavu.

Prenosivi zvučnik za zabavu. Dubok, kontrolisan bas.

- Osetite bas uz 40 W RMS moćnog zvuka i Bass+
- Pustite muziku! Bluetooth®, aux-in i USB reprodukcija.
- 2 vufera od 8", 2 visokotonca od 2"
- TWS i Auracast™ za postavke sa više zvučnika

LED svetlosni šou i karaoke efekti

- Ulazi za mikrofoni i gitaru, plus eho efekti
- Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom. LED svetla u duginim bojama pulsiraju u ritmu muzike.
- 13 različitih režima osvetljenja omogućava vam da kreirate savršenu atmosferu

Spremni za žurku

- Lako upravljanje preko panela zvučnika ili naše prateće aplikacije
- Ugrađena drška za nošenje, AC napajanje
- Dimenzije/težina: (V x Š x D) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Važne karakt.

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Volite dobru bas deonicu? Sa dva vufera od 8" i našom ekskluzivnom tehnologijom Bass+, bas na ovom zvučniku za zabave zvučaće duboko, bogato i precizno – čak i ako slušate na nižim jačinama zvuka dok se opušate na kraju večeri. Dobijate maks. 80 W (40 W RMS) moćnog zvuka, a dva visokotonca od 2" znače da vokali ne samo da pevaju, već se uzdižu.

Bluetooth® 5.4

Strimujte svoje plejliste, priključite USB uređaj ili povežite di-džej miksete ili CD plejer preko audio ulaza. Ako strimujete muziku, Bluetooth® 5.4 vam donosi bržu, stabilniju vezu za bolji kvalitet zvuka koji neće opadati. Takođe vam daje širi domet, tako da možete kontrolisati te plejliste sa praktično bilo kog mesta na zabavi.

TWS i Auracast™ kompatibilnost

Želite više? Za širu zvučnu sliku, možete ga upariti sa još jednim zvučnikom TAX4000 putem tehnologije True Wireless Stereo (TWS). Za veće

događaje ili ultimativnu kućnu žurku, možete emitovati muziku na onoliko Auracast™ kompatibilnih zvučnika koliko vam je potrebno! Pošaljite melodije po celoj kući ili stvorite zid zvuka u jednoj sobi.

Ulazi za mikrofoni i gitaru

Nema ničeg boljeg od karaoke sesije ili improvizovanog nastupa uživo za zbližavanje svih. Ovaj zvučnik za zabave opremljen je ulazom za mikrofoni i ulazom za gitaru od 6,3 mm: možete kontrolisati jačinu zvuka mikrofona i gitare i dodavati eho efekte koristeći fizičke kontrole na panelu zvučnika ili našu prateću aplikaciju.

Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom

Kada muzika gruva, duga šarenih RGB LED svetala treperi i pulsira na površini dvostrukih vufera zvučnika. Sa izborom od 13 svetlosnih režima, možete da stvorite savršenu atmosferu:

jednostavno pritisnete dugme za svetlo na panelu zvučnika ili koristite našu prateću aplikaciju da biste pokrenuli svetlosni šou.

Lako upravljanje

Možete preuzeti kontrolu nad jačinom zvuka, svetlima i karaoke efektima preko panela zvučnika – ili koristiti aplikaciju Philips Entertainment, koja vam takođe omogućava da fino podesite bas i visoke frekvencije. Želite da komšije budu srećne? Možete isključiti Bass+ i smanjiti bas putem naše aplikacije ili dugmeta Bass+ na zvučniku.

Prenosiv, sa AC napajanjem

Stignite spremni za žurku! Ugrađena drška za nošenje pruža udoban hvat, što olakšava nošenje ovog zvučnika za žurke, a priključuje se direktno u AC utičnicu za neprekidnu energiju – i ples.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 40W
Poboljšanje zvuka: Bass+, Karaoke
Frekventni odziv: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Izlazna snaga (maks.): 80 W
Ukupno harmonijsko izobličenje: 10%

Zvučnici

Konfiguracija dražvera: 2-smerni
Broj zvučnih kanala: 1
Broj visokotonaca: 2
Broj niskotonaca: 2
Prečnik visokotonca: 2"
Prečnik niskotonca: 8"

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prenosa: SBC
Bluetooth domet: 10 m (prazan prostor)
USB: Tip A (reprodukcija)
Audio in: 1 x 3,5 mm
Ulaz za mikrofoni: 1 x (6,3 mm sa kontrolom jačine zvuka)

Ulaz za gitaru: 1 x (6,3 mm sa kontrolom jačine zvuka)
Veza za više zvučnika
Scenario sa više zvučnika: Stereo, Emitovanje
Tehnologija za više zvučnika: TWS, Auracast
Pametni dom: Nema

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Praktičnost

Karaoke: Jačina zvuka mikrofona, Kontrola eha
Kontrola jačine zvuka: Rotirajuće
Svetlosni efekat: Da, 13 svetlosnih efekata
Kontrola gitare

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dimenzije pakovanja

Visina: 82.8 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 38.2 cm
Dubina: 38.2 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 10.6 kg
Neto težina: 8.605 kg
Tarirana težina: 1.995 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 73.18 cm
Širina: 32 cm
Dubina: 32 cm
Težina: 8.5 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Vodič za brzi početak, Garatni list, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji

