

PHILIPS

Line

Xperion 3000

Modo potente de
300 lm/Ecológico de 150 lm

Duración de la batería: 4 h
(Ecológico: 7,5 h)

Protección IP54 contra el agua y
el polvo

LUMX30LINEX1



Luz de calidad para trabajar

Lámpara LED profesional delgada e inalámbrica

La lámpara de mano LED Philips Xperion 3000 Line es ideal para trabajos de inspección rápida y reparaciones más prolongadas. Su haz de luz amplio de 120° elimina las sombras, mientras que un gancho giratorio de 360° y un imán potente permiten trabajar con las manos libres.

Luz LED blanca natural de modo doble

- Ilumina toda tu área de trabajo
- Elige 150 lm en modo ecológico o 300 lm intensos en modo potente.
- Trabaja cómodamente y sin fatiga

Lámpara resistente para uso diario

- Diseñada para resistir condiciones difíciles del taller

Práctica y fácil de operar

- Funciona bien durante todo el día

Uso versátil y manos libres

- Trabaja mejor con iluminación manos libres

Destacados

Luz de trabajo brillante y cómoda

La Philips Xperion 3000 Line proporciona un haz de 120 de ancho, perfecto para iluminar toda el área frente a ti.

Luz brillante de modo doble

El haz principal de la Philips Xperion 3000 Line tiene dos salidas de luz. El modo ecológico te ofrece una salida brillante de 150 lúmenes para el uso diario y una mayor duración de la batería. En el modo potente, obtienes 300 lúmenes intensos, pero una duración más corta de la batería. Esta flexibilidad permite elegir la luz adecuada para el trabajo que estás realizando.

Luz LED blanca natural de 6000 K

La Philips Xperion 3000 Line produce una luz blanca natural de 6000 K que mejora la comodidad visual y reduce el cansancio ocular para trabajar sin fatiga.

Hecha para durar

Cuando estás ocupado trabajando, es fácil dejar caer y dañar el equipo. Por ello, es importante que duren las herramientas que utilizas. La

Philips Xperion 3000 Line es resistente al agua y al polvo (clasificación IP54). También cuenta con clasificación IK07 para resistir impactos y caídas desde una altura de hasta 1,5 metros.

Hasta 8 horas de duración de la batería

La lámpara LED Philips Xperion 3000 Line sin cable está diseñada para estar lista para la acción. Con una batería de iones de litio de alta energía, nuestra lámpara se recarga completamente dentro de cinco horas, lo que garantiza el máximo uso de la luz LED. Funciona hasta ocho horas en modo ecológico o cuatro horas en modo potente. La tapa de apertura de una vuelta facilita aún más la recarga de la Philips Xperion 3000 Line.

Lámpara de inspección fácil de usar

La iluminación manos libres te ayuda a trabajar de manera más productiva. Nuestra Philips Xperion 3000 Line incluye un potente imán en la parte inferior y un gancho giratorio en 360, lo que deja ambas manos libres para hacer el trabajo.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Lámpara LED profesional delgada e inalámbrica

Descripción del producto

Gancho: Giratorio de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Imán: 1 imán

Materiales y acabados: ABS robusto

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Rango: Xperion 3000

Resistente a: grasa, aceite, solventes de taller

Tecnología: LED

Detector de fugas UV: No

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K

Emisión de luz: 300 lúmenes lm

Vida útil del LED: up to 10,000 hora(s)

Ángulo del haz: 120° grado

Potencia de la luz (modo ecológico):

150 lúmenes

Características eléctricas

Vataje: 3.3 W

Voltaje: 3,7 V

Capacidad de la pila: 2200 mAh

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 4 horas

Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 7,5 horas

Tipo de batería: Batería de ion-litio

Tipo de enchufe: No se incluye el enchufe

Tipo de cable de carga: Cable USB-C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3 horas

Fuente de alimentación: Batería de ion-litio

Información de pedidos

Entrada de pedido: X30LINEX1

Código de pedido: 02494731

Datos de empaque

EAN1: 8719018024947

EAN3: 8719018024954

Información del producto empaquetado

Longitud: 10,8 cm

Ancho: 4,5 cm

Altura: 30,5 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con baterías: 250 g

Longitud del cable: Cable USB-C de 100 cm

Información del empaque exterior

Longitud: 32 cm

Ancho: 15 cm

Altura: 23 cm

Peso bruto por pieza: 2,24 g

