

PHILIPS

Delgado

Xperion 3000

Modo potente de
500 lm/Ecológico de 200 lm
Foco de 150 lm
Duración de la batería: 3 h
(Ecológico: 8 h)
3 modos de luz: 500, 200, 150 l
LUMX30SLIMX1



Luz de calidad para trabajar

Luz de mano LED delgada y plegable

La versátil y ultradelgada Philips Xperion 3000 Slim es ideal para iluminar espacios estrechos. Abordá cualquier tarea de taller, desde inspecciones breves hasta trabajos de mantenimiento y reparación, durante un día completo sin interrupción.

Diseño ultra delgado para iluminar espacios estrechos

- Diseño giratorio en 270° ultra delgado para iluminar espacios estrechos

3 modos de luz para diferentes usos

- 3 salidas de luz para la flexibilidad que necesitas
- Puntero de 150 lm para inspección en el lugar

Práctica y fácil de usar

- La batería de larga duración dura hasta 20 horas

Versátil para uso con manos libres

- Gancho en 360° e imán resistente

Lámpara resistente para uso diario

- Resistencia a impactos comprobada en pruebas de caída

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: Luz de trabajo

LED delgada y multiángulo

Beneficios esperados: Luz de mano LED delgada y plegable

Descripción del producto

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP20

Imán: 1 imán

Materiales y acabados: PC + caucho

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Luz orientable: Módulo de iluminación giratorio de 270°

Luz con puntero

Rango: Xperion 3000

Resistente a: grasa, aceite, solventes de taller

Tecnología: LED

Detector de fugas UV: No

Gancho: Giratorio de 180°

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K

Potencia de la luz (ecológica): 200 lúmenes lm

Vida útil del LED: 10,000 hora(s)

Potencia de la luz (puntero): 150 lúmenes

Ángulo del haz: 90°

Emisión de luz: 500 lúmenes

Ángulo del haz (puntero): 30°

Características eléctricas

Vataje: Foco de 5 W + 2 W W

Voltaje: 3,7 V

Capacidad de la pila: 2500 mAh

Autonomía de la batería (modo ecológico):

Hasta 8 horas

Autonomía de la batería (modo potente): Hasta 3 horas

Tipo de batería: Batería de ion-litio

Tipo de enchufe: No se incluye el enchufe

Tipo de cable de carga: Cable USB-C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas

Fuente de alimentación: Batería de ion-litio

Información de pedidos

Entrada de pedido: X30SLIMX1

Código de pedido: 02498531

Datos de empaque

EAN1: 8719018024985

EAN3: 8719018024992

Información del producto empaquetado

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

Peso con baterías: 215 g

Longitud del cable: Cable USB-C de 100 cm

Longitud [cm]: 10.8

Ancho [cm]: 5.1

Altura [cm]: 20

Información del empaque exterior

Longitud: 26 cm

Ancho: 24 cm

Altura: 17,9 cm

Peso bruto por pieza: 1,93 g

Destacados

Diseño ultra delgado y giratorio

La Philips Xperion 3000 Slim está diseñada con un módulo de luz 270 para dirigir el haz de luz e iluminar espacios extremadamente estrechos con facilidad. Su diseño ultrafino (cabezal de 1,6 cm de ancho) elimina los puntos ciegos en el interior de un motor u otra maquinaria.

3 modos de luz

Los diferentes trabajos exigen distintas cantidades de luz. Con sus tres modos de potencia, la Philips Xperion 3000 Slim te permite ajustar la luz a tus necesidades. El modo potente te ofrece una fuerte salida de luz de 500 lúmenes, que te ayuda a detectar incluso los detalles más pequeños. Si la luz ambiental cambia o quieres ahorrar batería, cambia al modo ecológico (de 50 a 200 lúmenes) y utiliza la lámpara hasta 20 horas. Además, la temperatura de color de 6000 Kelvin de la Philips Xperion 3000 Slim es suave para los ojos y evita la fatiga.

Foco de 150 lm

La Philips Xperion 3000 Slim te ofrece un foco combinado con una lámpara de 150 lúmenes. Podrás ver pequeños detalles incluso en rincones oscuros. El foco puede utilizarse en dos posiciones: con la lámpara plegada o con el módulo de iluminación abierto.

Batería de larga duración

Una vez que esté completamente cargada, la Philips Xperion 3000 Slim ofrece hasta tres horas de luz brillante continua de su haz principal de 500 lúmenes. El modo ecológico de 50 lúmenes dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con el uso ocasional, la lámpara puede durar días antes de que sea necesario recargarla.

Trabajo manos libres

El gancho de acero inoxidable retráctil en 360 te permite colgar esta lámpara donde necesites. También se fija fácilmente a cualquier superficie metálica, dejando las dos manos libres para trabajar.

Resistente a impactos

Hemos hecho que nuestra

Philips Xperion 3000 Slim sea lo suficientemente resistente para usarla en interiores y exteriores. Fabricada para durar, esta lámpara se sometió a pruebas de caída de 1,5 metros y puede resistir fácilmente caídas ocasionales durante el uso.

