

PHILIPS



Layar H-Line

Signage Solutions

75"

3000 cd/m²

Ultra HD



75BDL4003H

Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

Layar 24/7 supercerah

Tetap terlihat sepanjang hari dengan layar supercerah Philips H-Line. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk menampilkan konten menarik di jendela dan lokasi yang lebih terang. Cocok digunakan di bandara, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

Gambar hebat. Kecerahan ultra.

- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan
- Rambu jalan dengan kecerahan ultratinggi

Solusi sistem yang fleksibel

- Dirancang untuk kondisi ekstrem

Kelebihan Utama

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Kondisi ekstrem

Manajemen termal yang lebih baik, panel High Tni Liquid Crystals, dan sensor termal bawaan untuk menghadapi suhu sekitar yang tinggi (sinar matahari atau lainnya) hingga 3.000 cd/m^2 . Polarisasi layar kompatibel dengan kacamata polarisasi untuk keterbacaan di bawah sinar matahari.

Kecerahan tinggi

Layar digital dengan kecerahan tinggi dan menghadap ke jalan akan menarik perhatian dalam segala kondisi pencahayaan, meningkatkan eksposur toko, dan menarik pelanggan. Kecerahan spektakuler hingga 3.000 cd/m^2 menjamin visibilitas tinggi dan kualitas gambar yang jelas, bahkan dalam kondisi pencahayaan sekitar yang ekstrem.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm
Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci
Rasio Aspek: 16:9
Resolusi panel: 3840 x 2160
Pitch piksel: 0,429 x 0,429 mm
Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60Hz
Kecerahan: 3000 cd/m²
Warna tampilan: 1,07 Miliar
Rasio kontras (standar): 1200:1
Rasio kontras dinamis: 500.000:1
Waktu respons (standar): 8 ms
Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Progressive scan, Penyempurnaan kontras dinamis
Teknologi panel: IPS

Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm
Input video: DisplayPort (1.2), DVI-I (digital + analog) 1x, HDMI 2.0 (x3)
Input audio: Jack 3,5 mm
Koneksi lain: OPS, USB 2.0 (x2)
Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm

Mudah

Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
Sinyal remote control: Dapat dikunci
Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophrough
Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart Insert
Fungsi Hemat Energi: Smart Power
Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, LAN (RJ45)

Suara

Speaker internal: 2 x 10W RMS

Daya

Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Konsumsi (Khas): 510 W
Konsumsi (Maks.): 790 W
Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz
Format video: 480i, 30, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 25, 50Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Dimensi

Lebar Set: 1688,2 milimeter
Berat produk: 54,1 kg
Tinggi Set: 966,6 milimeter
Kedalaman Set: 111,1 milimeter
Lebar Set (inci): 66,46 inci
Tinggi Set (inci): 38.06 inci
Pemasangan di dinding: 600 x 400 mm, M8
Kedalaman Set (inci): 4.37 inci
Lebar bezel: 18,8 (bezel rata)
Berat produk (lb): 119,27 lb
Lebar Smart Insert: 180 milimeter
Tinggi Smart Insert: 300 milimeter

Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m
Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 jam
Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

Pemutaran Video USB: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG

Aksesori

Aksesori Disertakan: Kit Penyejajar Tepi, Logo Philips (x1), kabel daisy-chain RS232, Penjepit Kawat (x3), Tutup sakelar AC & Sekrup x1, Tutup USB dan sekrup, Kabel daya AC, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Kit rangka terbuka, Panduan mulai cepat (x1), Remote control & baterai AAA, Kabel RS232

Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional

Jaminan: Garansi 3 tahun

Persetujuan peraturan: CE, CB, EAC, UL

