

# PHILIPS

## USB powerbank

10.000 mAh

Manyetik halka

15 W kablosuz şarj

USB-C bağlantı noktası

DLP2716Q



## İnce ve güçlü powerbank

### Kablosuz ve kablolu ikisi bir arada

USB-C çıkış soketi ve 15 W kablosuz şarj ile 10.000 mAh yüksek kapasite. Kablosuz şarj için doğru şekilde hizalayarak cep telefonunuzu Mag Safe'e yerleştirin. Hem yatay hem dikey görünümde dik konum için katlanır stant ile birlikte.

#### Üstün Şarj Tasarımı

- Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

#### İşlemi bir bakışta onaylayın

- LED güç gösterge ışığı

#### En Yüksek Performans

- Qi kablosuz teknolojisi
- Hızlı 15 W kablosuz şarj

#### Portatif güç

- Her yerde çalışması yakınızdaki güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

#### Zahmetsiz şarj etme deneyimi

- Qi teknolojisiyle Kablosuz Şarj
- Manyetik kenarlıklı kablosuz şarj cihazı

# Özellikler

## Hızlı 15 W kablosuz şarj

15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.

## Manyetik kenarlıklı şarj cihazı

Apple ürünlerinin kablosuz şarjına yönelik kullanılan MagSafe ürünleri için optimum yerleşim pozisyonunu sağlamak amacıyla kablosuz şarj cihazında manyetik bir kenarlık bulunur.



## Akıllı Koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

## Qi kablosuz teknolojisi

Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.

# Teknik Özellikler

## Dış Karton

Ambalaj sayısı: 2

GTIN: 14895229159577

## İç Karton

Ambalaj sayısı: 1

GTIN: 24895229159574

## Uyumluluk

Aşağıdakilerle çalışır: USB ile şarj olan cihazlar

## Güç

Pil Kapasitesi: 3,85 V 38,5 Wh'de 10.000 mAh

Güç girişi: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Çıkış: Type-C çıkış: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12

V/1,67 A Kablosuz çıkış: 5 W/7,5 W/10 W/15 W

## Ambalaj boyutları

Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

EAN: 4895229159570

## Ürün boyutları

Yükseklik: 10.5 cm

Genişlik: 6.7 cm

Derinlik: 2.0 cm

Ağırlık: 0.22 kg

## Aksesuarlar

Kablolar: USB A - USB-C kablosu

Kullanım Kılavuzu: Kullanım Kılavuzu

## Şarj

Kablosuz güç çıkışı: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

