

PHILIPS

Bluetooth-колонка для вечеринок

80 Вт макс. (40 Вт среднеквадр.),

Bass+

Разъемы для микрофона и
гитары

Огни вечеринки,
синхронизированные с ритмом
музыки

Bluetooth®, Auracast™ и TWS

TAX4000



Мощнейший звук с плотными басами

Да начнется вечеринка с этой портативной колонкой, которая знает, как расшевелить любую компанию! Технология Bass+ обеспечивает чистое звучание басов на любой громкости, а синхронизация подсветки с музыкой, разъемы для микрофона и гитары, а также эффекты эхо помогут весело провести вечер.

Портативная колонка для вечеринок. Насыщенные, качественные басы.

- Наслаждайтесь басами благодаря мощному выводу звука 40 Вт (среднеквадр.) и технологии Bass+
- 2 ВЧ-динамика 8". 2 НЧ-динамика 2"
- Любимый плейлист всегда с вами! Bluetooth®, вход AUX и воспроизведение через USB
- TWS и Auracast™ для сопряжения нескольких колонок

Функция светомузыки и эффекты караоке

- Разъемы для микрофона и гитары, а также эффекты эхо
- Световое шоу, синхронизированное с ритмом музыки. Многоцветные светодиоды, пульсирующие в такт мелодии
- 13 разных режимов светомузыки для идеальной атмосферы

Всегда готова к вечеринке

- Легко управлять через панель на колонке или в приложении
- Встроенная ручка для переноски, питание от сети переменного тока
- Размеры и вес: (ВхШхГ) 73,18 x 32 x 32 см, 8,5 кг

Основные особенности

80 Вт макс. (40 Вт среднеквадр.), Bass+

Любите энергичные басы? С двумя НЧ-динамиками 8" и эксклюзивной технологией Bass+ низкие частоты на этой колонке для вечеринок будут звучать действительно потрясающе даже на малой громкости. Вы получите до 80 Вт (40 Вт среднеквадр.) мощности звучания, в то время как два ВЧ-динамика 2" обеспечат чистое звучание голоса.

Bluetooth® 5.4

Воспроизводите любимые плейлисты и подключайте USB-накопители, DJ-пульты и CD-проигрыватели через аудиовход. Для потокового воспроизведения используйте Bluetooth® 5.4 — он обеспечит быстрое и стабильное подключение без потери качества звука и задержек. Этот интерфейс также имеет большую зону покрытия, чтобы вам было удобно управлять музыкой откуда угодно.

Совместимо с TWS и Auracast™

Нужно больше звука? Для создания звуковой сцены колонку TAX4000 можно подключить к такой же колонке через True Wireless Stereo

(TWS). Для мероприятий побольше музыку можно транслировать через динамики, совместимые с Auracast™. Создайте конфигурацию с музыкой по всему дому или превратите одну из комнат в танцплощадку.

Разъемы для микрофона и гитары

Нет ничего лучше караоке-импровизации во время вечеринки. Эта колонка оснащена разъемом для микрофона и студийным 6,3-мм разъемом для гитары — громкостью микрофонов и гитары, а также эффектом эхо можно управлять с помощью физических регуляторов на корпусе колонки или в приложении.

Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки

Во время воспроизведения музыки яркая светодиодная RGB-подсветка сияет и пульсирует на поверхности двойных НЧ-динамиков колонки. Доступно 13 эффектов светомузыки для создания идеальной

атмосферы: просто нажмите кнопку подсветки на корпусе колонки или выберите нужный эффект в приложении.

Простое управление

Можно управлять громкостью, подсветкой и эффектами караоке на панели колонки или в приложении Philips Entertainment, где также можно откалибровать эквалайзер. Не хотите раздражать соседей? Выключите Bass+ и настройте нужный уровень басов в приложении или с помощью кнопки Bass+ на корпусе колонки.

Портативное решение с питанием от сети переменного тока

Эта колонка всегда готова к вечеринке! Она оснащена эргономичной встроенной ручкой, благодаря которой ее так удобно брать с собой. Кроме того, устройство подключается прямо к сети переменного тока, поэтому вы можете не беспокоиться о подзарядке и раствориться в танце.

Характеристики

Звук Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт Улучшение звука: Bass+, Караоке Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц, ± 3дБ Выходная мощность (макс.): 80 Вт Полный коэффициент гармонических искажений: 10 %	Разъем для гитары: 1x (6,3 мм с регулировкой громкости) Подключение нескольких аудиосистем Система с несколькими АС: Стерео, Вещание Технология нескольких аудиосистем: TWS, Auracast Умный дом: Нет	Размеры упаковки Высота: 82.8 см Тип упаковки: Коробка Тип размещения на полке: На подставке Ширина: 38.2 см Глубина: 38.2 см Количество изделий в упаковке: 1 Вес брутто: 10.6 кг Вес нетто: 8.605 кг Вес упаковки: 1.995 кг
Громкоговорители Конфигурация излучателя: Двухполосная Количество звуковых каналов: 1 Количество ВЧ-динамиков: 2 Количество НЧ-динамиков: 2 Диаметр ВЧ-динамика: 2" Диаметр НЧ-динамика: 8"	Поддерживаемые аудиоформаты Bluetooth: SBC USB: MP3	Габариты изделия Высота: 73.18 см ширина: 32 см Глубина: 32 см Вес: 8.5 кг
Подключения Версия Bluetooth: 5,4 Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат передачи: SBC Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство) USB: Type-A (воспроизведение) Аудиовход: 1x 3,5 мм Вход для микрофона: 1x (6,3 мм с регулировкой громкости)	Комфорт Караоке: Громкость микрофона, Эхоконтроль Регулировка громкости: Поворотный Режимы подсветки: Да, 13 эффектов светомузыки Управление гитарой	Аксессуары Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон и информация о безопасности
	Совместимость Управление в приложении для смартфона/планшета	
	Питание Источник питания: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц	

