

PHILIPS

Ant ausų uždedamos ausinės

Detalus, tikroviškas garsas

Keičiamas akumulatorius

„Noise Canceling Pro“

Veikia iki 70 val.

TAH8000EBK



Puikus garsas, keičiama baterija

Mėgaukitės sodriu, aiškiu garsu naudodami mūsų ausines, sukurtas taip, kad ilgai tarnautų. Lengvai keičiama baterija užtikrina, kad muzika skambės ištisus metus, o skambučiai bus aiškiai girdimi. Dėl adaptyviosios triukšmo slopinimo funkcijos galėsite susikonscentruoti į tai, kas svarbu.

Belaidės ant ausų uždedamos ausinės. Aukštos raiškos garsas.

- Įspūdingas garsas. Aukštos raiškos transliavimas ir laidinis klausymasis
- Galingi 40 mm šilku padengti garsiakalbiai
- Pasinerkite su adaptyviuoju triukšmo slopinimu
- 5 mikrofono technologija. Aiškesni skambučiai net ir triukšmingose vietose
- Veikia iki 70 val. (50 val. įjungus triukšmo slopinimą)

„Auracast™“ ryšys. Keičiamos dalys.

- „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir „Auracast™“
- Keičiamas akumulatorius ir ausų kaušelių pagalvėlės, kad būtų galima naudoti daugelį metų
- Pridedamas smūgiams ir dulkėms atsparus kietas kelioninis dėklas

Jūsų kompanionas daugeliui metų

- Greitai 10 min. įkrovus veikia 8 val.
- „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

Ypatybės

Išpūdingas garsas

Šilku padengti 40 mm garsiakalbiai užtikrina išsamų garsą, o „Dynamic Bass“ – visapusiškus ir sodrius žemus dažnius net ir esant mažam garsumui. Palaikomi LDAC ir LC3 kodekai, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti aukštos raiškos transliavimo galimybes, o per USB-C jungtį galite klausytis laidiniu būdu. Be to, mūsų programėlėje galite įjungti „Spatial Audio“ funkciją, kad klausymas būtų dar labiau įtraukiantis.

„Noise Canceling Pro“

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

5 mikrofonų technologija

Skambučio metu specialūs mikrofona ir triukšmo mažinimo algoritmas aiškiai fiksuoja jūsų balsą ir sumažina foninį triukšmą. Net jei esate judrioje miesto gatvėje labai vėjuotą dieną – jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o kalbančio asmens balsas nebus blaškomas to, kas vyksta aplinkui.

Iki 70 val. (išjungus ANC)

Jei triukšmo slopinimas išjungtas, visiškai įkrautos ausinės veikia 70 valandų (jei triukšmo slopinimas įjungtas, veikia 50 valandų). Jei norite greito įkrovimo, 10 minučių įkraudami per USB-C jungtį galėsite naudotis dar 8 valandas. Susieti yra paprasta naudojant mūsų programėlę, be to, „Android“ naudotojai gali naudoti „Google Fast Pair“, o „Windows“ naudotojai – „Microsoft Swift Pair“.

„Bluetooth®“ 5.4 ir „Auracast™“

„Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilesnį ryšį, kad transliavimas būtų sklandus ir kokybiškas, o kelių taškų ryšys leidžia vienu metu prisijungti prie dviejų „Bluetooth®“ įrenginių. „Auracast™“ palaikymas reiškia, kad galite klausytis viešų transliacijų: klausytis pranešimų oro uoste arba komentavimo sporto bare.

Keičiamos dalys

Įkraunamą ličio jonų akumuliatorių šiose ausinėse galima lengvai pakeisti, kai baigiasi jo naudojimo laikas, taip pat galima pakeisti prisitaikančias minkštas ausų kaušelių pagalvėles. Ausų kaušeliai sulankstomi plokščiai ir į vidų, kad

juos būtų lengva laikyti smūgiams ir dulkėms atspariame kietame kelioniniame dėkle (pridedamas).

„Philips Headphones“ programa

Naudodami patogią programėlę galite valdyti prijungtus įrenginius arba išjungti adaptyvųjį triukšmo slopinimą ir patys reguliuoti lygį. Programėlėje taip pat galite ieškoti „Auracast™“ transliacijų, valdyti tokias garso funkcijas kaip „Dynamic Bass“ ir „Spatial Audio“, kurti pasirinktinius garso nustatymus, gauti naujausią programinę įrangą ir dar daugiau!

„Philips“ garsas

Šiuose ausinėse įdiegti individualiai sukurti garsiakalbiai sureguliuoti pagal „Philips“ garso parašą, kuris suteikia šiltą, detalią garsą su sodriu bosu. Kad ir ko klausytumėtės – mėgausitės kiekviena akimirka.

Perdirbtos medžiagos

Šiam produktui naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotė yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–40 000 Hz
Pilnutinė varža: 16 omų
Jautrumas: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Didžiausia įvesties galia: 20 mW
Garsiakalbio tipas: Padengtos šilku
Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC, LDAC, LC3, AAC
Ausinių lizdas: 3.5 mm
USB garso palaikymas

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 23.80 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 20.50 cm
Bendras svoris: 1.9 kg
Aukštis: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Grynasis svoris: 0.9 kg
Pakuotės svoris: 1.0 kg

Patogumas

„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
„Google Fast Pair“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 50 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 70 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 10 mins for 8 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 22 g
Baterijos talpa (ausinės): 1100 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimeras (keičiamas)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 22.4 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 19 cm
Gylis: 7.3 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Bendras svoris: 0.48 kg
Grynasis svoris: 0.30 kg
Pakuotės svoris: 0.18 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 21.50 cm
Plotis: 19.00 cm
Gylis: 9.00 cm
Svoris: 0.26 kg

Priedai

Garso laidas: 3,5–3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1 m
Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščias / sulenkiamas į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Prisitaikančios poroloninės pagalvėlės
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mics
Vėjo triukšmo mažinimas

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
Aplinkos garsų režimas
Adaptyvus ANC
ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofona
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite balso asistento mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

