

PHILIPS

Kõrvapealsed
juhtmevabad kõrvaklapid

Müra summutus Pro

Kerged kõrva katvad kõrvaklapid

Loomulik heli. Dünaamiline bass

Kuni 60 tundi mänguaega

TAH7508WT



Sukelduge vabalt helisse

Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade müra summutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne müra summutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.

Kõrvu katvad juhtmevabad kõrvaklapid. Kuulake stiilselt

- Sukelduge Noise Canceling Pro-ga
- Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning stiilsed!
- Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Alati tööks ja mänguks valmis

- Kuni 60 tundi mänguaega (45 tundi, kui müra summutus on sisse lülitatud)
- Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuulatakse ülimalt selgelt
- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus

Rikkalik loomulik heli ja mugav rakendus

- Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine
- Kiire 15-minutiline laadimine võimaldab 3 tundi taasesitust
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

Esiletõstetud tooted

Mürasummutus Pro

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välisliidist tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab häält, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Kerge ja mugav

Ümarad klappikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhutuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamiseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Suurepärane heli. Dünaamiline bass

Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärase heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige

lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.

Kuni 60 h (mürasummutus väljas)

Saate rohkem kui päeva kuulata isegi siis, kui teil on mürasummutus sisse lülitatud. Täislaadimiseks kulub USB-C-kaabliga vaid 2 tundi ja kiire 15-minutiline laadimine annab teile 3 tundi lisaaega. USB-C-kaablit saab kasutada ka mistahes nutiseadme ühendamiseks USB-C-pesaga.

Selged kõned

Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie häält, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühenduvus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda

esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Olete kunagi unustanud kõrvaklapid välja lülitada? Seadistage meie kaasrakenduses taimer ja need lülituvad automaatselt välja. Rakenduse abil saate ka ühendatud seadmeid hallata või adaptiivse mürasummutuse välja lülitada ja tasemeid ise reguleerida. Lisaks on olemas hulk eelseadistatud helilaade: valik „Hääl“ on ideaalne taskuhäälingusaadete jaoks!

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälingusaadeten – need juhtmevabad kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida suurtest elementidest kõlavat sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 7-40 000 Hz
Näivtakistus: 32 oomi
Tundlikkus: 96 dB (1k Hz)
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
Draiveri tüüp: Dünaamiline
Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,2
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC, AAC
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm

Väline papp-pakend

Pikkus: 21.6 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 21 cm
Kogukaal: 1.742 kg
Kõrgus: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Kaal pakendita: 1.12 kg
Pakendi kaal: 0.622 kg

Mugavus

Automaatne väljalülitumine
Helitugevuse regulaator
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Kõneae: 35 tundi
Laadimisaeg: 2 tundi tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees):
45 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas):
60 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 3 hrs
Aku kaal (kokku): 12.4 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 600 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer
(sisseehitatud)

Pakendi mõõtmised

Kõrgus: 25.5 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 19.45 cm
Sügavus: 6.2 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Kogukaal: 0.5 kg
Kaal pakendita: 0.303 kg
Pakendi kaal: 0.197 kg

Toote mõõtmised

Kõrgus: 21 cm
Laius: 18.7 cm
Sügavus: 5 cm
Kaal: 0.271 kg

Tarvikud

Audiokaabel: 3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 mm

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lamedalt ja kompaktselt
kokkupandavad
Kõrvakinnitusematerjal: Kangas
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 1 mic

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübrid
Tähelepanurežiim
ANC mikrofon: 4 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage ANC nuppu
Häälassistendi tugi

