

PHILIPS

Chargeur secteur

Ports USB-A et USB-C

Sortie de 45 W

câble USB-C vers C inclus

Noir

DLP5321NB



Chargeur secteur avec port USB-A et USB-C

Sortie maximale de 45 W

Chargez vos appareils dernier cri en les connectant à ce port USB-A et USB-C pour optimiser la puissance de charge et minimiser le temps nécessaire. Puissance maximale en sortie de 45 W. Câble de charge tressé USB-C vers C de 1 mètre inclus.

Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- 50 % de charge en 30 minutes
- Chargeur secteur avec technologie GaN
- USB-A avec charge rapide QC

Des performances optimales

- Port USB-C avec Power Delivery

Points forts

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Port USB-C avec PD

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras et tablettes sont désormais équipés de la nouvelle norme de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme pour davantage de puissance et une charge plus rapide.

50 % de charge en 30 min

Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.

Chargeur avec technologie GaN

Les chargeurs secteur équipés de la technologie GaN (nitrure de gallium) utilisent moins de composants électriques et présentent de meilleures performances thermiques. Ces chargeurs compacts offrent plus de puissance et des temps de charge plus courts. Leur puissance plus élevée permet d'alimenter des ordinateurs portables modernes dotés de connecteurs USB-C.

USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur(s): Noir

Matériaux: PC 94V0 ignifugé

Carton externe

GTIN: 14895229162904

Carton interne

GTIN: 24895229162901

Alimentation

Type d'adaptateur: UE

Puissance d'entrée: 100-240 V~ 2,1 A 50-60 Hz ;

Sortie: Sortie USB-C : PD 45 W max. Sortie USB-A :

QC 18 W max. Sortie USB-C + USB-A :

35 W + 10 W max.

Dimensions du produit emballé

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 4895229162907

Dimensions du produit

Hauteur: 3.25 cm

Largeur: 4.2 cm

Profondeur: 4.9 cm

