

PHILIPS



Afeitadora eléctrica en
seco y húmedo compacta

Philips Shaver 700 Series

Tecnología Levanta y Corta

Cuchillas SteelPrecision dobles

Cabezales flexibles 4D

Potente motor magnético



S792/06

Afeitado potente y apurado

La serie 700 de Philips con cuchillas de precisión DualSteel y tecnología Levanta y Corta afeita el vello con una precisión de hasta 0,00 mm. Su diseño compacto de alta calidad está pensado para adaptarse perfectamente a ti, por lo que es ideal para cualquier ocasión.

Experiencia superior

- Desliza el dedo para encender y apagar
- Compatibilidad con la carga inalámbrica Qi

Un afeitado rápido y apurado

- Potente y silencioso
- Afeitado potente y apurado
- Eficiencia avanzada en todas las direcciones
- Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo
- El acero anticorrosión respeta la piel

Afeitado cómodo

- El accesorio recortador para la nariz elimina el vello de la nariz
- Para un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
- Potente batería para 1 mes de uso*

Sostenible

- Diseñada para durar

Philips Shaver 700 Series

Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

S792/06

Destacados

Tecnología Levanta y Corta



Nuestra tecnología patentada Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm de la piel para conseguir un apurado al ras de la piel. Precisión en su máxima expresión.

Cuchillas SteelPrecision dobles



Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 4 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.

Cabezales flexibles 4D



Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flexibles 4D se articulan y giran en cuatro direcciones para ofrecer un contacto óptimo con la piel incluso en las zonas difíciles, lo que garantiza un afeitado cómodo.

Motor magnético



El potente motor magnético te permite afeitarte incluso las barbas más gruesas, para que disfrutes de un afeitado suave y apurado incluso sobre la marcha.

Deslizar para encender/apagar



Basta con deslizar el dedo para encender la afeitadora y disfrutar de un afeitado de primera calidad. Experimenta una elegancia sin esfuerzo con nuestro diseño compacto de alta calidad.

Carga Qi



Conectar cables es cosa del pasado. Benefíciate de la compatibilidad con la carga Qi para conseguir la comodidad y facilidad definitivas, ya que proporciona una carga completa inalámbrica en 2 horas (el panel de carga Qi no está incluido).

Accesorio recortador para la nariz



Disfruta de la versatilidad de tu afeitadora con el accesorio recortador para la nariz, que ofrece un set de arreglo personal 2 en 1 para todas tus necesidades. Solo tienes que colocar el accesorio para recortar el vello no deseado de la nariz.

Acero europeo anticorrosión



Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo hipoalergénico que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita las impurezas.

Wet & Dry



Tanto si prefieres un cómodo afeitado en seco como un refrescante afeitado en húmedo con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a tus necesidades. Gracias a su resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo bajo el grifo.

Philips Shaver 700 Series

Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

S792/06

Destacados

Batería potente



Disfruta de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 1 mes* de autonomía con una sola carga de 1 hora. ¿Necesitas un afeitado rápido? Solo tienes que enchufarla durante 5 minutos y tendrás suficiente energía para un afeitado completo.

Afeitadora de larga duración



Nuestras afeitadoras Philips se han diseñado para ofrecer precisión y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfruta de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.

Carga USB-A



En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

Philips Shaver 700 Series

Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

S792/06

Especificaciones

Accesorios

Accesorios: Recortador para nariz

Viajes y almacenamiento: Funda de viaje

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 60 min

Voltaje automático: 5 V

Tipo de batería: Iones de litio

Carga con cable: Carga completa en 1 hora,

Carga rápida en 5 min

Carga Qi: Compatible, Carga completa en 2 horas

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Color: Carbón

Servicios

2 años de garantía

Cabezal de repuesto para fuera de Japón:

Sustituir cada dos años por SH91

Cabezal de repuesto para Japón: Sustituir cada

2 años por SH92

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales flexibles 4D

Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision dobles, Tecnología Levanta y Corta

Fácil de usar

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Pantalla: Anillo luminoso

Método de encendido/apagado: Deslizar

