

PHILIPS

Bluetoothiga peokõlar

Maksimaalselt 200 W
(väljundvõimsus 100 W), Bass+
Täiskõlariga valgusetendus
Bluetooth® Auracast™ ja TWS
Vahetatav aku, vahelduvvoolu
sisend
TAX5000E



Võimas heli. Eepiline bass.

Tooge bassrütmid esile! See peokõlar mängib valjult ja tundeüllaselt. Meie Bass+ tehnoloogia pakub sügavat ja moonutustevaba bassi igal helitugevusel. Täiskõlari peotuled, kaks mikrofonisendit ja kitarrisisend ja kajaefektid lisavad lusti.

Kaasaskantav peokõlar. Sügav, kontrollitud bass.

- Võimas heli eepilisteks pidudeks. 100 W RMS ja Bass+
- 2 × 8-tollist bassikõlarit, 2 × 2-tollist kõrgsageduskõlarit
- Laske muusikal kõlada! Bluetooth®, lisasisend ja taasesitus USB-l
- TWS ja Auracast™ mitme kõlari jaoks

Täiskõlariga valgusetendus ja vahetatav aku

- Mikrofon- ja kitarrisisendid, lisaks kajaefektid
- Täiskõlariga valgusetendus. Klubivõnked maast laeni
- 13 erinevat valgusrežiimi aitavad luua täiusliku meeleolu
- Vahetatav, laetav akupakk ja vahelduvvoolu sisend
- Kuni 14 tundi mängimisaega ühe laadimiskorraga

Käivitage ennast peo jaoks

- Lihtne juhtida kõlaripaneeli või meie kaasasoleva rakenduse kaudu
- Sisseehitatud kandekäepide ja rattad. IPX4 pritsmekindlus
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Maksimaalselt 200 W (väljundvõimsus 100 W), Bass+

Teile meeldib mõnus bassiheli? Kaks 8-tollist bassikõlarit ja meie eksklusiivne tehnoloogia Bass+ tagavad peokõlari sügava, rikkaliku ja täidlase bassiheli isegi siis, kui kuulate õhtu lõpus lõõgastudes madalama helitugevusega. Saate maksimaalselt 200 W (100 W väljundvõimsusega) võimsa heli ja kaks 2-tollist kõrgsageduskõlarit tähendavad seda, et vokaal mitte lihtsalt ei laula, vaid tõuseb kõrgustesse.

Bluetooth® 5.4

Striimige oma esitusloendeid, ühendage USB-mälupulk, DJ-puldid või CD-mängija helisendi kaudu. Kui striimite lugusid, pakub Bluetooth® 5.4 kiiremat ja stabiilsemat ühendust parema helikvaliteedi tagamiseks, mis püsib. See pakub ka suuremat leviala, nii et saate neid esitusloendeid peol juhtida praktiliselt kõikjalt.

Ühildub TWS-i ja Auracast™-iga

Kas soovite rohkemat? Laiema helitausta jaoks saate siduda teise TAX5000E kõlariga, kasutades tehnoloogiat True Wireless Stereo (TWS). Suuremate ürituste või tasemel majapeo jaoks saate edastada helid ükskõik kui paljudesse ühilduvasse Auracast™-i kõlaritesse! Edastage helid üle terve kodu või looge ühes ruumis helisein.

Mikrofoni- ja kitarrisisendid

Pole midagi paremat kõigi kokkutoomiseks kui karaokesessioon või improviseeritud elavettekanne. Peokõlaril on kaks

mikrofonisisendit ja 6,3 mm kitarrisisend: saate reguleerida mikrofoni ning kitarril helitugevust ja lisada kajaefekte, kasutades kõlaripaneeli füüsilisi juhtnuppe või meie kaarakendust.

Täiskõlariga valgusetendus

Kui helid kõlavad, virvendab ja pulseerib kahekordsete bassikõlarite pinnal, kõlari külgedel ja allosas värviliste punarohesiniste LED-tulede vikerkaar. Valida saab 13 valgusefekti režiimi vahel: lihtsalt vajutage kõlaril olevat valgusnuppu või kasutage meie kaarakendust valgusetenduse alustamiseks.

Vahetatav aku, vahelduvvoolu sisend

See kõlar on loodud peohelide jätkumiseks ning sellel on laetav 5200 mAh liitiumioonaku, mis annab ühe laadimisega kuni 14 tundi mänguaega. Akut saab laadida vooluvõrgust (umbes 4 tundi), nii et muusika ei pea peatuma. Lisaks saab aku kasutusea lõppedes hõlpsalt vahetada.

Pritsmekindel ja lihtsalt liigutatav

Veeretage sõbra majja. Pange terrassile üles. Kandekäepide ja rattad teevad selle peokõlari liigutamise lihtsaks ja samuti on see pritsmekindel. Väike vihm ei peata muusikat – ja kui bassiheli langeb ja käed jookidega kerkivad, siis pühkige lihtsalt kogu mahavalgunud vedelik maha ja pidutsege edasi.

Lihtsalt seatav

Philips Entertainment



Helitugevust, tulesid ja karaoke-efekte saate juhtida kõlaripaneeli kaudu või kasutades rakendust Philips Entertainment, mis võimaldab teil ka bassi ja kõrgeid sagedusi peenhäälestada. Kas soovite naabreid õnnelikena hoida? Saate funktsiooni Bass+ välja lülitada ja bassi vähendada meie rakenduse või kõlari nupu Bass+ kaudu.

Ümbertöötatud materjalid



Selles kõlaris on kasutatud kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on printitud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 100 W

Heli täiustused: Bass+, Karaoke

Sageduslik tundlikkus: 20 Hz – 20 kHz, ± 3 dB

Väljundvõimsus (MAX): 200 W

Täielik harmooniline moonutus: 10%

Kõlarite impedants: 4 oomi

Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline

Helikanalite arv: 2

Kõrgsageduskõlarite arv: 2

Basskõlarite arv: 2

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 2"

Basskõlari läbimõõt: 8"

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Edastusformaad: SBC

Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)

USB: Tüüp A (taasesitus)

Helisisend: 1x3,5 mm sisend

USB-laadimine: 5 V, 1 A

Mikrofonisisend: 2 x (6,3 mm koos helitugevuse reguleerimisega)

Kitarrisisend: 1 x (6,3 mm koos helitugevuse reguleerimisega)

DLNA standard: Ei

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Stereo, Ringhääling, Vastuvõtmine

Mitme kõlari tehnoloogia: TWS, Auracast

Tark kodu: Pole

Toetatud helivormingud

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Mugavus

Karaoke: kaja juhtimine, Mikrofoni helitugevus

Nupud ja juhtseadmed: Mikrofoni helitugevus ja

kaja, Kitarril helitugevus, Valguslüliti, Bass+,

Auracast, Esitamise/peatamise, Bluetooth,

Lülitage toide sisse/välja, Põhiseadme

helitugevus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Veekindlus: IPX4

Valgusefekt: Jah, 13 valgusefekti

Kitarril kontroll

Ühilduvus

Nutitelefonil/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Aku maht: 5200 mAh, 7,3 V

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Energitarve ooterežiimis: <0,5 W

Aku tüüp: Liitium-ioon

Aku tööaeg: 14 tund(i)

Laadimisaeg: 4 tund(i)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 84 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riulil: Eraldiseisev

Laius: 41 cm

Sügavus: 41 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 14.8 kg

Kaal pakendita: 12.2 kg

Pakendi kaal: 2.6 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 73 cm

Laius: 32 cm

Sügavus: 32 cm

Kaal: 12 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Garantiileht

