

PHILIPS

Trådløse hodetelefoner

Pro-støyundertrykking

Lette over-øret-hodetelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Opptil 60 timers avspillingstid

TAH7508WT



Fordyp deg

Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreducerende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg oppslukt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.

Trådløse hodetelefoner som sitter over øret. Fordyp deg i stil

- Fordyp deg med Pro-støyreduksjon
- Lette, behagelige, sammenleggbare – og stilige!
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Alltid klare for bruk

- Opptil 60 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)
- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling

Rik, naturlig lyd og praktisk app

- Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- En rask 15 minutters lading gir tre timers avspilling

Høydepunkter

Pro-støyundertrykking

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Lett og behagelig

De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse over-øret-hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.

Flott lyd. Dynamisk bass

Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer

du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.

Opptil 60 timer (med ANC av)

Du får godt over en dag med lytting selv om du har støyreduksjon aktivert. Det tar bare to timer å lade hodetelefonene helt opp via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg ytterligere tre timer. Du kan også koble hodetelefonene til en smartenhet som har USB-C-port, med en USB-C-kabel.

Klare samtaler

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android)

samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Philips Headphones-appen

Har du glemt å slå av hodetelefonene noen gang? Still inn en tidtaker i appen, så slås de av automatisk. Gjennom appen kan du også administrere tilkoblede enheter eller slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. I tillegg finnes det en rekke forhåndsinnstilte lydstiler: Stemme er ideell for podcaster!

Lydsignaturen til Philips

Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra de store driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 7–40 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Følsomhet: 96 dB (1000 Hz)
Høytalerdiameter: 40 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 30 mW
Drivertype: Dynamisk
Høyoppløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,2
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter

Ytre eske

Lengde: 21.6 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 21 cm
Bruttovekt: 1.742 kg
Høyde: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettovekt: 1.12 kg
Taravekt: 0.622 kg

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Volumkontroll
Philips Headphones-appstøtte
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp

Drift

Antall batterier: 1 del
Taletid: 35 timer
Ladetid: 2 t time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 45 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 60 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 3 hrs
Batterivekt (samlet): 12.4 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 600 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 25.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 19.45 cm
Dybde: 6.2 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bruttovekt: 0.5 kg
Nettovekt: 0.303 kg
Taravekt: 0.197 kg

Produktmål

Høyde: 21 cm
Bredde: 18.7 cm
Dybde: 5 cm
Vekt: 0.271 kg

Tilbehør

Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
Hurtigstartveiledning
Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm

Formgivning

Farge: Hvit
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbar design: Flat/kompakt brett
Materialet i ørekoblingen: Tekstil
Øretilpasning: Over øret
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid
Bevissthetsmodus
Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på ANC-knappen
Støtte for taleassistent

