

PHILIPS

Trådløse over-ear-hovedtelefoner

Noise Canceling Pro

Lette over-ear-hovedtelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Op til 60 timers spilletid

TAH7508WT



Fordyb dig

Arbejde eller leg, kom gennem din dag med disse trådløse støjreducerende hovedtelefoner! Med adaptiv støjreduktion og en behagelig pasform over øret kan du holde dig fordybet. Du får fyldig, detaljeret lyd, og der er en indstilling til lav forsinkelse til gaming og film.

Trådløse over-ear hovedtelefoner. Fordyb dig med stil

- Fordyb dig med Noise Canceling Pro
- Let, komfortabelt, sammenklappelig - og stilfuld!
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

Altid klar til arbejde og underholdning

- Op til 60 timers spilletid (45 med støjreduktion)
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

Fyldig, naturlig lyd og praktisk app

- Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer
- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
- En hurtig opladning på 15 minutter giver 3 timers afspilning

Vigtigste nyheder

Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Let og komfortabel

De runde beslag til ørepuden og den slanke ramme giver disse over-ear hovedtelefoner en karakteristisk stil. Ørepuder i viskoelastisk skum holder dig komfortabel gennem lange lyttesessioner, og ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så du nemt kan opbevare dem i lommen eller en taske.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

Du vil nyde fyldig lyd fra 40 mm enheder og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du vil nyde den fulde effekt af dine foretrukne basgang uden at skrue op for lydstyrken, skal du

blot aktivere dynamisk bas via multifunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

Op til 60 timer (med ANC slået fra)

Du får godt og vel en fuld dags lytning, selv med støjreduktion slået til. En fuld opladning tager kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig yderligere 3 timer. Du kan også bruge et USB-C-kabel til at tilslutte en smartenhed med en USB-C-port.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder

(iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Philips Headphones-app

Har du nogensinde glemt at slukke for dine hovedtelefoner? Indstil en timer i vores app, så de slukker automatisk. Appen giver dig også mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller slå adaptiv støjreduktion fra og selv tage kontrol over niveauerne. Der er desuden en række forudindstillede lydstile: Voice er velegnet til podcasts!

Philips lydsignatur

Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du elsker! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra de store enheder, som er indstillet til Philips-lydsignaturen.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 96 dB (1k Hz)
Højttalerdiameter: 40 mm
Max. belastning: 30 mW
Enhedstype: Dynamisk
Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,2
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC
Hovedtelefonstik: 3.5 mm

Yderemballage

Længde: 21.6 cm
Antal forbrugereballager: 3
Bredde: 21 cm
Bruttovægt: 1.742 kg
Højde: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettovægt: 1.12 kg
Taravægt: 0.622 kg

Komfort

Automatisk sluk
Lydstyrkekontrol
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Taleid: 35 timer
Opladningstid: 2 timer time(r)
Spilletid (ANC slået til): 45 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 60 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 3 hrs
Batterivægt (i alt): 12.4 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 600 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Højde: 25.5 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 19.45 cm
Dybde: 6.2 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bruttovægt: 0.5 kg
Nettovægt: 0.303 kg
Taravægt: 0.197 kg

Produktmål

Højde: 21 cm
Bredde: 18.7 cm
Dybde: 5 cm
Vægt: 0.271 kg

Tilbehør

Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

Farve: Hvid
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/kompakt sammenfoldning
Ørekoblingsmateriale: Materiale
Ørestykke: Over-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid
Opmærksomhedstilstand
Mikrofon til ANC: 4 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på ANC-knappen
Understøttelse af stemmeassistent

