

PHILIPS

Parasurtenseur

6 prises

5 ports de charge USB

900 J

30 W GaN

SPN7063WA



Protégez et chargez vos appareils électroniques

Charge USB et protection contre les surtensions.

Doté de 6 prises françaises avec terre. 5 ports de charge USB GaN intégrés à 30 W pour les appareils mobiles. Il protège votre matériel des surtensions électriques en coupant automatiquement l'alimentation de votre système.

Protection

- Interrupteur bipolaire

Confort intégré

- 6 prises
- Cordon d'alimentation 2 m
- 4 ports de type A, sortie max. 20 W

Charge USB

- Chargeur secteur avec technologie GaN
- Port de charge USB-C PD 30 W.

Protection absolue

- Coupure de l'alimentation
- 900 joules de protection contre les surtensions
- Garantie limitée pour les équipements connectés de 100 000 €.

Points forts

6 prises

Possibilité de brancher jusqu'à six appareils sur une seule prise secteur.

4 ports de type A

4 ports de type A, sortie max. 20 W

900 joules de protection anti-surtension

Protégez votre précieux matériel électronique des pics de tension aléatoires pouvant être causés par la foudre, un moteur, un groupe électrogène, etc.

Interrupteur bipolaire

Commute à la fois la phase et le neutre pour isoler de manière sûre le circuit de charge.

Cordon d'alimentation 2 m

Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la prise secteur.

Garantie limitée de 100 000 €

Pour protéger vos équipements connectés pendant la période de garantie du produit. La garantie limitée s'élève à 100 000 €.

Chargeur avec technologie GaN

Les chargeurs secteur équipés de la technologie GaN (nitrure de gallium) utilisent moins de composants électriques et présentent de meilleures performances thermiques. Ces chargeurs compacts offrent plus de puissance et des temps de charge plus courts. Leur puissance plus élevée permet d'alimenter des ordinateurs portables modernes dotés de connecteurs USB-C.

Port de charge USB-C PD 30 W.

Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 30 W.

Caractéristiques

Carton externe

GTIN: 14895229151755

Carton interne

GTIN: 24895229151752

Dimensions du produit emballé

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 4895229151758

Dimensions du produit

Longueur du câble: 200 cm

