

PHILIPS

Bluetooth- bilekaiutin

Jopa 200 W:n teho (100 W RMS),

Bass+

Vaikuttava valoshow

Bluetooth®, Auracast™ ja TWS

Vaihdeettava akku ja

verkkoliitäntä

TAX5000E



Voimakas ääni, jytisevä basso.

Anna bassojytkeen viedä! Tämä bilekaiutin tuottaa kovaäänistä musiikkia suurella tunteella. Bass+ -tekniikka takaa syvän ja virheettömän basson kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Koko kaiuttimen kattavat bilevalot, kahdet mikrofoni- ja kitaraliitännät sekä kaikutehosteet tekevät bileistäsi vielä hausکمپia!

Kannettava bilekaiutin syvällä, tarkkaan hallitulla bassolla

- Jykevä ääni isoihinkin juhliin: 100 W RMS ja Bass+
- 2 x 8 tuuman bassokaiutin, 2 x 2 tuuman diskanttikaiutin
- Nauti lempiraidoistasi Bluetooth®, aux-in- tai USB-yhteydellä
- TWS ja Auracast™ usean kaiuttimen kokoonpanoon

Vaikuttava valoshow ja vaihdettava akku

- Mikrofoni- ja kitaraliitäntä sekä kaikutehosteet
- Vaikuttava valoshow takaa aidon yökerhotunnelman
- 13 valotilaa täydellisen tunnelman luomiseen
- Vaihdeettava, ladattava akku ja verkkoliitäntä
- Jopa 14 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella

Tuo juhlat mukasi

- Kiinteä kantokahva ja pyörät, IPX4-tason roiskeenkestävyys
- Helppo ohjata kaiutinpaneelistä tai sovelluksesta
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Jopa 200 W:n teho (100 W RMS), Bass+

Kaksi 8 tuuman bassokaiutinta ja ainutlaatuinen Bass+ -tekniikka saavat bilekaiuttimen basson soimaan syvänä ja täyteläisenä, vaikka äänenvoimakkuutta käännettäisiin pienemmälle illan lähestyessä loppuaan. Jopa 200 watin (100 W RMS) vaikuttava äänentoisto ja kaksi 2-tuumaista diskanttikaiutinta saavat myös lauluäänen soimaan erityisen kirkkaana.

Bluetooth® 5.4

Suoratoista soittolistoja, liitä USB-muistitikku tai yhdistä DJ-laitteisiin tai CD-soittimeen. Bluetooth® 5.4 takaa nopeamman ja vakaamman yhteyden, jotta voit nauttia aina tasaisen laadukkaasta äänestä. Se tarjoaa myös pidemmän kantaman, joten voit ohjata musiikkia melkein mistä tahansa.

TWS- ja Auracast™-yhteensopiva

Kaipaatko lisää ääntä? Yhdistä kaiutin toiseen TAX5000E-kaiuttimeen True Wireless Stereo (TWS) -tekniikalla tai lähetä soittolistat toistettaviksi Auracast™-yhteensopiviin kaiuttimiin. Anna musiikin raikua ympäri taloa tai luo yhteen huoneeseen vaikuttava ääniseinä.

Mikrofoni- ja kitaraliitäntä

Kruunaa ilta karaoketuokiolla tai live-esityksellä. Bilekaiuttimessa on kaksi mikrofoniiliitäntää ja 6,3 tuuman kitaraliitäntä. Voit säätää mikrofonin

ja kitaran äänenvoimakkuutta tai lisätä kaikutehosteita joko kaiutinpaneelin fyysisillä säätimillä tai sovelluksen kautta.

Vaikuttava valoshow

Värikkäät RGB LED -valot loistavat ja sykkivät bassoelementtien pinnassa ja kaiuttimen sivuilla musiikin tahtiin. Voit valita 13 eri valotehostetilasta: paina vain kaiuttimen valopainiketta tai käynnistä valoshow sovelluksesta.

Vaihdeettava akku ja verkkoliitäntä

Musiikki ei lopu kesken kaiuttimen ladattavan 5 200 mAh:n litiumioniakun ansiosta, joka tarjoaa jopa 14 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Voit ladata akun verkkovirralla (noin 4 tunnissa), jolloin voit nauttia keskeytyksettömästä käytöstä. Akku on myös helppo vaihtaa uuteen, kun se tulee käyttöikänsä päähän.

Roiskeenkestävä ja helposti liikuteltava

Rullaa kaiutin kaverin luo tai siirrä se terassille viihdyttämään. Kantokahvan ja pyörien ansiosta bilekaiuttimen siirtely on vaivatonta. Se on myös roiskeenkestävä eikä piittaa pienestä sateesta – ja jos bilettäjien kädet nousevat ilmaan ja juomat pääsevät läikkymään, pieni pyyhkäisy riittää ja juhlat voivat taas jatkua.

Helppokäyttöinen

Philips Entertainment



Voit ohjata kaiuttimen äänenvoimakkuutta, valoja ja karaoketehosteita kaiutinpaneelissa tai Philips Entertainment -sovelluksessa, jossa voit myös hienosäätää bassoa ja diskanttia. Haluatko pitää naapurit tyytyväisinä? Voit poistaa Bass+ -toiminnon helposti käytöstä sovelluksessa tai käyttämällä kaiuttimen Bass+ -painiketta.

Kierrätysmateriaalit



Tässä kaiuttimessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 100 W
Äänenparannus: Bass+, Karaoke
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Lähtöteho (MAX): 200 W
Harmoninen kokonaishäiriö: 10 %
Kaiuttimen impedanssi: 4 ohmia

Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen
Äänikanavien määrä: 2
Diskanttielementtien määrä: 2
Bassokaiuttimien määrä: 2
Diskanttielementin halkaisija: 2"
Bassokaiuttimen halkaisija: 8"

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP,
Suoratoistomuoto: SBC
Bluetooth-kantama: 10 M (vapaa tila)
USB: Type-A (toisto)
Äänitulo: 1 x 3,5 mm:n linjatulo
USB-lataus: 5 V, 1 A
Mikrofonitulo: 2 x (6,3 mm ja
äänenvoimakkuuden säätö)
Kitaratulo: 1 x (6,3 mm ja äänenvoimakkuuden
säätö)
DLNA-standardi: ei
Usean kaiuttimen yhteys
Usean kaiuttimen käyttötapa: Stereo, Lähetys,

Vastaanotetaan

Usean kaiuttimen tekniikka: TWS, Auracast
Älykoti: Ei

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Käyttömukavuus

Karaoke: kaiunsäätö, Äänenvoimakkuuden MIC-
säätö
Painikkeet ja ohjaustoiminnot:
Äänenvoimakkuuden ja kaiun Mic-säätö, Kitaran
äänenvoimakkuus, Valokytkin, Bass+, Auracast,
Toista/keskeytä, Bluetooth, Virtakytkin,
Pääyksikön äänenvoimakkuus, Basso- ja
diskanttisäätö
Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä
Vedenkestävyys: IPX4
Valo: Kyllä, 13 valotehostetta
Kitaran hallinta

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Akun kapasiteetti: 5 200 mAh, 7,3 V
Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 14 tuntia
Latausaika: 4 tuntia

Pakkauksen mitat

Korkeus: 84 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
Leveys: 41 cm
Syvyys: 41 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 14.8 kg
Nettopaino: 12.2 kg
Bruttopaino: 2.6 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 73 cm
Leveys: 32 cm
Syvyys: 32 cm
Paino: 12 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-johto,
Pikaopas, Takuutodistus, Turvallisuus- ja
takuutiedot

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 75 % GRS-sertifioitua
polypropeeni-kierrätysmuovia (PP), 15 % TE-
00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-
kierrätysmuovia (ABS)

