

# PHILIPS

## Altavoz para fiesta con Bluetooth

200 W máx. (100 W RMS), Bass+

Espectáculo de luces en todo el  
altavoz

Bluetooth® Auracast™ y TWS

Batería reemplazable, entrada de  
CA

TAX5000E



## Gran sonido con graves épicos.

Disfruta de los potentes graves de este altavoz para fiestas. La tecnología Bass+ genera graves profundos y sin distorsiones a cualquier volumen, las luces se sincronizan con la música y las entradas de micrófono y guitarra con efectos de eco animan aún más la fiesta.

### **Altavoz portátil para fiestas. Graves profundos y controlados.**

- Gran sonido para fiestas épicas: 100 W RMS y Bass+
- 2 woofers de 8", 2 tweeters de 2"
- ¡Dale al play! Bluetooth®, entrada auxiliar y reproducción USB
- TWS y Auracast™ para configuraciones con varios altavoces

### **Espectáculo de luces en todo el altavoz y batería reemplazable**

- Entradas para micrófono y guitarra, además de efectos de eco
- Espectáculo de luces en todo el altavoz. La fiesta vibra de arriba a abajo.
- Los 13 modos de iluminación diferentes te permiten crear el ambiente perfecto
- Batería recargable reemplazable y entrada de CA
- Hasta 14 horas de reproducción con una sola carga

### **Prepárate para la fiesta**

- Asa de transporte y ruedas integradas. Protección IPX5 contra salpicaduras
- Control sencillo a través del panel del altavoz o nuestra aplicación complementaria
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

# Destacados

## 200 W máx. (100 W RMS), Bass+

¿Te apasionan los graves? Con dos woofers de 8" y nuestra exclusiva tecnología Bass+, este altavoz para fiestas ofrece graves profundos, envolventes y completos, incluso a volúmenes bajos para relajarse al final del día. Disfrutarás de un sonido estremecedor con una salida de 200 W máx. (100 W RMS) y, gracias a dos tweeters de 2", las voces resonarán por toda la habitación.

## Bluetooth® 5.4

Comparte tus listas de reproducción, inserta una unidad USB o conecta tu mesa de mezclas o tu reproductor de CD a través de la entrada de audio. Si vas a compartir canciones, Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión más rápida y estable para mejorar la calidad de sonido. También amplía el alcance del sonido para que puedas controlar las listas desde cualquier lugar de la fiesta.

## Compatibilidad con TWS y Auracast™

¿Quieres más? Para disfrutar de un entorno acústico más amplio, puedes vincularlo con otro altavoz TAX5000E mediante la tecnología True Wireless Stereo (TWS). Para eventos más grandes o una fiesta épica en casa, puedes reproducir las canciones en tantos altavoces compatibles con Auracast™ como necesites. Reparte el ritmo por toda la casa o crea una auténtica pared de sonido en una sola habitación.

## Entradas para micrófono y guitarra

No hay nada como una sesión de karaoke o una actuación improvisada en directo para animar a todo el mundo. Este altavoz para fiestas viene equipado con dos entradas de micrófono y una entrada de guitarra de 6,3 mm. Puedes ajustar el

volumen del micrófono y la guitarra, y añadir efectos de eco desde los controles físicos del panel del altavoz o mediante nuestra aplicación complementaria.

## Espectáculo de luces en todo el altavoz

Cuando la música suena a todo volumen, un arcoíris de luces LED RGB brilla y parpadea en la superficie de los dos woofers, así como por los laterales y la parte inferior del altavoz. Ofrece 13 modos de iluminación entre los que elegir. Solo tienes que pulsar el botón de la función de luz en el panel del altavoz o utilizar nuestra aplicación complementaria para empezar el espectáculo de luces.

## Batería reemplazable, entrada de CA

Diseñado para que la fiesta no pare, este altavoz incorpora una batería de iones de litio recargable de 5200 mAh que ofrece hasta 14 horas de reproducción con una sola carga. Se puede recargar a través de la corriente alterna (en aprox. 4 horas), por lo que no es necesario detener la música. Además, la batería se puede cambiar fácilmente cuando llega al final de su vida útil.

## Resistente a salpicaduras y fácil de mover

Súbelo a la casa de un amigo o colócalo en un patio. Gracias al asa de transporte y las ruedas, es muy fácil transportar este altavoz para fiestas, que también es resistente a las salpicaduras. Un poco de lluvia no detendrá la música y, si se derrama algo de bebida cuando la gente levante las manos al romper una canción, solo tienes que limpiarlo y seguir con la fiesta.

## Fácil control

Philips Entertainment



Controla el volumen, las luces y los efectos de karaoke a través del panel del altavoz o la aplicación Philips Entertainment, que también te permite ajustar con precisión las frecuencias de graves y agudos. ¿No quieres que los vecinos se quejen? Desactiva Bass+ para reducir los graves desde nuestra aplicación o el botón Bass+ del altavoz.

## Materiales reciclados



Este altavoz está fabricado con plástico reciclado posconsumo y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

# Especificaciones

## Sonido

Potencia de salida (RMS): 100 W

Mejora del sonido: Bass+, Karaoke

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz,  $\pm 3$  dB

Potencia de salida (MÁX.): 200 W

Distorsión armónica total: 10%

Impedancia del altavoz: 4 ohmios

## Baffle

Configuración del altavoz: Bidireccional

Número de canales de sonido: 2

Número de tweeters: 2

Número de woofers: 2

Diámetro del tweeter: 2"

Diámetro del woofer: 8"

## Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC

Alcance Bluetooth: 10 metros (espacio abierto)

USB: Tipo A (reproducción)

Entrada de audio: 1 entrada de línea de 3,5 mm

Carga USB: 5 V, 1 A

Entrada de micrófono: 2 x (6,3 mm con control de volumen)

Entrada para guitarra: 1 x (6,3 mm con control de volumen)

Estándar DLNA: No

Conexión de múltiples altavoces

Situación con múltiples altavoces: Estéreo, Emisión, Recepción

Tecnología de múltiples altavoces: TWS, Auracast

Smart Home: Ninguno

## Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC

USB: MP3

## Comodidad

Karaoke: control del eco, Volumen del micrófono

Botones y controles: Volumen y eco del micrófono, Volumen de la guitarra, Interruptor de iluminación, Bass+, Auracast, Reproducir/pausa, Bluetooth,

Conexión/desconexión, Volumen de la unidad principal, Control de graves y agudos

Control de volumen: Giratorio

Resistencia al agua: IPX4

Efecto de luz: Sí, 13 efectos de luz

Control de guitarra

## Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

## Potencia

Capacidad de la batería: 5200 mAh y 7,3 V

Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo en modo de espera: <0,5 W

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento con batería: 14 hora(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

## Dimensiones del embalaje

Altura: 84 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Vertical

Anchura: 41 cm

Profundidad: 41 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 14.8 kg

Peso neto: 12.2 kg

Peso tara: 2.6 kg

## Dimensiones del producto

Altura: 73 cm

Anchura: 32 cm

Profundidad: 32 cm

Peso: 12 kg

## Accesorios

Accesorios incluidos: Cable USB, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Documento de garantía de seguridad

