

PHILIPS

Popolnoma brežžične slušalke

Majhne ušesne slušalke. Ugodna
cena.

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Polnilni etui žepne velikosti

Do 24-urna avtonomija
predvajanja

TAT1500BK



Vzemite glasbo s seboj

Najboljše stvari v življenju so preproste. Primate slušalke, vzemite skladbe in se odpravite ven! Z odličnim zvokom, dinamičnimi basi in polnilnim etuijem žepne velikosti so te izjemno majhne in udobne popolnoma brezžične ušesne slušalke vedno pripravljene za vas.

Odličen zvok in razločni klici

- Vedno le vaša glasba. Odpravljanje šumov.
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.

Udobno in priročno

- Zanesljivo in udobno prileganje v uho
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje
- Povezovanje z več napravami in upravljanje na dotik

Pripravljene za vas

- Vedno pripravljene. Polnilni etui žepne velikosti in mono način.
- Brezskrbno. Do 24-urna avtonomija predvajanja z uporabo polnilnega etuija.
- Hitro 15-minutno polnjenje za eno dodatno uro
- Aplikacija Philips Headphones prilagaja vašo zvočno izkušnjo

Značilnosti

Odpravljanje šumov

Funkcija za odpravljanje šumov utiša zunanje šume, npr. zaradi vetra, zato se boste lahko povsem posvetili priljubljenim melodijam ali klicem. Želite slišati, kaj se dogaja okoli vas? Tapnite slušalke, da vklopite način Awareness Mode.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

Te popolnoma brezžične slušalke zvenijo odlično. Za predvajanje vrhunskega zvoka, ki ga ustvarjajo 8 mm akustične enote, vam ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass prek leve slušalke lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni z umetno inteligenco med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Zanesljivo in udobno prileganje v uho

Mehki in izmenljivi silikonski ušesni blazinici prinašata resnično udobje. Blazinici se stabilno vstavita v slušni kanal in zatesnita uho pred zunanjim hrupom. Zaradi oblike, podobne hokejski palici, ušesne slušalke preprosto namestite v ušesa in jih vzamete iz njih.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi med krajšo vadbo ali ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Več naprav in upravljanje na dotik

Z upravljanjem na dotik je vse preprosto. Povezovanje z več napravami omogoča sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android).

Žepni polnilni etui

Od doma se odpravite z majhnim polnilnim etuijem v žepu in slušalke bodo vedno pripravljene za vas. Ko jih ne boste uporabljali, se

bodo v njem dobro zaščitene polnile, pri čemer mono način pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, med tem ko se druga polni.

24-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 6 ur predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 18 ur predvajanja z izklopljenim odpravljanjem šumov. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Aplikacija Philips Headphones

Prenesite brezplačno aplikacijo Philips Headphones in natančno nastavite svoj zvočni profil. Izberite enega od prednastavljenih načinov izenačevalnika ali prilagodite krivuljo izenačevalnika, da bo ustrezala vaši najljubši vsebini, slogu poslušanja in osebnim preferencam.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 16 ohmov
Največja vhodna moč: 7 mW
Občutljivost: 104 dB (1 kHz)
Premer zvočnika: 8 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 22.60 cm
Število komercialnih pakiranj: 6
Širina: 16.70 cm
Višina: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17302 3

Priročnost

Vodoodpornost: IPX4
Način Mono za TWS
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas predvajanja glasbe: 6 + 18 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for an hour
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
Teža baterije (skupna): 9.1 g

Dimenzije embalaže

Višina: 21.2 cm
Vrsta embalaže: Pretisni omot
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 18.2 cm
Globina: 3.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17302 6

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Dimenzije

Dimenzije slušalk (Š x G x V):
2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V):
6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Skupna teža: 0,031 kg

