

PHILIPS

Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

Pro-melunvaimennus

Kevyet korvat peittävät
kuulokkeet

Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso

Jopa 60 tuntia toistoaikaa

TAH7508WT



Uppoudu mihin haluat

Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet. Uppoudu tyylillä

- Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
- Kevyet, mukavat, kokoontaitettavat ja tyylikkäävät!
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

Aina valmis työhön ja vapaa-aikaan

- Jopa 60 tuntia toistoaikaa (45 melunvaimennus käytössä)
- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

Täyteläisen luonnollinen ääni ja kätevä kumppanisovellus

- Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- Kolme tuntia kuunteluaikaa 15 minuutin pikalatauksella

Kohokohdat

Pro-melunvaimennus

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustääänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Kevyet ja mukavat

Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyyny takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa, ja korvakupit voi taivuttaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin, jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.

Upea ääni ja dynaaminen basso

40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvat peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla

dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Jopa 60 h (aktiivinen melunvaimennus ei käytössä)

Kuunteluaikaa riittää reilusti vielä seuraavalle päivälle, vaikka melunvaimennus olisi käytössä. Täyteen lataaminen USB-C-liitännästä kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin pikalatauksella saat 3 tuntia lisää käyttöaikaa. Lisäksi kuulokkeet voi liittää USB-C-kaapelilla mihin tahansa älylaitteeseen, jossa on USB-C-portti.

Selkeät puhelut

Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android)

yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Philips Headphones -sovellus

Unohdatko joskus katkaista virran kuulokkeista? Voit määrittää ne sammumaan automaattisesti asettamalla kumppanisovelluksessa ajastimen. Sovelluksella voit myös hallita yhdistettyjä laitteita tai poistaa käytöstä mukautuvan melunvaimennuksen, jotta voit hallita tasoja itse. Saatavilla on myös erilaisia esiasetettuja äänityylejä, joista Voice on täydellinen podcasteille!

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden suurikokoiset elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäännet täyteläisinä.

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 7–40 000 Hz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyyks: 96 dB (1 000 Hz)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Enimmäisteho: 30 mW
Ajurityyppi: Dynaamiset
Hi-Res-ääni

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,2
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC
Kuulokeliitäntä: 3.5 mm

Ulompi pakkaus

Pituus: 21.6 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 21 cm
Kokonaispaino: 1.742 kg
Korkeus: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettopaino: 1.12 kg
Bruttopaino: 0.622 kg

Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Äänenvoimakkuuden säätö
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Puheaika: 35 tuntia
Latausaika: 2 h tuntia
Musiikin toisto-aika (ANC käytössä): 45 tuntia
Musiikin toisto-aika (ANC ei käytössä): 60 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 3 hrs
Akun kokonaispaino: 12.4 g
Akkuteho (kuulokkeet): 600 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 25.5 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 19.45 cm
Syvyys: 6.2 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Kokonaispaino: 0.5 kg
Nettopaino: 0.303 kg
Bruttopaino: 0.197 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 21 cm
Leveys: 18.7 cm
Syvyys: 5 cm
Paino: 0.271 kg

Lisätarvikkeet

Äänijohto: 3,5 mm:n stereojohto, pituus 1,2 m
Pikaopas
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm

Muotoilu

Väri: Valkoinen
Tyyli: Hihna
Taitettava muotoilu: Litteä/kokoontaitettava
Korvaliitinmateriaali: Kangas
Korvakiinnitys: Korvat peittävät
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi
Taustaaänitila
Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofoonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina melunvaimennuspainiketta
Ääniavustajan tuki

