

PHILIPS

Brezžične naušesne slušalke

Noise Canceling Pro

Lahke naušesne slušalke

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Do 60-urna avtonomija

predvajanja

TAH7508WT



Prepustite se zvoku

Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitve nizke zakasnitve.

Brezžične naušesne slušalke. Potopite se v slog.

- Prepustite se z Noise Canceling Pro
- Lahke, udobne, zložljive in elegantne.
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Vedno pripravljene na delo in prosti čas

- Do 60-urna avtonomija predvajanja z etuijem (45 z vklopljenim odpravljanjem šumov)
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav

Bogat naraven zvok in priročna spremljevalna aplikacija

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljalne gume.
- Hitro 15-minutno polnjenje omogoča 3-urno predvajanje
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

Značilnosti

Noise Canceling Pro

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Lahke in udobne

Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te naušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja, ušesne blazinicice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Odičen zvok. Dynamic Bass.

Uživali boste lahko v bogatem zvoku, ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija naušesnih slušalk. Če želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti, lahko z

večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.

Do 60 ur (z izklopljeno funkcijo ANC)

Tudi ob vklopljenem odpravljanju šumov vam bo na voljo več kot en dan poslušanja. Le 2 uri je dovolj, da se s kablom USB-C povsem napolnijo, medtem ko kratko, 15-minutno polnjenje zadostuje za dodatne 3 ure poslušanja. S kablom USB-C jih lahko priklopite tudi na vsako pametno napravo z vhodom USB-C.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate

v zelenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Aplikacija Philips Headphones

Ste že kdaj pozabili izklopiti slušalke? V spremljevalni aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile. Z aplikacijo lahko tudi upravljate povezane naprave ali izklopite prilagodljivo odpravljanje šumov in te nadzirate sami. Na voljo je tudi bogat izbor prednastavljenih slogov zvoka: slog Voice je popolna izbira za podkaste.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglasene za značilni Philipsov zvok.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Občutljivost: 96 dB (1 kHz)
Premer zvočnika: 40 mm
Največja vhodna moč: 30 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.2
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC
Vhod za slušalke: 3.5 mm

Zunanja škatla

Dolžina: 21.6 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 21 cm
Bruto teža: 1.742 kg
Višina: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Neto teža: 1.12 kg
Teža embalaže: 0.622 kg

Priročnost

Samodejni izklop
Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas pogovora: 35 ur
Čas polnjenja: 2 uri ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 45 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 60 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 3 hrs
Teža baterije (skupna): 12.4 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 600 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 25.5 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 19.45 cm
Globina: 6.2 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bruto teža: 0.5 kg
Neto teža: 0.303 kg
Teža embalaže: 0.197 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 21 cm
Širina: 18.7 cm
Globina: 5 cm
Teža: 0.271 kg

Dodatki

Zvočni kabel: 3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2m
Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Zasnova

Barva: Bela
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/kompaktno zlaganje
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridno
Način Awareness Mode
Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Pritisnite gumb ANC
Podpora glasovnega pomočnika

