

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

„Noise Canceling Pro“

Lengvos ant ausų dedamos
ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Veikia iki 60 val.

TAH7508WT



Įsijauskite lengvai

Leiskite dienas su šiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir dirbdami, ir ilsėdamiesi! Aktyvus triukšmo slopinimas ir patogus ausis dengiantis dizainas padės įsijausti. Mėgaukitės sodriu, išraiškingu garsu, o žaisdami arba žiūrėdami filmus naudokitės mažos delsos nustatymu.

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Įsijauskite stilingai

- Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“
- Lengvos, patogios, sulankstomos ir stilingos!
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Visada paruoštos darbui ir žaidimams

- Veikia iki 60 val. (45 val. įjungus triukšmo slopinimą)
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys

Sodrus, natūralus garsas ir patogi pagalbinė programėlė

- „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius
- Greitai 15 min. įkrovus veikia 3 val.
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

Ypatybės

„Noise Canceling Pro“

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

Lengvos ir patogios

Šios ant ausų dedamos ausinės su apvaliais ausų gaubtelių laikikliais ir aptakiu rėmu išsiskiria stilingu dizainu. Poroloninės gaubtelių pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai klausantis. Gaubteliai yra sulenkiami ir pasukami į vidų, kad būtų patogiau laikyti kišenėje arba krepšyje.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

Mėgaukitės sodriu garsu, sklindančiu iš 40 mm garsiakalbių, ir gera pasyvia garso izoliacija, kurią suteikia ausis dengiantis dizainas. Jei norite patirti visą žemų dažnių galią nepagarsindami,

tiesiog suaktyvinkite „Dynamic Bass“ daugiafunkciu mygtuku arba „Philips“ ausinių programėle.

Iki 60 val. (išjungus ANC)

Klausykitės gerokai ilgiau nei vieną dieną net įjungę triukšmo slopinimą. Ausinės visiškai įkraunamos vos per 2 val. naudojant USB-C, o greitai 15 min. įkrovus veikia 3 val. USB-C laidu taip pat galite prijungti prie bet kurio išmaniojo įrenginio, kuriame yra USB-C prievadas.

Aiškūs skambučiai

Pokalbiuose jūsų balsas girdėsiai aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės

grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

„Philips Headphones“ programa

Pamirštate išjungti ausines? Programėlėje nustatykite laikmatį ir jos išsijungs automatiškai. Programėle taip pat galite valdyti prijungtus prietaisus arba išjungti adaptyvų triukšmo šalinimą ir patys valdyti garsumą. Taip pat išbandykite įvairius iš anksto nustatytus garso režimus: „Voice“ režimas puikiai tinka tinklalaidėms!

„Philips“ garsas

Nesvarbu, ar klausotės muzikos, ar tinklalaidžių, naudojant šias belaides ausines mėgstamiausiai garsai bus dar malonesni! Mėgaukitės šiltu, sodriu garsu su išraiškingais žemaisiais dažniais, sklindančiu iš didelių garsiakalbių, kurie suderinti pagal „Philips“ garsą.

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Jautrumas: 96 dB (1 kHz)
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Didžiausia įvesties galia: 30 mW
Garsiakalbio tipas: Dinaminis
Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,2
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC
Ausinių lizdas: 3.5 mm

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 21.6 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 21 cm
Bendras svoris: 1.742 kg
Aukštis: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Grynasis svoris: 1.12 kg
Pakuotės svoris: 0.622 kg

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Garso reguliatorius
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas

Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Mygtukas

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Kalbėjimo laikas: 35 val.
Įkrovimo laikas: 2 val. val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 45 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 60 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 3 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 12.4 g
Baterijos talpa (ausinės): 600 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 25.5 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 19.45 cm
Gylis: 6.2 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bendras svoris: 0.5 kg
Grynasis svoris: 0.303 kg
Pakuotės svoris: 0.197 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 21 cm
Plotis: 18.7 cm
Gylis: 5 cm
Svoris: 0.271 kg

Priedai

Garso laidas: 3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2 m
Trumpa instrukcija
Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm

Konstrukcija

Spalva: Balta
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščias / kompaktiškas sulankstymas
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinė
Aplinkos garsų režimas
ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite ANC mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

