

PHILIPS

Netspanningsbeveiliger

4 uitgangen

2400 J

USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

PD 20 W

SPN4140GA



Voorzie elektronica veilig van stroom

USB-oplader en overspanningsbeveiliger.

Ontworpen voor prestaties en bescherming, met 4 geaarde Franse contactdozen om apparatuur te beschermen tegen piekspanningen. 3 USB-oplaadpoorten (2A en 1C) met maximaal PD-uitgangsvermogen van 20 W.

Eenvoud

- Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging
- Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik

Ingebouwd gemak

- 2 m netsnoer
- Geïntegreerd kabelbeheer
- 4 uitgangen met beveiliging

Opladen via USB

- USB-C PD oplaadpoort van 20 W

Optimale bescherming

- Apparaatgarantie tot € 100.000,00
- Stroomafsluiting

Kenmerken

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

4 uitgangen met beveiliging

Beveiligt tegen stroomschommelingen/-pieken op het lichtnet door stroompieken te onderdrukken. In het geval van overspanning wordt overtollige energie opgevangen door de metaaloxidevaristor, zodat het apparaat wordt beschermd.

Stroomafsluiting

De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt automatisch afgebroken.

Kabelbeheer

Het kabelbeheersysteem houdt kabels/snoeren netjes bij elkaar voor een opgeruimde aanblik

Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging

Voorkomt dat kinderen per ongeluk een schok krijgen.

Beveiligingsindicatoren

LED's geven aan of de netspanningsbeveiligiger juist werkt.

Apparaatgarantie tot € 100.000,00

Beveiligt uw aangesloten apparatuur voor een periode die gelijk is aan de levensduur van het apparaat.

USB-C PD oplaadpoort van 20 W.

Uitgerust met USB-C (Power Delivery) PD 20 W-snelaadpoort.

Specificaties

Omdoos

GTIN: 14895229151786

Binnendoos

GTIN: 24895229151783

Afmetingen van de verpakking

EAN: 4895229151789

Afmetingen van het product

Kabellengte: 200 cm

