

PHILIPS

Bluetooth-partyhögtalare

Max 200 W (100 W RMS), Bass+

Full ljusshow

Bluetooth® Auracast™ och TWS

Utbytbar batteri, AC-ingång

TAX5000E



Bra ljud. Kraftfull bas.

Låt basen dundra! Den här partyhögtalaren spelar högt med massor av känsla. Vår Bass+-teknik levererar djup, distorsionsfri bas oavsett volym. Partybelysning från hela högtalaren, dubbla mikrofon- och gitarringångar samt ekoeffekter gör festen komplett.

Bärbar partyhögtalare. Djup, kontrollerad bas.

- Kraftfullt ljud för storslagna fester. 100 W RMS och Bass+
- 2 x 8-tums woofer, 2 x 2-tums tweeter
- Starta musiken! Bluetooth®, aux-in och USB-uppspelning
- TWS och Auracast™ för konfigurationer mer flera högtalare

Full ljusshow och utbytbar batteri

- Mikrofon- och gitarringångar plus ekoeffekter
- Full ljusshow. Full klubbkänsla
- Med 13 olika ljuslägen kan du skapa den perfekta stämningen
- Utbytbar, uppladdningsbart batteri och AC-ingång
- Upp till 14 timmars speltid på en enda laddning

Kom och festa loss

- Inbyggt bärhandtag och hjul. IPX4-stänksäker
- Enkel styrning via högtalarpanelen eller vår tillhörande app
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Max 200 W (100 W RMS), Bass+

Älskar du ett riktigt bra basljud? Med två 8-tums woofers och vår exklusiva Bass+-teknik har den här partyhögtalaren ett rikt, fylligt och djupt ljud, även när du lyssnar på lägre volymer mot slutet av kvällen. Du får ett kraftfullt ljud på max 200 W (100 W RMS) och två stycken 2-tums tweeters ger ett lyft åt sången.

Bluetooth® 5.4

Streama dina spellistor, anslut ett USB-minne eller koppla in ditt DJ-mixerbord eller din cd-spelare via ljudingången. Om du streamar musik ger Bluetooth® 5.4 dig en snabbare och stabilare anslutning för bättre ljudkvalitet utan avbrott. Det ger dig även en större räckvidd så att du kan styra spellistorna från praktiskt taget var som helst på festen.

TWS- och Auracast™-kompatibel

Vill du ha mer? För större ljud kan du parkoppla med en annan TAX5000E-högtalare via TWS (True Wireless Stereo). För större evenemang eller den ultimata festen kan du sända musiken till så många Auracast™-kompatibla högtalare som du någonsin kan behöva! Skicka dina beats till hela huset eller skapa en ljudvägg i ett enda rum.

Mikrofon- och gitarringångar

Det finns inget som lite karaoke eller ett spontant liveuppträdande för att få fart på festen. Den här partyhögtalaren har två

mikrofoningångar och en 6,3 mm gitarringång: du kan styra mikrofon- och gitarrvolymen och lägga till ekoeffekter med fysiska kontroller på högtalarpanelen, eller använda vår tillhörande app.

Full ljusshow

När musiken pumpar skimrar och pulserar en regnbåge av färgstarka RGB LED-lampor på högtalarens dubbla woofers samt längs sidorna och på undersidan av högtalaren. Det finns 13 ljuseffektlägen att välja mellan: Tryck bara på ljusknappen på högtalaren eller använd vår tillhörande app för att starta ljusshowen.

Utbytbart batteri, AC-ingång

Den här högtalaren är byggd för att hålla festmusiken igång och har ett uppladdningsbart litiumjonbatteri på 5 200 mAh som ger upp till 14 timmars speltid på en enda laddning. Du kan ladda det via nätström (cirka 4 timmar), så musiken behöver inte tystna. Dessutom kan batteriet enkelt bytas ut när det är uttjänt.

Stänksäker och lätt att flytta

Kör hem till en kompis. Ställ högtalaren på uteplatsen. Bärhandtaget och hjulen gör det enkelt att flytta den här partyhögtalaren, som dessutom är stänksäker. Lite regn stoppar inte musiken – och det gör inget om någon råkar spilla på högtalaren, bara torka bort det och fortsätt festa.

Enkel kontroll

Philips Entertainment



Du kan styra volym, lampor och karaokeeffekter via högtalarpanelen – eller använda Philips Entertainment-appen, där du även kan finjustera bas- och diskantfrekvenserna. Vill du hålla grannarna nöjda och glada? Du kan stänga av Bass+ och minska basen via appen eller Bass+-knappen på högtalaren.

Återvunna material



Återvunnen plast används i den här högtalaren och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 100 W

Ljutförbättring: Bass+, Karaoke

Frekvensåtergivning: 10 Hz–20 kHz, ±3 dB

Uteffekt (MAX): 200 W

Total harmonisk distorsion: 10 %

Högtalarimpedans: 4 ohm

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 2

Antal tweetrar: 2

Antal woofer: 2

Tweeters diameter: 2 tum

Woofer diameter: 8 tum

Anslutningar

Bluetooth-version: 5.4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Streamingformat: SBC

Bluetooth-räckvidd: 10 m (fri sikt)

USB: Typ-A (uppspelning)

Ljudingång: 1 x 3,5 mm line-in

USB-laddning: 5 V, 1 A

Mikrofoningång: 2 x (6,3 mm med volymkontroll)

Gitarringång: 1 x (6,3 mm med volymkontroll)

DLNA-standard: Nej

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Stereo, Sändning,

Mottagning

Teknik för flera högtalare: TWS, Auracast

Smart hem: Ingen

Ljudformat som kan användas

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Bekvämlighet

Karaoke: ekokontroll, MIK-volym

Knappar och kontroller: Mikrofonens volym och

eko, Gitarrvolym, Belysningsreglage, Bass+,

Auracast, Spela upp/paus, Bluetooth, Ström

på/av, Huvudenhetens volym, Diskant- och

baskontroll

Volymkontroll: Ratt

Vattentät: IPX4

Ljuseffekt: Ja, 13 ljuseffekter

Gitarrkontroll

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Batterikapacitet: 5 200 mAh, 7,3 V

Strömförsörjning: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Batterityp: Litiumjon

Drifttid för batteri: 14 timmar

Laddningstid: 4 timmar

Förpackningens mått

Höjd: 84 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 41 cm

Djup: 41 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 14.8 kg

Nettovikt: 12.2 kg

Taravikt: 2.6 kg

Produktstorlek

Höjd: 73 cm

Bredd: 32 cm

Djup: 32 cm

Vikt: 12 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: USB-kabel,

Snabbstartguide, Garanticertifikat, Säkerhets-

och garantibroschyr

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller GRS-certifierad

75 % återvunnen polypropylen (PP), 15 %

återvunnen akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-

00132492

