

PHILIPS

Over-ear-hörlurar

Detaljerat, naturligt ljud

Utbytbart batteri

Brusreducering Pro

Upp till 70 timmars speltid

TAH8000EWT



Fantastiskt ljud, utbytbart batteri

Omge dig av ett fylligt och detaljerat ljud med våra over-ear-hörlurar som är gjorda för att hålla länge. Ett batteri som lätt kan bytas ut håller musiken igång i flera år, och du får även kristallklara samtal. Adaptiv brusreducering gör att du kan fokusera på det som är viktigt.

Trådlösa over-ear-hörlurar. Högupplöst ljud.

- Fantastiskt ljud. Högupplöst streaming och sladdansluten lyssning
- Kraftfulla 40 mm silkesbelagda högtalarelement
- Bli uppslukad med adaptiv brusreducering
- 5-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på högljudda platser
- Upp till 70 timmars speltid (50 med brusreducering på)

Auracast™-anslutning. Utbytbara komponenter.

- Flera Bluetooth®-anslutningspunkter och Auracast™
- Batteri och öronkuddar som kan bytas ut för flera års användning
- Stöt- och dammsäkert resefodral med hårt skal medföljer

Din följeslagare i flera år framöver

- En snabbbladdning på 10 minuter ger 8 timmars uppspelning
- Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur
- RCS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Fantastiskt ljud

Silkesbelagda 40 mm högtalarelement ger dig detaljerat ljud – och Dynamic Bass ger dig fyllig bas även vid låga volymer. LDAC- och LC3-codecs stöds så att du kan få ut mesta möjliga av högupplöst streaming, och du kan lyssna via USB-C. Dessutom kan du aktivera Spatial Audio i vår app för en mer omslutande lyssningsupplevelse.

Brusreducering Pro

Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

5-mikrofonteknik

Om du sitter i ett samtal kombineras särskilda mikrofoner och en algoritm för brusreducering för att tydligt fånga upp din röst och minska bakgrundsljud. Även om du befinner dig på en livlig gata i stan en blåsig dag kommer din röst att höras tydligt, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

Upp till 70 timmar (med ANC av)

Med brusreducering avstängt får du 70 timmars speltid på en laddning (med brusreducering på får du 50 timmar). För en snabb boost ger 10 minuters laddning via USB-C dig 8 timmar extra. Parkopplingen är enkel via vår tillhörande app, och Android-användare kan dessutom använda Google Fast Pair och Windows-användare kan använda Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 och Auracast™

Bluetooth® 5.4 ger dig en stabilare anslutning för smidig streaming med hög kvalitet, och flera anslutningspunkter gör att du kan ansluta till två Bluetooth®-enheter samtidigt. Stöd för Auracast™ innebär att du kan lyssna på offentliga sändningar: lyssna på meddelanden på flygplatsen eller följ referat när du är på en sportbar.

Utbytbara komponenter

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet i dessa hörlurar kan enkelt bytas ut när det är uttjänt, och du kan även byta ut de mjuka öronkuddarna i minneskum. Öronkåporna kan vikas platta och inåt för enkel förvaring i det stöt- och dammsäkra resefodralet med hårt skal (medföljer).

Philips Headphones-app

Med vår praktiska tillhörande app kan du hantera anslutna enheter, stänga av adaptiv brusreducering och justera nivåerna själv. Du kan även använda appen för att söka efter Auracast™-sändningar, styra ljudfunktioner som Dynamic Bass och Spatial Audio, skapa anpassade ljudinställningar, hämta den senaste inbyggda programvaran och mycket mer!

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i dessa hörlurar är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, detaljrikt ljud med rik bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Återvunna material

Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
Impedans: 16 ohm
Känslighet: 112 dB (1 000 Hz, 126 mV)
Högtalardiameter: 40 mm
Maximal ineffekt: 20 mW
Högtalar-typ: Silkesbeläggning
Hi-Res Audio

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC, LDAC, LC3, AAC
Hörlursuttag: 3.5 mm
Stöd för USB-ljud

Yttre kartong

Längd: 23.80 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 20.50 cm
Bruttovikt: 1.9 kg
Höjd: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Nettovikt: 0.9 kg
Taravikt: 1.0 kg

Bekvämlighet

Philips Headphones-appsupport
Google Fast Pair
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 50 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 70 timmar
Snabb uppladdning: 10 mins för 8 hrs
Batterivikt (total): 22 g
Batterikapacitet (hörlurar): 1100 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (utbytbar)

Förpackningens mått

Höjd: 22.4 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 19 cm
Djup: 7.3 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruttovikt: 0.48 kg
Nettovikt: 0.30 kg
Taravikt: 0.18 kg

Produktstorlek

Höjd: 21.50 cm
Bredd: 19.00 cm
Djup: 9.00 cm
Vikt: 0.26 kg

Tillbehör

Ljudkabel: 3,5–3,5 mm stereokabel, längd = 1 m
Snabbstartguide
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Vit
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Formbart skum
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 3 mics
Vind-/brusreducering

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
Awareness mode
Adaptiv ANC
Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på röstassistentknappen
Stöd för röstassistent

