

PHILIPS

Kotikäyttöön
tarkoitettut projektorit

NeoPix 244

80 tuuman True FULL HD 1080p

Joustava muotoilu, lukulamppu

Integroitu kaiutin

Erittäin hiljainen

NPX244



Tyylikäs, makuusi mukautettu projektori

Tee katselukokemuksistasi ennennäkemättömiä elämyksiä, missä tahansa oletkin. Philips NeoPix 244 saa sinut näkemään maailman uudella tavalla ja 180 astetta kääntyvän jalustan ansiosta voit heijastaa kuvaa mille tahansa tasaiselle pinnalle.

Kuva ja tekniikka

- Full HD 1080p -kuva
- Lukulamppu

Rajattomasti katselumahdollisuuksia

- Joustava muotoilu
- Useita kuvankorjausvaihtoehtoja

Langattomuus ja äänentoisto

- Langaton näytön peilaus
- Integroitu kaiutinjärjestelmä

Kohokohdat

Langaton näytön peilaus

Yhdistä projektoriin langattomasti mobiililaitte, kuten tabletti, älypuhelin tai tietokone, ja jaa niistä sisältöä näytön peilauksella. Kaksikaistaisen yhteyden (2,4 ja 5 GHz) ansiosta toisto on luotettavaa ja nopeaa.

Joustava muotoilu

Irtaudu perinteisen katselun kahleista innovatiivisen 180 astetta kääntyvän jalustan avulla. Voit rikkoa viihdekokemuksen rajoja esimerkiksi järjestämällä intiimin elokuvaillan makuuhuoneen kattoon heijastettuna tai käyttämällä seinää valkokankaana.

Full HD 1080p -kuva

Katso elokuvia Native Full HD 1080p -teräväpiirtotarkkuudella, jonka ansiosta huomaat yksityiskohdat, jotka voivat jäädä huomaamatta pienemmällä tarkkuudella katseltaessa. Kuva näkyy todentuntuksena ja teksti kristallinkirkkaana esimerkiksi seinälle tai kattoon heijastettuna.

Useita kuvankorjausvaihtoehtoja

Automaattinen vaaka- ja pystysuuntainen Keystone-toiminto ja 4 kulmankorjainta korjaavat vääristyneen kuvasuhteen automaattisesti myös silloin, kun laite ei ole suoraan seinän edessä. Automaattitarkennuksen ja digitaalisen zoomauksen ansiosta voit hienosäätää kuvan tarpeisiisi ja sijoittaa projektorin mille etäisyydelle tahansa.

Lukulamppu

Nosta tunnelmaa sisäisellä LED-palkilla, joka muuntaa laitteen tyylikkääksi lämpimän valkoiseksi lukulampuksi. Kääntämällä laitetta 180 astetta ja säätämällä kirkkautta voit muuttaa tilan tuntua ja tuottaa rauhoittavan valaistuksen, vaikkeet käytä projektoria. Näin saat oman elokuvateatterin ja tyylikkään lampun samassa laitteessa.

Integroitu kaiutinjärjestelmä

Et tarvitse muuta äänentoistojärjestelmää, sillä kiinteät suuntauksettomat kaiuttimet takaavat verrattoman suorituskyvyn pienessä koossa.

Tekniikka

Näyttötekniikka: LCD
Valonlähde: LED
Kirkkaus: jopa 250 lumenia*
Kontrastisuhte: 3 000:1
Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
Projisointietäisyys: 1,2:1
Tarkennus: Autom.
Integroitu mediasoitin
Keystone-korjaus: Autom.
LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
Projektorin kuvankoko: Jopa 80 tuumaa (200 cm)
Suosittelu käyttö: 80 tuumaa pimeässä huoneessa

Liittäminen

Wi-Fi: Kaksitaajuus 2,4 GHz ja 5 GHz
WLAN IEEE 802.11 b/g/n:
näytönpeilaustoiminto
HDMI: x1
USB: x1
Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
DC-IN

Mitat

Paino: 1.4 kg
Ilman pakkausta (LxSxK): 239 x 140,7 x 187,9 mm

