

PHILIPS

Projecteur
domestique

NeoPix 244

80" (203 cm) en True Full HD

1080p

Design adaptable, lampe de
chevet

Enceinte intégrée

Ultra-silencieux

NPX244



Un projecteur élégant, adapté à vos besoins

Imaginez que vous puissiez vivre des expériences visuelles sans précédent, où que vous soyez. Découvrez le Philips NeoPix 244, un projecteur conçu pour redéfinir votre vision du monde et projeter votre contenu sur n'importe quelle surface plane grâce à son socle pivotant à 180 degrés.

Image et technologie

- Lampe de chevet
- Images Full HD 1080p

Options de projection illimitées

- Design adaptable
- Différentes options de correction de l'image

Sans fil et son

- Mode miroir sans fil
- Système audio intégré

Points forts

Mode miroir sans fil

Établissez une connexion sans fil avec vos appareils portables (tablettes, smartphones ou même ordinateurs) pour afficher en mode miroir tous vos contenus et les partager. Avec la technologie Dual Band (2,4 et 5 GHz), votre connexion sera encore plus stable et rapide pour une lecture plus fluide.

Lampe de chevet

La bande LED intégrée transforme l'appareil en une élégante lampe de chevet à l'éclairage blanc chaud. Métamorphosez votre espace grâce à une simple rotation à 180 degrés et à une luminosité qui vous permet de bénéficier d'un éclairage apaisant même lorsque le projecteur est à l'arrêt. À la fois un cinéma personnel et une lampe élégante.

Système audio intégré

Pas besoin de systèmes audio supplémentaires grâce aux haut-parleurs omnidirectionnels offrant un niveau de performances inégalé, même dans un format aussi compact.

Design adaptable

Vous ne regarderez plus vos films de la même façon grâce au socle rotatif innovant à 180 degrés. Cette fonctionnalité vous invite à

redéfinir les limites de votre divertissement : soirée film intimiste sous un plafond étoilé dans votre chambre ou transformation de votre mur en véritable cinéma.

Images Full HD 1080p

Regardez des films et bien plus encore en Full HD 1080p natif haute définition, avec un niveau de détail élevé difficile à retrouver à des résolutions inférieures. L'image reste réaliste et le texte affiché est parfaitement net, que ce soit diffusé sur un mur, au plafond ou tout autre support.

Différentes options de correction de l'image

La correction trapézoïdale automatique horizontale et verticale et la correction des 4 angles permettent d'éliminer automatiquement les déformations, afin de projeter une image aux proportions parfaites même lorsque l'appareil n'est pas directement face au mur. La technologie d'autofocus et le zoom numérique vous permettent d'ajuster les images selon vos besoins et de placer votre projecteur à n'importe quelle distance.

Caractéristiques

Technologie

Technologie d'affichage: LCD

Source: LED

Luminosité: jusqu'à 250 lumens*

Niveau de contraste: 3 000:1

Résolution: 1 920 x 1 080 pixels

Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1

Mise au point: Automatique

Lecteur multimédia intégré

Correction du trapèze: Automatique

Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h

Taille de l'image projetée: jusqu'à 80" (200 cm)

Utilisation recommandée: 80" dans les pièces sombres

Connexion

Wi-Fi: Dual band 2,4 GHz et 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n: mode miroir

HDMI: 1

USB: 1

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Entrée CC

Dimensions

Poids: 1.4 kg

non emballé (l x P x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm

