

PHILIPS

מקרן ביתי

NeoPix 244

1080p באיכות True FULL HD, 80
'אינץ'

עיצוב גמיש, מנורה גמישה

רמקול משולב

מאוורר שקט במיוחד

NPX244



מקרן אלגנטי המותאם אליכם

Philips דמיינו את שדרוג חוויות הצפייה שלכם לרמות חדשות, לא משנה היכן אתם. הכירו את המתוכנן להגדיר מחדש את האופן בו אתם רואים את העולם ולהקרין על כל משטח, NeoPix 244. שטוח הודות למעמד המסתובב ב-180 מעלות שלו.

תמונה וטכנולוגיה

- מנורה ליד המיטה
- Full HD 1080p תמונות באיכות

אפשרויות הקרנה בלתי מוגבלות

- עיצוב גמיש
- מספר אפשרויות תיקון תמונות

אלחוט ושמע

- מערכת צילי רמקולים משולבת
- שיקוף מסך אלחוטי

Highlights

עיצוב גמיש

השתחררו ממגבלות הצפייה המסורתית עם המעמד המסתובב ב-180 מעלות. תכונה זו מזמינה אתכם להגדיר מחדש את גבולות הבידור שלכם, מאירוח ערב סרט אינטימי תחת תקרה זרועת כוכבים בחדר השינה שלכם ועד הפיכת הקיר שלכם למסך קולנוע.

מערכת ציליית רמקולים משולבת

אין צורך במערכות שמע נוספות, כי יש רמקולים מובנים לכל הכיוונים שנותנים ביצועים ללא תחרות, חרף האריזה הקטנה.

מנורה ליד המיטה

המובנית, LED-שפר את האווירה בעזרת רצועת השהפכת את ההתקן למנורה לבנה, חמה ומסוגגנת ליד המיטה ללא מאמץ. סיבוב של 180 מעלות וטיפת בהירות משנים את החדר, להענקת תאורה מרגיעה אפילו כאשר המקרן במנוחה. אולם קולנוע אישי ומנורה אלגנטית – הכל באחד.

שיקוף מסך אלחוטי

חברו את המכשירים הניידים שלכם כגון טאבלטים, טלפונים חכמים או אפילו מחשבים באופן אלחוטי כדי לשקף ולשתף את התוכן שלכם. עם הפס הכפול (2.4 GHz) להיבור שלכם יהפוך עוד יותר יציב ולנגינה, 5-GHz חלקה ומהירה יותר.

Full HD 1080p תמונות באיכות

Native Full HD 1080p לצפייה בסרטים ועוד באיכות ובחדות באיכות גבוהה, שמלאה בפרטים הקטנים ושקשה לתפוס ברזולוציות נמוכות יותר. התמונה נשארת נאמנה למציאות והטקסט המוצג ברור כשמש! על הקיר, התקרה ועוד!

מספר אפשרויות תיקון תמונות

תיקוני עיוות טרפז אופקי ואנכי ותיקון 4 פינות מסייעים למניעת תמונות עקומות ומעוותות לקבלת תמונה בעלת פרופורציות מושלמות גם אם המכשיר אינו ישר מול הקיר. טכנולוגיית המיקוד האוטומטי והזום הדיגיטלי מאפשרים לך לבצע כוונון עדין של תמונות לפי צרכיך ולמקם את המקרן בכל מרחק.

Specifications

טכנולוגיה

LCD: טכנולוגיית תצוגה
LED: מקור אור
*בהירות: עד 250 לומן
יחס קונטרסט: 1:3000
פיקסלים 1080 x רזולוציה: 1920
היחס בין מרחק ההקרנה לרוחב התמונה: 1,2:1
כוונון המוקד: אוטומטי
נגן מדיה משולב: כן
תיקון עיוות טרפז: אוטומטי
עד 30,000 שעות: LED-תוחלת חיי ה
גודל התמונה המוקרנת: עד 80 אינץ' (200 ס"מ)
שימוש מומלץ: 80 אינץ' בחדר חשך

התקשרות

Wi-Fi: 2.4 GHz 5-GHz כפול
פונקציית שיקוף מסך: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
HDMI: x1
USB: x1
יציאת אודיו: שקע 3.5 מ"מ
כן: DC) כניסת ז"י

מידות

משקל: 1.4 ק"ג
מ"מ 239x140.7x187.9: (ראעאג) ללא אריזה

