

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix 244

80" i True FULL HD 1080p

Fleksibel design, nattbordlampe

Integrert høyttaler

Svært stillegående

NPX244



En stilig projektor, tilpasset til deg

Se for deg at du kan ta seeropplevelsen til utrolige høyder, uansett hvor du er. Møt Philips NeoPix 244. Den er utformet for å redefinere hvordan du opplever verdenen, og projiserer på enhver flat overflate, takket være det 180-graders roterende stativet.

Bilde og teknologi

- Bilder i Full HD 1080p
- Nattbordlampe

Ubegrensede avspillingsvalg

- Fleksibel design
- Flere bildekorrigeringsalternativer

Trådløs og lyd

- Trådløs speiling av skjerm
- Integrert høyttalersystem

Høydepunkter

Trådløs speiling av skjerm

Koble til mobilenhetene dine som nettbrett, smarttelefoner og til og med PC-er trådløst for å speile og dele innholdet ditt. Med to-bånd wifi (2,4 og 5 GHz) blir tilkoblingen enda mer stabil og rask for jevnere avspilling.

Fleksibel design

Gå vekk fra tradisjonell titting med det innovative, 180-graders roterende stativet. Denne funksjonen inviterer deg til å redefinere underholdningens grenser, fra å arrangere en intim filmkveld under en stjernehimmel i taket på soverommet, til å forvandle veggen din til en kino.

Bilder i Full HD 1080p

Se filmer og annet i naturlig Full HD 1080p-oppløsning med skarphet i høydefinisjon, full av de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende og teksten er krystallklar når det vises på vegg, tak eller andre steder!

Flere bildekorrigeringsalternativer

Automatiske horisontale og vertikale forankringspunkter med korreksjon av de fire hjørnene bidrar automatisk til å eliminere skjeve, forvrengte bilder, og gir et perfekt proporsjonalt bilde, selv om enheten ikke er stilt opp rett foran veggen. Autofokusteknologi og digital zoom gjør at du kan finjustere bildene etter behov og plassere projektoren med ulike avstander til veggen.

Integrert høyttalersystem

Du trenger ingen ekstra lydsystemer – de innebygde flerretningshøyttalerne gir uslåelig lyd, selv i et så lite format.

Nattbordlampe

Løft stemningen med den innebygde LED-stripen, som enkelt omdanner enheten til en stilig nattbordlampe med varmt, hvitt lys. Med en rotasjon på 180 grader og litt lysstyrkekontroll forvandles rommet, og du får en beroligende belysning, også når projektoren tar en pause. Personlig kino og elegant lampe – alt i ett.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

Lysstyrke: opptil 250 lumen*

Kontrastforhold: 3000 : 1

Oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Avstandsforhold: 1,2 : 1

Fokusjustering: Automatikk

Integrert mediespiller

Keystone-korrigerings: Automatikk

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 80" (200 cm)

Anbefalt bruk: 80 tommer i mørkt rom

Tilkobling

Wi-Fi: Dobbelbånd 2,4 GHz og 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n:

skjermspeilingsfunksjon

HDMI: x1

USB: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

DC-inngang

Mål

Vekt: 1.4 kg

utpakket (B x D x H): 239x140,7x187,9 mm

