

PHILIPS

Projektor domowy

NeoPix 244

80" w rzeczywistej rozdzielczości

Full HD 1080p

Elastyczna konstrukcja, lampka
nocna

Wbudowany głośnik

Bardzo cichy

NPX244



Stylowy projektor dostosowany do Ciebie

Wyobraź sobie, że przenosisz swoje wrażenia z oglądania na niespotykany dotąd poziom, bez względu na to, gdzie jesteś. Poznaj projektor Philips NeoPix 244, zaprojektowany, aby na nowo zdefiniować sposób, w jaki widzisz świat i wyświetlać na dowolnej płaskiej powierzchni dzięki podstawce obracającej się o 180 stopni.

Obraz i technologia

- Obraz Full HD 1080p
- Lampka nocna

Nieograniczone możliwości wyświetlania obrazu

- Wiele opcji korekcji obrazu
- Uniwersalna konstrukcja

Łączność bezprzewodowa i dźwięk

- Bezprzewodowe dublowanie ekranu
- Zintegrowany system głośników

Zalety

Bezprzewodowe dublowanie ekranu

Podłącz urządzenie mobilne — np. tablet, telefon lub komputer — aby bezprzewodowo wyświetlać i udostępniać treści. Dwupasmowe połączenie (2,4 i 5 GHz) zapewnia większą stabilność i szybkość, a co za tym idzie — płynniejsze odtwarzanie.

Wiele opcji korekcji obrazu

Automatyczna pionowa i pozioma korekcja zniekształceń trapezowych i 4-narożna korekcja pomagają wyeliminować krzywe, zniekształcone obrazy, zapewniając idealnie proporcjonalny obraz, nawet jeśli urządzenie nie znajduje się bezpośrednio przed ścianą. Automatyczna regulacja ostrości i powiększenie cyfrowe umożliwiają dostosowanie obrazu do potrzeb i umieszczenie projektora w dowolnej odległości.

Obraz Full HD 1080p

Oglądaj filmy i inne materiały w natywnej rozdzielczości Full HD 1080p o niesamowitej ostrości, pełnej najdrobniejszych szczegółów, których często nie widać przy niższych rozdzielczościach. Obraz pozostaje realistyczny, a

wyświetlany tekst jest bardzo wyraźny, bez względu na to, czy wyświetlasz obraz na ścianie, suficie czy jeszcze innej powierzchni!

Zintegrowany system głośników

Pomimo małej obudowy wbudowany wielokierunkowy głośnik o niezrównanej wydajności sprawia, że nie trzeba już korzystać z dodatkowych zestawów audio.

Uniwersalna konstrukcja

Porzuć ograniczenia tradycyjnych ekranów dzięki podstawie obracającej się o 180 stopni. Ta funkcja pozwala na nowo zdefiniować granice rozrywki, od organizacji intymnej nocy filmowej pod gwiazdzistym sufitem w sypialni po przekształcenie ściany w kino.

Lampka nocna

Podkreśl nastrój dzięki wbudowanej taśmie LED, która bez trudu przekształca urządzenie w stylową lampkę nocną świecącą ciepłym białym światłem. Obrót o 180 stopni i delikatna jasność zmieniają przestrzeń, zapewniając kojące oświetlenie nawet wtedy, gdy projektor nie wyświetla obrazu. Kino domowe i elegancka lampka nocna w jednym.

Dane techniczne

Technologia

Technologia wyświetlania: LCD

Źródło światła: LED

Jasność: do 250 lumenów*

Współczynnik kontrastu: 3000:1

Rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli

Proporcje rzutu: 1,2:1

Regulacja ostrości: Automatycznie

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Korekcja zniekształceń trapezowych:

Automatycznie

Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.

Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 200 cm (80 cali)

Zalecany sposób korzystania: 80" (200 cm) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

Wi-Fi: Dwupasmowa — 2,4 GHz i 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funkcja dublowania ekranu

HDMI: ×1

USB: ×1

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście prądu stałego

Wymiary

Waga: 1.4 kg

bez opakowania (S × G × W): 239 x 140,7 x 187,9 mm

