

PHILIPS

Auriculares supraaurales

Sonido detallado y natural

Batería reemplazable

Reducción de ruido Pro

Hasta 70 horas de reproducción

TAH8000EWT



Sonido excepcional, batería reemplazable

Sumérgete en un sonido excelente y detallado con nuestros auriculares supraaurales diseñados para durar. Reproduce música durante muchos años y disfruta de llamadas nítidas gracias a su batería fácilmente reemplazable. También incluye reducción de ruido adaptable para que te centres en lo importante.

Auriculares supraaurales inalámbricos. Audio de alta resolución.

- Sonido emocionante, transmisión de alta resolución y escucha con cable
- Potentes altavoces de 40 mm con revestimiento de seda
- Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable
- Tecnología de 5 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en entornos ruidosos
- Hasta 70 h de reproducción (50 h con reducción de ruido)

Conectividad Auracast™ y componentes reemplazables.

- Conectividad Bluetooth® multipunto y Auracast™
- Batería y almohadillas reemplazables para prolongar el uso durante años
- Incluyen un estuche de viaje rígido resistente al polvo y a los golpes

Tu compañero durante años

- Una carga rápida de 10 minutos proporciona 8 horas de reproducción
- Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico

Destacados

Sonido increíble

Los altavoces de 40 mm con revestimiento de seda producen un sonido detallado, mientras que Dynamic Bass genera graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. La compatibilidad con los códecs LDAC y LC3 permite aprovechar al máximo el rendimiento de la transmisión de alta resolución y escuchar música a través de USB-C. Además, activa Spatial Audio en nuestra app para disfrutar de una experiencia más envolvente.

Reducción de ruido Pro

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Tecnología de 5 micrófonos

Si estás en una llamada, los micrófonos dedicados y un algoritmo de reducción de ruido se combinan para captar claramente tu voz y reducir el ruido de fondo. Aunque estés en plena

calle ajetreada en un día de mucho viento, tu voz se transmitirá claramente sin que el entorno distraiga a la persona con la que hablas.

Hasta 70 h (sin ANC)

Con la reducción de ruido desactivada, disfrutarás de 70 h de reproducción con una carga completa (50 h con la reducción de ruido activada). Para recargarlos rápidamente, 10 minutos de carga por USB-C dan para 8 h extra. El emparejamiento es muy sencillo a través de nuestra app complementaria y, además, los usuarios de Android pueden usar Google Fast Pair y los de Windows, Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 y Auracast™

El estándar Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión más estable para gozar de transmisión de alta calidad sin interrupciones, mientras que la conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® a la vez. Además, gracias a la compatibilidad con Auracast™, podrás escuchar transmisiones públicas sintonizando los anuncios en un aeropuerto o escuchando los comentarios de un partido en un bar.

Componentes reemplazables

La batería de iones de litio recargable se puede sustituir fácilmente cuando se agote su vida útil, igual que las suaves almohadillas de espuma

viscoelástica. Los cascos se pliegan hacia dentro para facilitar el almacenamiento en el estuche de viaje rígido resistente al polvo y a los golpes (incluido).

Aplicación Philips Headphones

Gestiona dispositivos conectados o desactiva la cancelación de ruido adaptable para ajustar los niveles a tu gusto con nuestra práctica app complementaria. También puedes usarla para buscar emisiones de Auracast™, controlar funciones de sonido como Dynamic Bass y Spatial Audio, crear preajustes de sonido personalizados, descargar el firmware más reciente y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y detallado con graves profundos. Independientemente de lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Materiales reciclados

Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado

Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz

Resistencia: 16 ohmios

Sensibilidad: 112 dB (1 kHz, 126 mV)

Diámetro del altavoz: 40 mm

Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Tipo de altavoz: Revestimiento de seda

Audio de alta resolución

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Alcance máximo: Hasta 10 m

Conexión multipunto

Códec compatible: SBC, LDAC, LC3, AAC

Toma para auriculares: 3.5 mm

Compatibilidad con audio USB

Caja exterior

Longitud: 23.80 cm

Unidades por caja: 3

Anchura: 20.50 cm

Peso bruto: 1.9 kg

Altura: 24.50 cm

GTIN: 1 48 95229 16090 0

Peso neto: 0.9 kg

Peso tara: 1.0 kg

Comodidad

Compatibilidad con la aplicación Philips

Headphones

Google Fast Pair

Posibilidad de actualización de firmware

Tipo de controles: Botón

Potencia

Número de pilas: 1 ud.

Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 50 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 70 hora(s)

Rápido tiempo de carga: 10 mins for 8 hrs

Peso de la batería (total): 22 g

Capacidad de la batería (auriculares): 1100 mAh

Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (reemplazable)

Dimensiones del embalaje

Altura: 22.4 cm

Tipo de embalaje: Cartón

Tipo de colocación: Colgante

Anchura: 19 cm

Profundidad: 7.3 cm

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 16090 3

Peso bruto: 0.48 kg

Peso neto: 0.30 kg

Peso tara: 0.18 kg

Dimensiones del producto

Altura: 21.50 cm

Anchura: 19.00 cm

Profundidad: 9.00 cm

Peso: 0.26 kg

Accesorios

Cable de audio: Cable estéreo de 3,5-3,5 mm y 1 m

Guía de inicio rápido

Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Blanco

A la moda: Banda de sujeción

Diseño plegable: Plano/Hacia adentro

Material de acoplamiento para la oreja: Espuma con efecto memoria

Ajuste para la oreja: Supraaural

Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 3 mics

Reducción de ruido por viento

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+

Modo de conciencia del exterior

ANC adaptable

Micrófono para ANC: 4 micrófonos

Reducción de ruido activa (ANC)

