

PHILIPS

Hemprojektor

NeoPix 244

80 tum i äkta FULL HD 1080p

Flexibel design, sänglampa

Inbyggd högtalare

Supertyst

NPX244



En snygg projektor anpassad för dig

Ta tittarupplevelsen till oanade höjder, var du än är. Möt Philips NeoPix 244, designad för att omdefiniera hur du ser på världen och projicera mot alla släta ytor, tack vare stativet som kan vridas i 180 grader.

Bild och teknik

- Bilder i Full HD 1080p
- Läslampa

Obegränsade skärmalternativ

- Flera bildkorrigeringsalternativ
- Flexibel design

Trådlös och ljud

- Trådlös skärmspeglning
- Inbyggt högtalarljudsystem

Funktioner

Trådlös skärmspeglning

Anslut dina mobila enheter som surfplattor, smartphones och till och med datorer trådlöst för att spegla och dela ditt innehåll. Med dubbla band (2,4 och 5 GHz) blir din anslutning ännu stabilare och snabbare för jämnare uppspelning.

Bilder i Full HD 1080p

Titta på film med mera i högupplöst ursprunglig Full HD 1080p-skärpa som är fullspäckad med de små detaljer som kan gå förlorade vid lägre upplösningar. Bilden förblir verklighetstrogen och texten är kristallklar när de visas på väggen, taket med mera.

Inbyggt högtalarljudsystem

Du behöver inga extra ljudsystem tack vare de inbyggda flerriktade högtalarna som har oöverträffade prestanda även i ett sådant litet format.

Flera bildkorrigeringsalternativ

Automatisk horisontell och vertikal keystone- och 4-hörnkorrigerig hjälper automatiskt till att eliminera sneda och förvrängda bilder för en

perfekt avpassad bild även om enheten inte är rakt framför väggen. Autofokustekniken och digital zoom gör att du kan finjustera bilder efter dina behov och placera projektorn på valfritt avstånd.

Läslampa

Förhöj stämningen med den inbyggda LED-remsan som smidigt förvandlar enheten till en elegant sänglampa med varmvitt ljus. 180 graders rotation och en liten justering av ljusstyrkan förvandlar ditt utrymme och ger ett lugnande ljus även när projektorn inte används. Din personliga bio och en elegant lampa i ett.

Flexibel design

Bryt dig loss från traditionell visning med det innovativa stativet som kan vridas i 180 grader. Den här funktionen gör att du kan omdefiniera gränserna för din underhållning, från en intim filmkväll under stjärnorna i sovrumstaket till att förvandla väggen till en bio.

Teknik

Skärmteknik: LCD

Ljuskälla: LED

Ljusstyrka: upp till 250 lumen*

Kontrastförhållande: 3000:1

Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter

Projektionsförhållande: 1,2:1

Fokusjustering: Auto

Inbyggd mediespelare

Lutningskompensation: Auto

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Projektorns bildstorlek: upp till 80 tum (200 cm)

Rekommenderad användning: 80 tum i ett mörkt rum

Anslutning

Wi-Fi: Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz

WLAN IEEE 802.11 b/g/n:

skärmspeglingsfunktion

HDMI: x1

USB: x1

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

DC-IN

Mått

Vikt: 1.4 kg

utan förpackning (B x D x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm

