

PHILIPS

Kodukinoprojektor

NeoPix 444

Kuni 100" ekraanil kasutamiseks

LED

500 ANSI luumenit

360 pööratav alus

NPX444



Stiilne projektor, mis on kohandatud just teie vajadustele

Kogege võimsat visuaali kompaktse ja vaikse disainiga NeoPix 444 projektoriga. Tõelise täiskõrglahutusliku 1080p eraldusvõime ning 500 ANSI luumeniga kompaktne projektor tagab ereda ja elava pildi igas toas.

Lahutusvõime ja tehnoloogia

- LED-valgusallikas
- Full HD 1080p

Piiramatud ekraanivõimalused

- 360 kraadi ulatuses pööratav alus
- Kuni 100" ekraanil kasutamiseks

Reguleerimine ja heli

- Automaatne pildi reguleerimine
- Stereokõlarid

Esiletõstetud tooted

Automaatne pildi reguleerimine

Auto Keystone ja Auto Focus tagavad optimaalse pildi joonduse ja selguse, pakkudes täiustatud vaatamiskogemust.

LED-valgusallikas

Kvaliteetne LED-valgustussüsteem pakub rikkalikke ja erksaid värve, mis kestavad kuni 30 000 tundi. Keskmiselt 4-tunnise päevase kasutamise korral kestab see projektor kuni 20 aastat.

Full HD 1080p

Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust.

360 kraadi ulatuses pööratav alus

Vabaneg traditsioonidesse takerdunud vaatamisviisist selle uuendusliku 360 kraadi ulatuses pööratava alusega. See funktsioon nihutab meelelahutuse piirid täiesti uuele tasemele.

Kuni 100" ekraanil kasutamiseks

Nautige oma lemmikfilme, -saateid ja muud sisu vapustava kuni 100-tollise projektsiooniga, mis pakub selget pilti ja rikkalikku detailirohkust tõeliselt kaasahaarava vaatamiskogemuse tagamiseks.

Stereokõlarid

Nautige helisüsteemi abil suurepärast helikvaliteeti, mis sisaldab kahte kõlarit erakordse helikogemuse jaoks. Soovite rohkem heli? 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või välised kõlarid.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

Ekraanitehnoloogia: LCD

Valgusallikas: LED

Heledus: kuni 500 luumenit*

Kontrastisuhe: 1000:1

Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Viskesuhe: 1,25:1

Fookuse reguleerimine: Automaatne

Integreeritud meediumimängija

Nurgakorrektsioon: Automaatne

LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi

Projitseeritud kujutise suurus: kuni 100" (255 cm)

Soovitatav kasutus: Pimedas toas 100" max

Ühendus

HDMI: x 1

USB: x 1

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Alalisvoolusisend

Heli

Stereokõlar: 2 x 5 W

Mõõtmed

Kaal: 2.48 kg

lahtipakitud (L x S x K): 195x219x194mm



* Värvilise heledus (värviline valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.